

Rohnson®

Návod na použitie

HRIANKOVAČ

R-207



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiňte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy jej vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotřebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotřebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Nevkladajte žiadne cudzie predmety do otvorov pre vloženie pečiva.
- Nenechávajte kábel visieť cez hranu stola alebo pultu alebo dotýkať sa horúcich povrchov.
- **Upozornenie:** nikdy sa nesnažte vybrať zablokované pečivo nožom, či iným kovovým predmetom, mohlo by dôjsť k poškodeniu vykurovacích telies, závažným poruchám prístroja, alebo úrazu elektrickým prúdom. Nechajte spotřebič vychladnúť, vyťahnite sieťový kábel zo zásuvky a opatrne vyberte zablokovaný kus pečiva.

POPIS SPOTREBIČA



1. Otvory pre pečivo
2. Páčka pre zapnutie prístroja
3. Tlačidlo opätovného ohrevu (Reheat)
4. Tlačidlo okamžitého vypnutia (Cancel)
5. Tlačidlo dopekane mrazeného pečiva (Defrost)
6. Regulátor teploty/intenzity opečenie pečiva
7. Vyberateľná tácka na omrvinky

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím musí byť spotrebič spustený minimálne šesťkrát naprázdno pri max. pečiaci dobe, aby sa zbavil prípadného zápachu.
- Pri prvom použití odporúčame nastavenie na hodnotu 3. Neskôr môžete zvoliť inú hodnotu v závislosti na vašich požiadavkách a druhu pečiva.
- **Upozornenie:** v žiadnom prípade nepokladajte chlieb/pečivo na otvory pre opekane pečiva. Zabraňujete tak cirkulácii vzduchu nad spotrebičom a môže dôjsť k jeho poškodeniu.
- Pripojte sieťový kábel do elektrickej siete.
- Vložte do otvorov hriankovača max. 2 kusy pečiva.
- Nastavte požadovaný stupeň prepečenia.

- Stlačením páčky smerom dole sa prístroj zapne. Pokiaľ nie je spotrebič zapojený v elektrickej sieti, páčka nezapadne (a necvakne) v dolnej polohe.
- Hriankovač sa vypne, akonáhle je dosiahnutý nastavený stupeň opečenia.
- Proces opečania možno kedykoľvek vypnúť tlačidlom okamžitého vypnutia (Cancel).
- Pre opečanie zmrazeného pečiva použite tlačidlo "Defrost".
- Pre ohriatie už opečeného pečiva použite tlačidlo "Reheat".

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič vypojte z elektrickej siete.
- Spotrebič čistite po každom použití, aby sa zabránilo prilepeniu zvyškov potravín na mriežky vnútri otvorov na opečanie.
- Po úplnom vychladnutí prístroja ho utrite utierkou.
- Nepoužívajte abrazívne špongie, drôtenky alebo tvrdé kefky na čistenie prístroja.
- NIKDY neponárajte prístroj do vody alebo inej tekutiny.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	900 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.