



Návod na použitie
PALACINKOVAČ - GRIL
R-201



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.**

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič alebo do jeho blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy jej vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Pred premiestnením, čistením alebo uskladnením nechajte spotrebič vychladnúť.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotřebič, ak nefunguje správne, spadol, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotřebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

POPIS SPOTREBIČA



1. Grilovacia plocha
2. Svetelná indikácia prevádzky
3. Regulátor teploty
4. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
5. Svetelná indikácia pripravenosti prístroje
6. Vodiace drážka pre prípravu palaciniiek

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotřebič viac ako 20 cm od akýchkoľvek povrchov alebo predmetov citlivých na teplo.
- Zapojte spotřebič do elektrickej siete.
- Spotřebič disponuje 5 teplotnými stupňami.
- Nastavte požadovaný teplotný stupeň, rozsvietenie zelenej kontrolky Vám bude indikovať, že grilovacia plocha dosiahla Vami nastavenú teplotu.

- L'ahko potriete grilovaciú dosku olejom a vložte potraviny (toasty, vajcia, mäso, ryby, zeleninu apod.)

VÝROBA PALACINIEK

- Nastavte spotrebič na stupeň 5, počkajte na rozsvietenie zelenej kontrolky.
- Odporúčame potrieť grilovaciú dosku olejom pred každou jednotlivou palacinkou, avšak je možné ich pripraviť aj bez oleja.
- Drevenú stierku (je súčasťou balenia) ponorte do nádoby s vodou - cesto sa na ňu nebude lepiť.
- Teraz nalejte palacinkové cesto na grilovaciú dosku a ihneď ho pomocou drevenej stierky rozotrite a to tak, že jej plynule otáčajte v smere hodinových ručičiek - nasledujte vodiace drážku grilovacej plochy, zaistíte tak rovnomerné rozotrenie cesta.
- Jemne pokračujte v otáčaní, dokiaľ nerozotriete všetko cesto a potom vložte stierku späť do nádoby s vodou.
- Rozotrenie by sa malo uskutočniť v čo najkratšom čase.
- Palacinku asi po 5 - 10 sekundách otočte pomocou drevenej špachtle na druhú stranu.
- Keď je palacinka hotová, jemne ju zložte z grilovacej plochy.
- Použite vyššie uvedený postup na prípravu ďalších palaciniiek.

PRAKTICKÉ RADY

- Roztieranie sa vykonáva vždy v smere hodinových ručičiek, nikdy neotáčajte stierkou späť v opačnom smere.
- Pri roztieraní by mala stierka tlačiť na plát len zľahka.
- Vždy používajte cesto bez hrudiek. Ak je to nutné, preced'ite ho.
- Pre ohrievanie hotových palaciniiek používajte pozíciu na termostate nižšiu než pozíciu 3.
- Niektoré už hotová kupovaná cestá môžu ísť ťažko rozotrieť pomocou stierky či drevené špachtle.
- Pre zaistenie dlhej životnosti plátu, používajte len plastové alebo drevené doplnky.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

- Nepriľnavý plát nevyžaduje špeciálnu údržbu. Po každej palacinke, stačí plát jednoducho utrieť kuchynskou papierovou utierkou.
 - Na plát nikdy nepoužívajte akékoľvek chemické čističe alebo drôtenky.
 - Znečistené okraje a základňu prístroja čistite navlhčenou handričkou.
- Upozornenie:** Nikdy neponárajte tento spotrebič do vody. Pred čistením jej vždy odpojte od elektrickej siete.

RECEPTY

- **Náš palacinkovač má neuveriteľne rozmanité použitie. Možno na ňom pripraviť všetko od raňajok až po večeru.**
- **Môžete na ňom pripraviť slaninu, vajcia, grilovať všetky druhy mäsa, rýb, zeleniny, ovocia, ale aj pripraviť zemiakové placky, tortilly, toasty a samozrejme palacinky!**

Dovolili sme si Vám tu ponúknuť vyskúšané recepty na sladké i slané palacinky.

Palacinky z pšeničnej múky: na 15 palacinek - do misy vložte 100 - 125g cukru, 1 polievkovú lyžicu pšeničnej múky, štipku soli, 2 vajcia, 25g rozpusteného masla alebo 1 polievkou lyžicou oleja, 1 lyžičku vanilkovej príchuti a $\frac{3}{4}$ pohára vody. Všetko premiešajte a postupne pridávajte 250 g pšeničnej múky a $\frac{1}{2}$ pohára polotučného mlieka (odliateho z $\frac{1}{2}$ litra mlieka), kým cesto nebude husté a bez hrudiek. Potom vmiešajte zvyšok mlieka.

Slané palacinky: na 20 palacinek - do misy vložte 250g pohánkovej múky, 1 polievkovú lyžicu pšeničnej múky, 1 lyžičku morskej soli, 1 vajce a $\frac{3}{4}$ pohára vody. Miešajte, kým nedosiahnete hladkého cesta bez hrudiek. Postupne pridajte 3 poháre mlieka.

PRAJEME VÁM DOBRÚ CHUŤ.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1000 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.