



Návod k použití

TOPINKOVAČ

R-207



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný a suchý povrch.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy jej vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Nevkládejte žádné cizí předměty do otvorů pro vložení pečiva.
- Nenechávejte kabel viset přes hranu stolu nebo pultu nebo dotýkat se horkých povrchů.
- **Upozornění:** nikdy se nesnažte vyjmout zablokované pečivo nožem, či jiným kovovým předmětem, mohlo by dojít k poškození topných těles, závažným poruchám přístroje, anebo úrazu elektrickým proudem. Nechte spotřebič vychladnout, vytáhněte síťový kabel ze zásuvky a opatrně vyjměte zablokovaný kus pečiva.

POPIS SPOTŘEBIČE



1. Otvory pro vložení pečiva
2. Páčka pro zapnutí přístroje
3. Tlačítko opakovaného ohřevu (Reheat)
4. Tlačítko okamžitého vypnutí (Cancel)
5. Tlačítko opékání mraženého pečiva (Defrost)
6. Regulátor teploty/intenzity opečení pečiva
7. Vyjímatelný tácek na drobky

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím musí být spotřebič spuštěn minimálně šestkrát naprázdno při max. pečící době, aby se zbavil případného zápachu.
- Při prvním použití doporučujeme nastavení na hodnotu 3. Později můžete zvolit jinou hodnotu v závislosti na vašich požadavcích a druhu pečiva.
- **Upozornění:** v žádném případě nepokládejte chléb/pečivo na otvory pro opékání pečiva. Zabraňujete tak cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a může dojít k jeho poškození.
- Připojte síťový kabel do elektrické sítě.
- Vložte do otvorů topinkovače max. 2 kusy pečiva.
- Nastavte požadovaný stupeň propečení.

- Stisknutím páčky směrem dolů se spotřebič zapne. Pokud není spotřebič zapojen v elektrické síti, páčka nezapadne (a necvakne) v dolní poloze.
- Topinkovač se vypne, jakmile je dosažen nastavený stupeň opečení.
- Proces opékání lze kdykoliv vypnout tlačítkem okamžitého vypnutí „Cancel“.
- Pro opékání zmraženého pečiva použijte tlačítko „Defrost“.
- Pro ohřátí již opečeného pečiva použijte tlačítko „Reheat“.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním spotřebič vypojte z elektrické sítě.
- Spotřebič čistěte po každém použití, aby se zabránilo přilepení zbytků potravin na mřížky uvnitř opékacích otvorů.
- Po úplném vychladnutí spotřebiče jej otřete utěrkou.
- Nepoužívejte abrazivní houbičky, drátěnky nebo tvrdé kartáčky k čištění spotřebiče.
- NIKDY neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	900 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.