



Használati útmutató
KENYÉRPÍRÍTÓ
R-207



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ÓRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre,
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben húzza ki a hálózathoz.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzattól a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- Ne tegyen idegen tárgyakat a kenyérpíró nyílásába.
- Ne hagyja a kábelt az asztalról vagy pultról lelógni, és vigyázzon, hogy ne érintkezzen forró felületekkel.
- **Figyelmeztetés:** soha ne próbálja a beakadt kenyeret késsel vagy más fémtárggyal kivenni, mert az a fűtőelemek károsodásához, a készülék komoly üzemzavaraihoz vagy áramütéshez vezethet. Ilyenkor hagyja a készüléket kihűlni, húzza ki a hálózattól és óvatosan emelje ki a beszorult kenyérszeletet.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Kenyérseletek betevésére szolgáló nyílások
2. A készülék indítására szolgáló kar
3. Ismételt pirítás gombja (Reheat)
4. Azonnali kikapcsolás gombja (Cancel)
5. Fagyasztott kenyér pirítása (Defrost)
6. A hőmérséklet/pirítás intenzitásának megválasztása
7. Morzsát felfogó tálca

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt - a kellemetlen szag kiiktatása érdekében - a készüléket legalább hatszor be kell üresen kapcsolni a maximális sütési időre.
- Első pirításkor a 3-as fokozat bekapcsolását javasoljuk. A későbbiekben saját igénye és a kenyér fajtája szerint választhatja meg a pirítás intenzitását.
- **Figyelmeztetés:** semmiképpen ne helyezze a kenyeret/péksüteményt a pirítónyílásokra. Meggátolhatja ezzel a légáramlást a készülék felett, és ez annak károsodását okozhatja.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Tegyen a kenyérpíró nyílásaiba max. 1-1 db kenyérseleket.
- Állítsa be a pirítás fokozatát.

- A kar lenyomásával a készülék bekapcsol. Amennyiben a készülék nincs bekapcsolva a hálózatra, a kart nem lehet lenyomni (nem kattant be).
- A kenyérpíritó - amint eléri a beállított pírítási fokozatot - kikapcsol.
- A pírítást bármikor le lehet állítani a „Cancel” gyorskapcsolóval.
- Fagyasztott péksütemény pírításához használja a „Defrost” kapcsolót.
- A már megpírított kenyér felmelegítéséhez használja a „Reheat” gombot.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket húzza ki a hálózatról.
- A készüléket minden használat után tisztítsa ki, hogy meggátolja az élelmiszermaradékok ráragadását a pírítónyílásokban lévő rácstra.
- A készülék teljes lehűlése után törölje le puha ruhával.
- A készülék tisztításához ne használjon semmiféle súroló eszközt, sem durva kefét.
- SOHA ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	900 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.