

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie

**HRIANKOVAČ**

**R-2150**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúcich povrchov.

- Spotřebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotřebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotřebič vždy umiestnite na rovný, suchý a teplovzdorný povrch, blízko elektrickej zásuvky.
- Prístroj nikdy nezakrývajte a nepoužívajte pod alebo v blízkosti záclon či iných horľavých materiálov.
- Prístroj musí byť vždy pod dohľadom, pretože môže pri prehriatí dôjsť k vzniku požiaru.
- Neponárajte prístroj do vody. Nepoužívajte ho v kúpeľni, blízko vody alebo vonku.
- Predídte poškodeniu prívodného kábla - neomotávajte kábel okolo prístroja. Uistite sa, že kábel nie je zamotaný.
- Po použití odpojte prístroj od zdroja elektrickej energie. Vždy pred čistením a uložením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
- Prístroj je určený pre domáce použitie!
- Nikdy do prístroja nekladajte príliš veľké kusy pečiva, kovové predmety, či potraviny zabalené v hliníkovej fólii. Vyhnite sa tak nebezpečenstvu prípadného vzniku ohňa, či úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nesnažte vybrať pečivo z prístroja, pokiaľ je v prevádzke.
- Vždy sa uistite, že tácka na omrvinky je starostlivo vyčistená.
- Pred uskladnením prístroj nechajte riadne vychladnúť.
- Niektoré časti prístroja môžu byť počas prevádzky horúce. Dbajte prosím na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s prístrojom.

**POPIS SPOTREBIČA**

1. Tácka na omrvinky (nie je vyobrazená, nachádza sa v spodnej časti prístroja)
2. Tlačidlo pre rozmrazovanie pečiva "DEFROST"
3. Tlačidlo pre ohrev pečiva "REHEAT"
4. Tlačidlo pre opečanie bagiet "BAGEL"
5. Ovládacia páčka
6. Tlačidlo pre prerušenie opečania "CANCEL"
7. Regulátor intenzity opečania
8. Úchyt pre vytiahnutie sklenené prepážky (nie je vyobrazený, nachádza sa v spodnej časti prístroja)

## PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA

- Odstráňte všetky obalové materiály, zapojte prístroj do elektrickej siete.
- Odporúčame prístroj niekoľkokrát zapnúť na maximálny stupeň (bez pečiva) pre odstránenie prípadného zápachu.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

1. Nastavte požadovaný stupeň intenzity opekania.



2. Vložte pečivo do slotov.

3. Stlačte páčku smerom dole, tým sa začne proces opekania.



4. Prístroj sa automaticky vypne, podľa vykonaného nastavenia.

5. Prístroj možno vypnúť kedykoľvek v priebehu opekania tlačidlom "CANCEL", viď popis prístroja.

## POPIS FUNKCIÍ JEDNOTLIVÝCH TLAČIDIEL

- V prípade, že chcete zvoliť jednu z funkcií, najprv stlačte páčku a až potom stlačte tlačidlo zvolenej funkcie.

**Tlačidlo DEFROST** - táto funkcia je určená pre opekanie mrazeného chleba, pečiva, vaflí a pod. Pre opečenie bagiet a silnejších plátok pečiva stlačte tlačidla "Defrost" a "Bagel", tým sa predĺži doba opekania pre chrumkavý výsledok.

**Tlačidlo REHEAT** - táto funkcia je určená pre ohrev vychladnutého, už opečeného pečiva. V prípade tejto funkcie nie je nutné, akokoľvek nastavovať intenzitu opečenie otočným regulátorom.

**Tlačidlo BAGEL** - táto funkcia slúži k jednostrannému opečeniu rozřízľého pečiva a bagiet. Aby bolo pečivo opečené na rozrezané strane, vložte ich do hriankovača nerozřízľou stranou smerom k okienku.

**Tlačidlo CANCEL** - je určené pre prerušenie procesu opekania/ohrevu kedykoľvek počas prevádzky.

## ČISTENIE A ULOŽENIE

- Vždy pred čistením nechajte prístroj celkom vychladnúť.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody!
- Nikdy nepoužívajte hrubé hubky či hrubý čistiaci prášok.
- Vždy riadne vyčistíte tácka na omrvinky - viď obrázok.
- Na odstránenie omrvínok z vnútorného priestoru otočte opekač hriankom dnom nahor a vytraste z neho zvyšky pečiva nad odpadkovým košom.
- Vonkajšie časti prístroja utrite vlhkou handričkou.



**ČISTENIE SKLENENÉHO OKNÁ**

- Položte prístroj na bok, v jeho spodnej časti sa nachádza úchyt pre vytiahnutie sklenenej prepážky. Ľahko zaň zatiahnite a vytiahnite sklenenú prepážku - následne ju vyčistite.

**TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV**

| Problém                                 | Riešenie  |
|---|---|
| Spotrebič nefunguje.                    | Skontrolujte riadne pripojenie do el. siete.  |
| Pečivo je zaseknuté ve slotu prístroje. | Vypojte spotrebič z elektrickej siete. Potom opatrne vyberte pečivo z prístroja. Nikdy nepoužívajte kovové predmety pre vybratie pečiva zo slotov. Následne obráťte spotrebič dnom hore nad kuchynským drezom a zľahka ním zatrepťe. Tým odstránite zbytky pečiva.  |
| Pečivo je príliš svetlé / tmavé.        | Upravte intenzitu opečenie.   |
| Z prístroja vychádza dym.               | Intenzita opečenie bola nastavená príliš vysoká. Stlačte tlačidlo CANCEL pre ukončenie opekania. Uistite sa, že tácka na omrvinky je prázdny a v slotoch nie je uviaznutý kúsok pečiva. Po vypnutí spotrebiča, ho odpojte z elektrickej siete, otočte dnom hore a zatrepťe ním. Tým odstránite zbytky pečiva. |

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Menovitý rozsah napätia | 220-240 V |
| Menovitý kmitočet       | 50/60 Hz  |
| Menovitý príkon         | 1100 W    |

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.