

Rohnson®

Návod k použití

ELEKTRICKÝ VAŘIČ

R-243

R-244



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Před použitím přístroj umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch, daleko od okraje pracovní plochy. Pracovní plocha musí být žáruvzdorná, přibližně 75 cm vysoká.

- Tento spotřebič nesmí být umístěn v uzavřených prostorech. Nepoužívejte přístroj venku.
- Nehýbejte s přístrojem, dokud zcela nevychladne.
- Zajistěte, aby pánve byly umístěny na varné desce/deskách bezpečně.
- Je třeba dbát při použití oleje nebo tuku zvýšené opatrnosti.
- Po ukončení vaření otočte regulátorem teploty do polohy "0" a odpojte varnou desku z elektrické zásuvky.
- Neumísťujte a nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých materiálů, jako jsou například záclony, které by mohly způsobit požár. V blízkosti přístroje nepoužívejte spreje.
- **Nikdy neponořujte přístroj do vody či jiné tekutiny. Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou. Nepoužívejte přístroj mokřýma rukama.**
- Před odpojením přístroj jej nejprve vypněte. Při odpojování uchopte zástrčku. Netahejte za napájecí kabel.
- Napájecí kabel nesmí viset přes hranu stolu či pracovního pultu.
- Pravidelně kontrolujte přístroj a napájecí kabel, zda nejeví známky poškození.
- Přístroj nepokládejte do blízkosti tepelných zdrojů a nevystavujte jej vlhkosti. Nikdy nepoužívejte přístroj v bezprostřední blízkosti vany, sprchy nebo bazénu. Přejde-li přístroj do kontaktu s vodou či vlhkostí, ihned jej odpojte od zdroje elektrické energie.
- Přístroj nepokládejte na varnou desku nebo v její blízkosti.
- Po všech stranách přístroje musí být ponechán volný prostor nejméně 5 cm, protože při používání přístroje dochází k zahřívání jeho povrchu.
- Nepokládejte síťový kabel přístroje v blízkosti horkých ploch, nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo se o něj nezakoplo.

Upozornění: Horký povrch! Při provozu spotřebiče se jeho povrch zahřívá. Zabraňte styku horkého povrchu s pokožkou těla, aby nedošlo k popálení.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Vyberte vhodné umístění blízko elektrické zásuvky.
- Jakmile je přístroj umístěn, ujistěte se, že je regulátor teploty na pozici 0.
- Pokud přístroj používáte poprvé, může se objevit slabý kouř, což je normální jev. Kouř do několika sekund zmizí.
- Před zapnutím přístroje se ujistěte, že se na plotýnkách nenacházejí cizí elementy jako například voda, jídlo, apod.
- Vaříč je nyní připraven k použití.

RADY

- Používejte pouze pánve s rovným dnem. Pánev je tak zcela položena na plotýnce a tím je zvýšená efektivita ohřívání.
- Plotýnka/plotýnky mají rozsah teplot (0 až max.). Pro mírné a jemné vaření použijte nižší nastavení teploty, vysoké nastavení použijte, pokud máte v plánu vařit nebo ohřívát vodu.
- Po vypnutí přístroje jsou plotýnky stále teple, proto je možné nechat připravované jídlo na plotýnkách pro udržení teploty jídla.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nejprve zajistěte, aby byl napájecí kabel odpojen z elektrické zásuvky.
- **NEPONOŘUJTE TOTO ZAŘÍZENÍ DO VODY.**
- Kovové části varné desky mohou být čištěny pomocí čisticích prostředků, které jsou pro toto čištění určeny.
- Potraviny, které ukáply na plotýnky vaříče, doporučujeme odstranit navlhčeným hadříkem, když je varná deska ještě teplá, ale ne horká.
- Dbejte zvýšené pozornosti, abyste se při čištění nepopálili.
- Plotýnky by měly být čištěny každý měsíc.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon R-243	1 500 W
Jmenovitý příkon R-244	2 500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.