

Rohnson®

Návod na použitie
ELEKTRICKÝ VARIČ
R-243
R-244



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Pred použitím prístroj umiestnite na rovnú a stabilnú plochu, ďaleko od okraja pracovnej plochy. Pracovná plocha musí byť tepelne odolná, suchá a približne 75 cm vysoká.

- Tento spotrebič nesmie byť umiestnený v uzavretých priestoroch. Nepoužívajte prístroj vonku.
- Nehýbte s prístrojom, kým úplne nevychladne.
- Zaisťte, aby panvy boli umiestnené na varnej doske/doskách bezpečne.
- Je potrebné dbať pri použití oleja alebo tuku na zvýšenú opatrnosť.
- Po ukončení varenia otočte regulátor teploty do polohy "0" a odpojte varnú dosku z elektrickej zásuvky.
- Neumiestňujte a nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých materiálov ako sú napríklad záclony, ktoré by mohli spôsobiť požiar. V blízkosti prístroja nepoužívajte spreje.
- **Nikdy neponárajte prístroj do vody či inej tekutiny. Prístroj nesmie prísť do kontaktu s vodou. Nepoužívajte prístroj mokkými rukami.**
- Pred odpojením prístroj najprv vypnite. Pri odpájaní uchopte zástrčku. Neťahajte za napájací kábel.
- Napájací kábel nesmie visieť cez hranu stola či pracovného pultu.
- Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel, či nejaví známky poškodenia.
- Prístroj nekladte do blízkosti tepelných zdrojov a nevystavujte ho vlhkosti. Nikdy nepoužívajte prístroj v bezprostrednej blízkosti vane, sprchy alebo bazénu. Ak prístroj príde do kontaktu s vodou či vlhkosťou, ihneď ho odpojte od zdroja elektrickej energie.
- Prístroj nekladte na varnú dosku alebo v jej blízkosti.
- Po všetkých stranách prístroja sa musí ponechať voľný priestor najmenej 5 cm, pretože pri používaní prístroja dochádza k zahrievaniu jeho povrchu.
- Nekladte sieťový kábel prístroja v blízkosti horúcich plôch, alebo cez ostré predmety. Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Kábel umiestnite tak, aby sa po ňom nešliapalo alebo sa o neho nezakopli.

Upozornenie: Horúci povrch! Pri prevádzke spotrebiča sa jeho povrch zahrieva. Zabráňte styku horúceho povrchu s pokožkou tela, aby nedošlo k popáleniu.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Vyberte vhodné umiestnenie blízko elektrickej zásuvky.
- Ako náhle je prístroj umiestnený, uistite sa, že je regulátor teploty na pozícii 0.
- Ak prístroj používate prvýkrát, môže sa objaviť slabý dym, čo je normálny jav. Dym do niekoľkých sekúnd zmizne.
- Pred zapnutím prístroja sa uistite, že sa na **platničkách** nenachádzajú cudzie elementy ako napríklad voda, jedlo, apod.
- Varič je teraz pripravený na použitie.

RADY

- Používajte iba panvice s rovným dnom. Panva je tak úplne položená na **platničke** a tým je zvýšená efektívnosť ohrievania.
- **Platnička/platničky** majú rozsah teplôt (0 až max). Pre mierne a jemné varenie použite nižšie nastavenie teploty, vysoké nastavenie použite, ak máte v pláne variť alebo ohrievať vodu.
- Po vypnutí prístroja sú **platničky** stále teple, preto je možné **nechať** pripravované jedlo na **platničkách** pre udržanie teploty jedla.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením najprv zaistíte, aby bol napájací kábel odpojený z elektrickej zásuvky.
- **NEPONÁRAJTE TOTO ZARIADENIE DO VODY.**
- Kovové časti varnej dosky môžu byť čistené pomocou čistiacich prostriedkov, ktoré sú pre toto čistenie určené.
- Potraviny, ktoré kvapli na platničky variča, odporúčame odstrániť navlhčenou handričkou, keď je varná doska ešte teplá, ale nie horúca.
- Dbajte na zvýšenú pozornosť, aby ste sa pri čistení nepopáliili.
- Platničky by mali byť čistené každý mesiac.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon R-243	1 500 W
Menovitý príkon R-244	2 500 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.