

Rohnson[®]

Használati útmutató

GOFRISÜTŐ

R-268



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

Figyelmeztetés

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.

- A készüléket tegye minden esetben egyenes, száraz és hőálló felületre, a konnektorhoz közel.
- Ne merítse a készüléket víz alá. Ne használja fürdőszobában, víz közelében vagy kültérben.
- A sütőfelületek használat közben nagyon forróak, ne érjen hozzájuk!
- A csatlakozó kábelt úgy helyezze el, hogy ne lógjon le a munkafelületről, nehogy véletlenül beleakadjanak.
- Előzze meg a tápkábel károsodását – Ne tekerje a kábelt a készülékre. Ügyeljen arra, hogy a kábel ne tekeredjen össze és ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Kizárólag hőálló, fából vagy műanyagból készült spatulát használjon. Más tárgyak megsérthetik a sütőfelületek tapadásgátló bevonatát.
- Használat után a készüléket kapcsolja ki az elektromos hálózatból. Tisztítás és tárolás előtt a készüléket minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatból a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetéket nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. A hőmérséklet beállítása
2. Sütőfelületek – szív alakú
3. Üzemet és készenlétet jelző dióda
4. Fogantyú

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK

- Mossa le a sütőfelületeket nedves ruhával vagy szivaccsal.
- A sütőfelületeket vékonyan kenje be olajjal, zárja le és a készüléket csatlakoztassa az áramforrásba (meggyullad az üzemet piros dióda).
- Hagyja a készüléket néhány percre bekapcsolva és várja meg, amíg eltűnik az enyhe szag.

A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA:

- A minimális hőmérséklet a már kész gofri melegítésére alkalmas.
- A közepes hőmérséklet világos, enyhén ropogós gofri készítésére szolgál.
- A maximális hőmérséklet jól átsütött, ropogós gofri készítésére szolgál.

GOFRI KÉSZÍTÉSE

- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
- Meggyullad a zöld és piros kijelző – várja meg, míg elalszik a zöld dióda, ami azt jelzi, hogy a készülék működőképes.
- Javasoljuk, hogy a sütőfelületeket kenje be olajjal/vajjal, hogy az eredmény tökéletes legyen.
- Ha a gofrisütő bemelegedett, öntse a tésztát az alsó sütőlapra és hajtsa le a fedőt. Az elkészítés ideje 3-6 perc. Az első 2 perc során ne nyissa fel a fedőt, mert ez a még meg nem sült ostya elszakadásához vezet.
- Miután elérte a kívánt állapotot, a gofrit fából készült vagy egyéb alkalmas eszközzel vegye ki a készülékből.
- Ha folytatni kívánja a sütést, nem kell a sütőt ismét előmelegíteni.

HAGYOMÁNYOS GOFRI RECEPT

Összetevők: 300 g finomliszt, 10 g sütőpor, késhegynyi só, 75 g kristálycukor, 100 g vaj, 2 tojás, kb. ½ l tej.

Eljárás: a száraz anyagot keverje össze, adja hozzá a megpuhult vaját, a tejet és keverje simára, majd a tésztát hagyja 2 órán át pihenni.

A kisült gofrit megkenheti lekvárral, nutellával, stb.

TISZTÍTÁS ÉS ELHELYEZÉS

- Tisztítás előtt a készüléket minden esetben hagyja teljesen kihűlni (kb. 30 percig).
- Soha ne merítse a készüléket víz alá és ne tartsa folyó víz alatt.
- A sütő felületeket nedves ruhával mossa le és óvatosan törölje szárazra.
- Soha ne használjon durva szivacsot vagy súrolószert.
- A készüléket vízszintes helyzetben lehet csak elhelyezni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.