

**Rohnson®**

Használati útmutató

**ÉLELMISZERAPRÍTÓ**

**R-516**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetékét nedves kézzel megfogni – áramütés veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra vagy annak közelébe.
- Ne helyezze a készüléket a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- **Mielőtt felnyitja az edény fedelét, várja meg, míg a kés teljesen leáll.**
- A késsel óvatosan bánjon, mivel nagyon éles.
- Hosszabb használat után a kés eltompul, ezért ki kell cserélni.
- A készülék meghajtóegységét ne merítse vízbe és ne tegye folyóvíz alá.
- Soha ne próbálkozzon a készülék önálló szétszerelésével.
- **Az aprítókéssel minden esetben óvatosan bánjon, különösen a kés kivétele, az edény ürítése és a tisztítás során.**

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. „ON” kapcsoló
2. TURBÓ gomb
3. Késekkel ellátott tengely



## FELHASZNÁLÁS

- A készüléket az „ON” gomb megnyomásával kapcsolja be – alacsony sebesség eléréséhez a gombot enyhén nyomja le, nagy sebességhez pedig határozottabban.
- A „TURBO” gomb a pulzáló mód elindítására szolgál – 2-3 mp-ig tartsa rajta az ujját.
- A készüléket – 3 egymást követő ciklus keretében – nem javasoljuk egyfolytában 30 mp-nél tovább üzemeltetni.
- 2-3 aprítási ciklus után hagyja a készüléket 10-15 percre hűlni.

## APRÍTÁS

- Helyezze a kést a helyére és tegye az edénybe a feldolgozandó hozzávalókat.
- Zárja le az edényt a fedéllel és elfordítással rögzítse.
- A meghajtó egységet illessze az edényre/fedélre és enyhén fordítsa el.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz.
- Nyomja meg az ON gombot és tartsa rajta az ujját, az aprító azonnal elindul.
- Engedje el az ON gombot és várja meg, amíg a kés leáll.
- A fedelet ellentétes irányban való elfordítással nyissa fel. Óvatosan vegye ki az aprítókést.

## KEVERÉS

- Tegye a kést az edénybe, ld. az „Aprítás” c. fejezetet.
- Öntse az edénybe a hozzávalókat, amelyeket el kíván keverni.

**HOGY KÉSZÍTÜNK KIVÁLÓ MAJONÉZT**

- Hozzávalók: 1 tojássárgája – 1 evőkanál mustár – 2 evőkanál víz – 1 evőkanál ecet – 100 ml olaj – só, bors.
- Fontos, hogy a hozzávalók szobahőmérsékletűek legyenek elkészítés előtt.
- Öntsön az edénybe 2 evőkanál olajat és tegye bele a többi adalékot. Keverje össze a gomb rövidebb idejű lenyomásával. Adja hozzá a maradék olajat és még keverje kb. 30 mp-ig.

**ÉLELMISZER FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT**

Hozzávalók	Maximális mennyiség	Maximális elkészítés ideje/perc
Aprítás: kés		
Petrezselyem	300g	30 mp
Hagyma, gyöngyhagyma	400g	30 mp
Fokhagyma	300g	30 mp
Zsemlemorzsa	100g	30 mp
Dió	250g	30 mp
Sajt	250g	30 mp
Sonka	350g	30 mp
Hús	400g	30 mp
Szárított sárgabarack	250g	30 mp

**TISZTÍTÁS**

- Használat előtt a készüléket minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- A meghajtóegységet csak nedves ruhával tisztítsa. Soha ne tegye myosogatógépbe, és nemerítse vízbe ill. ne folyassa rá a vizet.
- Az edényt, az aprítókést, a fedőt moshatja folyóvízben.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges maximális teljesítmény	650 W
Edény űrtartalma	1 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.