

Rohnson®

Návod na použitie
SEKÁČIK POTRAVÍN
R-516



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Spotrebič nekladte na elektrický alebo plynový varič a iné zdroje tepla alebo do ich blízkosti.
- Spotrebič neumiestňujte na okraj pracovnej plochy alebo na nestabilný povrch.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný a suchý povrch.
- Pred otvorením vonkajší kryt, **počkajte**, až sa nôž celkom zastaví.
- Zaobchádzajte s nožom opatrne. Je veľmi ostrý.
- Po dlhšom používaní sa nôž otupí a mali by ste ho vymeniť.
- Neponárajte základňu do vody, ani ju nedávajte pod tečúcu vodu.
- Nikdy sa nepokúšajte prístroj sami rozobrať.
- Pri manipulácii s rezacími nožmi **buďte** vždy opatrní, najmä pri vybratí nože z nádoby, **vyprázdňovanie** nádoby a **počas čistenia**.

POPIS SPOTREBIČA

1. Tlačidlo „ON“
2. Tlačidlo „TURBO“
3. Hriadeľ sa sekacími nožmi



POUŽITIE SEKÁČIKA

- Prístroj spustíte stlačením tlačidla "ON" - pre nízku rýchlosť stlačte tlačidlo jemne, pre vysokú rýchlosť stlačte toto tlačidlo ráznejšie.
- Tlačidlo "TURBO" slúži na zapnutie pulzného režimu - pridržiňte ho po dobu 2-3 sekúnd.
- Prístroj by nemal byť v nepretržitej prevádzke dlhšie ako 30 sekúnd, po 3 cykloch po sebe.
- Po 2-3 opakovanom použití nechajte prístroj vychladnúť na 10-15 minút.

SEKANIE

- Umiestnite nôž na ukotvenie nože a vložte do nádoby všetky ingrediencie, ktoré chcete nasekať.
- Nasadíte veko na nádobu a otočením ho zaistíte.
- Umiestnite základňu s motorom na nádobu/veko a jemne otočte.
- Zapojte prístroj do siete.
- Stlačte tlačidlo ON a držte ho stlačené, sekáčik začne ihneď pracovať.
- Uvoľníte tlačidlo ON a počkajte, kým sa nôž nezastaví.
- Veko uvoľníte otočením v opačnom smere, než pri jeho uzavretie. Opatrne vyberte nôž.

MIXOVANIE

- Vložte nôž do nádoby, pozri odsek "Sekanie".
- Do nádoby nalejte prísady, ktoré chcete zmiešať.

AKO PRIPRAVIŤ VYNIKAJÚCU MAJONÉZU

- Ingrediencie: 1 žltok - 1 lyžica horčice - 2 lyžice vody - 1 lyžica octu - 100ml oleja - soľ a korenie.
- Je dôležité, aby všetky prísady mali pred prípravou majonézy izbovú teplotu.
- Do nádoby vložte 2 polievkové lyžice oleja a všetky ostatné prísady. Všetko premiešajte stlačením tlačidla na kratšiu dobu. Pridajte zvyšný olej, a miešajte ešte cca. 30 sekúnd.

ORIENTAČNÁ TABUĽKA ÚPRAVY POTRAVÍN

Ingrediencie	Maximálne množstvo	Maximálna doba
Sekanie: iba nôž		
Petržlen	300g	30 sekúnd
Cibuľa, šalotka	400g	30 sekúnd
Cesnak	300g	30 sekúnd
Strúhanka	100g	30 sekúnd
Orechy	250g	30 sekúnd
Syr	250g	30 sekúnd
Šunka	350g	30 sekúnd
Mäso	400g	30 sekúnd
Sušené marhule	250g	30 sekúnd

ČISTENIE

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete.
- Základňu utrite iba vlhkou handričkou. Nikdy ju nekladajte do umývačky, neponárajte do vody alebo pod tečúcu vodu.
- Nádoby, nôž a veko nádoby je možné umývať pod tečúcou vodou.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220–240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	650 W
Objem nádoby	1 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.