



Návod na použitie  
**VARNÁ KANVICA**  
**R-787**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Pokiaľ dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tomto manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.

### Upozornenie:

- Spotrebič uložte mimo dosahu detí. Ak by sa spotrebič dostal do rúk detí bez dozoru, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu dieťaťa.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napäťom zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku.
- Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru, predovšetkým ak sú v blízkosti detí.

- Spotrebič neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Spotrebič nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti.
- Neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadení, ktoré je zdrojom tepla.
- Tento spotrebič je určený len na ohrev vody. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Pri prevádzke spotrebiča musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony, utierky na riad, drevené povrhy a pod.
- Na sieťový kábel nekladte ľažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ľahom za vidlicu sieťového kábla.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený jeho napájací kábel alebo zástrčka, v prípade, že nefunguje správne alebo je-li poškodený. Akákoľvek oprava spotrebiča alebo výmena poškodeného napájacieho kábla smie byť vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom alebo inou podobne kvalifikovanou osobou, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Prístroj vypnite a odpojte zo zdroja elektrickej energie vždy pred nalievaním a vylievaním vody, pred čistením, a keď ho nepoužívate.
- Ak nalievate vodu do kanvice, neprekračujte označenie "MAX". Inak bude z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda. Do kanvice lejte len studenú vodu.
- Nedotýkajte sa horúcich častí povrchu prístroja. Vždy používajte len rukoväť kanvice.
- Prístroj postavte vývodkou smerujúcej od stien či skriň, inak hrozí ich poškodenie od vychádzajúcej pary.
- Ak pracujete na drevenom povrhu, použite ochrannú podložku.

- Pred zapnutím sa uistite, či je riadne zatvorené veko prístroja. Predídeť tým nebezpečenstvu oparením.
- Neotvárajte veko kanvice počas ohrevania, mohlo by dôjsť k obareniu.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nádobou naplnenou horúcou vodou. Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Zabráňte akémukoľvek nebezpečenstvu a neponárajte prístroj do vody či inej tekutiny.
- Kanvicu používajte ľan s dodávanou základňou. Nepoužívajte základňu z iného prístroja.
- **Pred odobratím kanvice z podstavca zaistite, aby bola vypnuta.**
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov. Kanvica by nemala byť zapojená, ak teplota v miestnosti klesne na teplotu rovnakú, aká je v zimnom období vonku.
- Tento prístroj je určený pre použitie v domácnostiach a v zariadeniach ako napríklad:
  - kancelárske priestory, obchody a iné pracoviská;
  - hospodárske budovy;
  - hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia;
  - penzióny.

**Poznámka:** Vyberateľný filter slúži na zadržiavanie vápenatých usadenín s cieľom zamedziť kontaminovaniu šálky usadeninami. Filter je nutné pravidelne čistiť aspoň pod čistou tečúcou vodou. Usadeniny odstraňujte pravidelne, aspoň 1x mesačne.

**Vápenaté a iné usadeniny nie sú predmetom reklamácie, jedná sa o kvalitu vody.**

**POPIS KANVICE**

1. Veko kanvice
2. Lievik
3. LED modré podsvietenie
4. Základňa
5. Tlačidlo pre otvorenie veka
6. Tlačidlo zapnuté / vypnuté

## NÁVOD NA POUŽITIE

- Pred prvým použitie, nalejte do prístroja vodu po označení "MAX" a nechajte prevaríť. Vodu vylejte a ešte raz zopakujte.
- Vždy pri nalievaní vody musí byť prístroj odpojený zo zdroja elektrickej energie.
- Nalejte do kanvice požadované množstvo vody. Nepresiahnete označenie "MAX", inak hrozí vyliatie či vytrysknutí vody. Po naliatí vody nezabudnite zavrieť veko.
- Položte základňu prístroja na suchý rovný povrch.
- Kanvicu postavte na základňu. Akonáhle umiestnite kanvicu na základňu, dôjde k elektrickému spojenia.
- Zapojte prístroj do zdroja elektrickej energie, do uzemnenej zásuvky.
- Zapnite prístroj stlačením tlačidla ON / OFF (zapnuté / vypnuté).
- Indikátor napájania sa rozsvieti a varná kanvica začne variť. **Nikdy neodstraňujte veko v priebehu varu.**
- Keď sa voda uvarí, kanvica sa automaticky vypne a indikátor napájania zhasne.
- V prípade, že kanvicu odstráňte zo základne počas varenia, indikátor napájania sa vypne, avšak tlačidlo ON / OFF zostane v pozícii ON. Vrátením kanvice na napájaciu základňu bude kanvica pokračovať v ohreve vody.
- Proces varu je možno zastaviť kedykoľvek, stlačením tlačidla do pozície OFF.
- Automatické bezpečnostné vypnutie slúži ako ochrana proti prehriatiu.
- Ak automatické bezpečnostné vypnutie zopne, vypnite kanvicu, odpojte ju zo zásuvky a nechajte vychladnúť 15 minút. Doplňte kanvicu vodou a zapnite ju. Kanvica bude fungovať ako zvyčajne.

## STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE VARNEJ KANVICE

- Čistenie a údržba sú veľmi dôležitým procesom v životnosti prístroja. Preto kanvicu PRAVIDELNE ČISTITE, viď kapitola "Odstránenie vodného kameňa".
- Pred uložením alebo čistením odpojte vždy kanvicu z elektrickej siete a nechajte vychladnúť.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Na čistenie **vonkajších častí** varnej kanvice používajte suchú handričku alebo handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu.
- Na čistenie **podstavca** používajte iba suchú handričku.
- Na čistenie varnej kanvice, jej časti alebo príslušenstva nikdy nepoužívajte abrazívne materiály (napr. Drôtenku) a čistiace prostriedky spôsobujúce oder povrchu, (napr. Benzín, riedidlá apod.).
- **Poznámka:** ak máte silne vápenitú vodu, vodný kameň sa usadzuje častejšie, odporúčame čistiť kanvica aspoň 1x za mesiac.

**Na odstránenie vápenatých usadenín môžete použiť napríklad tieto spôsoby:**

- a) **Biely ocot, bežne dostupný v obchodoch** - kanvici naplňte  $\frac{1}{2}$  l octu a nechajte ho odstáť bez varenia počas dvoch hodín. Potom varnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4 - 5x prevaríť vodu.
- b) **Kyselina citrónová** - vo varnej kanvici prevarte  $\frac{1}{2}$  l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a nechajte ju odstáť asi počas 30 min.

**Potom varnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4 - 5x prevaríť čistú vodu.**

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	2000 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITYCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.