



Návod na použitie  
**OCHLADZOVAČ VZDUCHU**  
**R-875**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

**Upozornenie:**

- Ako zdroj energie pre toto zariadenie môže byť použitá iba 220-240 V elektrická zásuvka.
- Po naplnení zásobníka vodou je zakázané prístroj nakláňať. Manipulácia s prístrojom musí byť vykonávaná opatrne a pomaly, aby sa zabránilo vyliatiu vody zo zásobníka.
- Nekladte žiadne nádoby naplnené tekutinou nad alebo vedľa prístroja. Mohli by spadnúť, prevrátiť sa a voda natiecť do prístroja.
- Prístroj nesmie byť vystavený nadmernej vlhkosti (napr. kvapkajúcej alebo striekajúcej vode).
- Prístroj nezakrývajte.
- Prístroj nesmie byť za prevádzky vystavený extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Je nevyhnutné pravidelne meniť vodu v zásobníku, najmä v letných mesiacoch.
- V prípade použitia prístroja pre zvlhčovanie vzduchu v zimných mesiacoch (teplota v miestnosti pod 0 ° C), je odporúčané zásobník na vodu naplniť teplou vodou. Po vypnutí spotrebiča sa odporúča zásobník vyprázdniť a vysušiť.

- V prípade uskladnenia prístroja sa najprv uistite, že v zásobníku nie je žiadna zostávajúca voda. Prístroj nechajte chvíľu v prevádzke v režime ventilácie pre odstránenie zvyškov vody v prístroji. Odpojte ho z elektrickej siete.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel a nedotýkajte sa týchto častí mokrými rukami - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Zásobník na vodu naplňte vždy, keď sa hladina vody blíži rýske minima.
- Tento prístroj je určený pre použitie v domácnosti.

## POPIS PRÍSTROJA



1. Miesto pre uloženie diaľkového ovládania
2. Ovládací panel
3. Horizontálne lamely - výstup vzduchu
4. Pojazdne kolieska
5. Napájací kábel
6. Prachový a vodný filter
7. Zásobník na vodu

## ZOSTAVENIE A POUŽITIE PRÍSTROJA

- Vyberte prístroj z prepravného boxu a odstráňte obalové materiály.
- Súčasťou balenia je návod na použitie, pojazdné kolieska a 2 ks chladiacich boxov (tieto boxy sú dodávané od výrobcu nenaplnené - pred ich použitím je naplňte vodou po rysku MAX.).




Chladiace boxy

- Vložte pojazdné kolieska do príslušných otvorov, do spodnej časti prístroja.
- Uvoľnite závlačku pre zabezpečenie zásobníka na vodu (viď obrázok nižšie) a vložte do zásobníka chladiace boxy (ktoré už boli ponechané po dobu 4 hodín v mraziacom boxe), ktorý následne naplňte čistou vodou po značku "max.".
- Zasuňte zásobník späť do prístroja a zabezpečte ho závlačkou.
- Prístroj nastavte podľa vašich požiadaviek (nastavenie vykonáte podľa kapitoly "Popis funkcií prístroja").

Závlačka pre zabezpečenie  
zásobníka na vodu



## POPIS FUNKCIÍ PRÍSTROJA



- Prístroj zapojte do elektrickej siete. Prístroj vydá krátky zvukový signál a uvedie sa do režimu STAND BY, na displeji sa zobrazí aktuálna teplota v miestnosti.
- Prístroj je možné ovládať diaľkovým ovládaním, či pomocou displeja na prístroji.

### TLAČIDLO ON/OFF - ZAPNUTIE A VYPNUTIE PRÍSTROJA

- Základné nastavenie je na strednej rýchlosti, následne sa prepne na pomalú rýchlosť.
- Prístroj sa po vypnutí prepne do pohotovostného režimu.

### TLAČIDLO SPEED - NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Mierna, nízka, stredná a vysoká. Opakovaným stlačením tlačidla sa prepína medzi jednotlivými rýchlosťami. Aktuálna rýchlosť bude zobrazená na displeji.

### TLAČIDLO TIMER - NASTAVENIE ČASOVAČA

- Opakovaným stlačením tohto tlačidla možno nastaviť oddialené vypnutie prístroja v rozmedzí 1, 2, 3 až 12 hodín.
- Pre vypnutie časovača podržte toto tlačidlo tak dlho, až sa na displeji objaví "00".

### TLAČIDLO SWING - REŽIM OSCILÁCIE VERTIKÁLNYCH LAMIEL

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie alebo vypnutie oscilácie, (ikona na displeji bude v prevádzke). Nastavenie horizontálnych lamiel možno previesť len manuálne.

### TLAČIDLO COOLER - REŽIM CHLADENIA VZDUCHU

- Stlačením tlačidla sa uvedie do prevádzky vodné čerpadlo a proces chladenia, opätovným stlačením sa čerpadlo aj proces chladenia vypne (ikona na displeji bude v prevádzke).

**Upozornenie:** Pred spustením tejto funkcie sa uistite, že v zásobníku sú vložené chladiace boxy a voda dosahuje nad rysku "MIN".

**Poznámka:** Vodu v zásobníku odporúčame meniť 1x týždenne.

## TLAČIDLO IONIZER - FUNKCIE ČISTENIE VZDUCHU

- Táto funkcia slúži na prečistenie vzduchu v miestnosti. Ionizér odstraňuje zo vzduchu prach, peľ, plesne apod.

## DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

- Tlačidlá na diaľkovom ovládaní sú totožné s tlačidlami na paneli prístroja.

## USKLADNENIE PRÍSTROJA

- V prípade uskladnenia prístroja sa najprv uistite, že v zásobníku nie je žiadna zostávajúca voda. Prístroj nechajte chvíľu v prevádzke v režime ventilácie pre odstránenie zvyškov vody v prístroji. Odpojte ho z elektrickej siete.
- Vložte prístroj späť do prepravného boxu.

## ÚDRŽBA PRÍSTROJA

- V prístroji sa počas prevádzky vytvára usadeniny a prach, ktoré je nevyhnutné pravidelne čistiť na zabezpečenie optimálneho výkonu prístroja.
- Vyberte mriežku, prachový a vodný filter zo zadnej strany prístroja.
- Filtre opatrne vyčistite pomocou vysávača.
- Zásobník na vodu čistite pravidelne (aspoň 1x týždenne).
- Vodu zo zásobníka vypustíte pomocou vytlačením gumené zátky umiestnené na dne zásobníka, smerom nahor.
- Následne zásobník vytrite dosucha.
- Povrch prístroja utrite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.

**Upozornenie:** Prístroj vypojte z el. siete pred akoukoľvek údržbou/manipuláciou.



Vodný filter



Prachový filter

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	80 W
Kapacita zásobníka na vodu	5 L

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.