



Návod k použití

KÁVOVAR

R-920



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo nejsou podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Spotřebič uložte mimo dosah dětí. Pokud by se spotřebič dostal do rukou dětí bez dozoru, mohlo by dojít k poškození přístroje nebo ke zranění dítěte.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vařič nebo do jeho blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Nedotýkejte se horkého povrchu přístroje.
- Nedovolte, aby napájecí kabel visel přes hranu stolu nebo pultu.
- Při vypnutí přístroje, nejdříve uveďte všechny ovládací prvky do polohy „vypnuto“, poté vyjmete kabel z elektrické zásuvky.
- Neponořujte přístroj ani přívodní kabel do vody nebo do jiných tekutin.
- Nikdy nenechávejte prázdnou skleněnou konvici na teple desce, neboť může prasknout.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškeré obaly a nálepky z přístroje.
- Umyjte příslušenství přístroje v mýdlové vodě a poté osušte.
- **Před prvním použitím přístroje provedte tento postup:**
- Otevřete víko, nalijte do zásobníku vodu až k horní značce (1,5 l). Nepřepĺňujte.
- Víko zásobníku na vodu uzavřete.
- Vložte permanentní vyjímatelný filtr na kávu (bez kávy) do držáku ve spařovací komoře.
- Skleněnou konvici umístěte na plotýnku a uveďte tlačítko do polohy „zapnuto“.
- Jakmile je tento provoz dokončen, kávovar se vypne. Poté vylijte vodu z konvice.

Příprava kávy

- Otevřete víko a naplňte zásobník na vodu do požadované úrovně.
- Dejte dostatečné množství kávového prášku pomocí odměrky do permanentního filtru.
- Vložte filtr do držáku ve spařovací komoře.
- Skleněnou konvici umístěte na plotýnku.
- Přístroj zapněte stlačením tlačítka „zapnuto/vypnuto“, světelná kontrolka se rozsvítí.
- Voda ze zásobníku se natáhne do spařovací komory.
- Po chvíli káva bude vtékat do skleněné nádoby.
- **Poznámka:** Kdykoliv můžete vyjmout konvici, ale pouze po maximální dobu 30 sek., kdy je ventil uzavřen. Poté musíte skleněnou konvici vrátit zpět na plotýnku. V opačném případě káva bude vytékat ven.
Jakmile je konvice umístěna zpět na plotýnku, proces odkapávání se zaktivní.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nenechávejte kávovar během provozu bez dozoru.
- Když je provoz dokončen, kávovar se vypne a přepne do režimu udržování teploty.
- Konvici nenechávejte na plotýnce, jestliže je prázdná nebo nechcete-li udržet teplotu kávy.

Upozornění

- Před opakovaným použitím nechte kávovar alespoň 10 minut vychladnout.
- Než kávovar znovu použijete, odstraňte kávovou sedlinu a omyjte permanentní filtr.
- Množství uvařené kávy bude vždy menší než množství vody, kterým jste naplnili zásobník. Při procesu vaření kávy je zhruba 10 % vody absorbováno namletou kávou.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním kávovar vypněte, odpojte od zásuvky elektrické napětí a nechte zcela vychladnout.
- Po každém použití odstraňte kávovou sedlinu a omyjte permanentní filtr, držák filtru a skleněnou konvici v horké vodě s přidavkem kuchyňského saponátu. Poté tyto části opláchněte pod čistou tekoucí vodou a osušte.
- Plášť kávovaru vyčistěte jemným, mírně navlhčeným hadříkem. Pro odstranění kávových skvrn použijte kuchyňský saponát.
- K čištění nikdy nepoužívejte čisticí prostředky způsobující otěr, benzín nebo ředidla apod.

Péče o skleněnou konvici

- Pokud je skleněná konvice poškozená, může dojít k popálení kůže horkou vodou. Aby se zabránilo narušení struktury konvice, nenechte ji na plotýnce, pokud v ní není káva nebo čaj.
- Nepoužívejte při čištění drátěnky nebo abrazivní čisticí prostředky, které by mohly poškodit sklo.
- Nepokládejte konvici na nebo v blízkosti horkého plynu, elektrického sporáku či mikrovlnné trouby.
- Vyvarujte se drsnému zacházení a ostrých úderů.
- V případě vzniku prasklin, apod. konvici nepoužívejte.

Odstranění vápenatých usazenin

- Kávovar je nutné pravidelně čistit od vápenatých usazenin. Usazeniny mohou prodlužovat dobu vaření kávy a negativně ovlivňovat kvalitu uvařené kávy.
- Pro odstranění vápenatých usazenin použijte roztok 8 % bílého octu a vody (doporučené ředění 1:2). Zásobník naplňte roztokem. Do spárovací komory vložte držák filtru a permanentní filtr. Dále postupujte stejným způsobem jako v kapitole „Příprava kávy“. **Nesypťe kávu do filtru!**
- Po použití roztoku nechte kávovarem protéct 2krát až 3krát čistou vodou.

- Mezi jednotlivými cykly nechte kávovar alespoň 10 minut vychladnout.

Tabulka možných problémů

Problém	Příčina	Řešení
Ze skleněné konvice vytéká káva	Skleněná konvice je špatně umístěná	Umístěte sklenici do správné polohy
Káva klesá příliš pomalu nebo přetéká z okraje držáku filtru	Mletá káva je příliš jemná	Použijte hrubší kávový prášek
	Permanentní filtr je příliš špinavý	Vyčistěte filtr čistou vodou
Ve skleněné konvici je kávový prášek	Permanentní filtr je blokován	Vyčistěte filtr čistou vodou
	Mletá káva je příliš jemná	Použijte hrubší kávový prášek
Voda uniká ze spodní části kávovaru	Problém se nachází uvnitř kávovaru	Nepoužívejte kávovar. Zaneste jej do autorizovaného servisu
Kávovar nepracuje	Kávovar aktivoval ochranný systém Anti-Drip	Pokud kávovar po 30 sekundách nezačne pracovat, zaneste jej do autorizovaného servisu
	Nedostatek vody	Doplňte vodu.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	900 W
Objem zásobníku na vodu	1,5 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.