



Návod na použitie

KÁVOVAR

R-920



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE POUŽITIE

- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo s obmedzenými skúsenosťami a znalosťami, ak nad nimi nie je vedený odborný dohľad alebo nie sú podané inštrukcie zahrňajúce použitie tohto spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Spotrebič uložte mimo dosahu detí. Ak by sa spotrebič dostal do rúk detí bez dozoru, mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja alebo k zraneniu dieťaťa.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Spotrebič je určený pre použitie v domácnosti.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu

elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.

- Nedotýkajte sa horúceho povrchu prístroja.
- **Nedovoľte**, aby napájací kábel visel cez hranu stola alebo pultu.
- Pri vypnutí prístroja, najskôr **uvedte** všetky ovládacie prvky do polohy "vypnuté", potom vyberiete kábel z elektrickej zásuvky.
- Neponárajte prístroj ani prírodný kábel do vody alebo do iných tekutín.
- Nikdy nenechávajte prázdnu sklenenú kanvicu na teplé doske, lebo môže prasknúť.

PRED PRVÝM POUŽITIE

- Odstráňte všetky obaly a nálepky z prístroja.
- Umyte príslušenstvo prístroja v mydlovej vode a potom osušte.
- Pred prvým použitím prístroja vykonajte tento postup:
- Otvorte veko, nalejte do zásobníka vodu až k hornej značke (1,5 l).
Neprepíňajte.
- Veko zásobníka na vodu uzavrite.
- Vložte permanentný **vyberateľný** filter na kávu (bez kávy) do držiaka vo sparovacej komore.
- Sklenenú kanvicu umiestnite na platničku a tlačidlo stlačte do polohy „zapnuto“.
- Ako náhle je tento prevádzka dokončený, kávovar sa vypne. Potom vylejte vodu z kanvice.

Príprava kávy

- Otvorte veko a **naplňte** zásobník na vodu do požadovanej úrovne.
- Dajte **dostatočné** množstvo kávového prášku pomocou odmerky do permanentného filtra.
- Vložte filter do držiaču v sparovacej komore.
- Sklenenú kanvicu umiestnite na **platničku**.
- Prístroj zapnite **stlačením tlačidla "zapnuto/vypnuto"**, svetelná kontrolka sa rozsvieti.
- Voda zo zásobníka sa natiadne do sparovacej komory.
- Po chvíli káva bude **vtekať** do sklenenej nádoby.
- **Poznámka:** Kedykoľvek môžete **vybrať** kanvicu, ale len po maximálnu dobu 30 sek, kedy je ventil zatvorený. Potom musíte sklenenú kanvicu **vrátiť späť** na platničku. V opačnom prípade káva bude **vytekať** von.
Ako náhle je kanvica umiestnená **späť** na **platničku**, proces odkvapkávania sa zaktivní.
- **UPOZORNENIE:** Nenechávajte kávovar **počas** prevádzky bez dozoru.
- **Keď** je prevádzka **dokončený**, kávovar sa vypne a prepne do režimu udržiavania teploty.
- Kanvicu nenechávajte na **platničke**, ak je prázdna, alebo ak nechcete **udržať** teplotu kávy.

Upozornenie

- Pred opakovaným použitím nechajte kávovar aspoň 10 minút vychladnúť.
- Ako kávovar znovu použijete, odstráňte kávovú usadeninu a umyte permanentný filter.
- Množstvo uvarenej kávy bude vždy menšie ako množstvo vody, ktorým ste naplnili zásobník. Pri procese varenia kávy je približne 10% vody absorbované namletú kávou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením kávovar vypnite, odpojte od zásuvky el. napätia a nechajte úplne vychladnúť.
- Po každom použití odstráňte kávovú usadeninu a umyte permanentný filter, držiak filtra a sklenenú nádobu v horúcej vode s prídavkom kuchynského saponátu. Potom tieto časti opláchnite pod čistou tečúcou vodou a osušte.
- Plášť kávovaru vyčistíte jemnou, mierne navlhčenou handričkou. Pre odstránenie kávových škvŕn použite kuchynský saponát.
- Na čistenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky spôsobujúce oter, benzín alebo riedidlá apod.

Starostlivosť o sklenenú kanvicu

- Ak je sklenená kanvica poškodená, môže dôjsť k popáleniu kože horúcou vodou. Aby sa zabránilo narušeniu štruktúry kanvica, nenechajte ju na platničke, pokiaľ v nej nie je káva alebo čaj.
- Nepoužívajte pri čistení drôtenky alebo abrazívne čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť sklo.
- Nekládte kanvicu na alebo v blízkosti horúceho plynu, elektrického sporáka alebo mikrovlnnej rúry.
- Vyvarujte sa drsnému zaobchádzaniu a ostrých úderov.
- V prípade vzniku prasklín, apod. Kanvicu nepoužívajte.

Odstránenie vápenatých usadenín

- Kávovar je nutné pravidelne čistiť od vápenatých usadenín. Usadeniny môžu predlžovať dobu varenia kávy a negatívne ovplyvňovať kvalitu uvarenej kávy.
- Pre odstránenie vápenatých usadenín použite roztok 8 % bieleho octu a vody (odporúčané riedenie 1:2). Zásobník naplňte roztokom. Do škárovacia komory vložte držiak filtra a permanentný filter. Ďalej postupujte rovnakým spôsobom ako v kapitole "Príprava kávy". **Nesypte kávu do filtra!**
- Po použití roztoku nechajte kávovarom pretiecť 2krát až 3krát čistou vodou.

- Medzi jednotlivými cyklami nechajte kávovar aspoň 10 minút vychladnúť.

Tabuľka možných problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Zo sklenenej kanvice vyteká káva	Sklenená kanvice je špatne umiestená.	Umieste kanvicu do správnej polohy
Káva klesá príliš pomaly alebo preteká z okraje držáku filtru	Mletá káva je príliš jemná	Použite hrubší kávový prášok
	Permanentní filter je príliš špinavý	Vyčistite filter čistou vodou
Vo sklenenej kanvici je kávový prášok	Permanentní filter je blokován	Vyčistite filter čistou vodou
	Mletá káva je príliš jemná	Použite hrubší kávový prášok
Voda uniká zo spodnej časti kávovaru	Problém sa nachádza vo vnútri kávovaru	Nepoužívajte kávovar. Zaneste jej do autorizovaného servisu
Kávovar nepracuje	Kávovar zaktivoval ochranný systém Antri -Drip.	Ak kávovar po 30 sekundách nezačne pracovať , doneste ho do autorizovaného servisu
	Nedostatok vody	Doplňte vodu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý maximálny príkon	900 W
Objem zásobníka na vodu	1,5 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Ku správnej likvidácii, obnove a recyklácii odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.