



Használati útmutató

**PÁRÁSÍTÓ**

**R-9501**



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használata érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG**

- A készülék a táphálózathoz csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett üzemfeszültség megegyezik az Ön elektromos aljzatának a tápfeszültségével.
- A villamos készüléket csak az elégségesen áramföldelt aljzathoz csatlakoztassa be.

### **Figyelem!**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa a 8 éven aluli gyerekektől távol.
- Tilos, hogy a készüléket a gyerekek játékszerként használják.
- A jelen villamos fogyasztó nem alkalmas programozó, külső időzítő kapcsológomb vagy a távvezérlés útján való kezeléshez.
- Kikapcsolását követően a készüléket áramtalanítsa.
- Szigorúan tilos a készülék vezetékét az elektromos aljzathoz nedves kézzel kihúzni.
- Ha a készülék tápvezetéke/dugója megsérült, úgy tilos ezeket a továbbiakban használni. Ha a tápvezeték bármiféle sérülés érte, úgy ennek a javítása, újra cserélése érdekében forduljon az illetékes javítóközponthoz.
- Tilos a készülék szerkezetébe beavatkozni – áramütés veszélye fenyeget. A jelen elektromos fogyasztó bármely javítását, beállítását a szakilletékes javítóközpont útján végeztesse el.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ekkor a tápvezeték/hálózati aljzat sérülése fenyeget.
- A készüléket helyezze egyenes, stabil és nedvességálló felületre. A készüléknek a helység falától legalább 15 cm távolságban kell lennie.

- Annak érdekében, hogy a helység páratartalma ne legyen túl magas, javasoljuk, hogy a helység ajtaja legyen nyitva.
- A jelen készülék kizárólag beltéri használatra rendeltetett.
- Tilos az üres víztartályos készüléket bekapcsolni.
- Tilos ásványi vagy illatosított vizet használni.
- Tilos a készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- Az üzemeltett készülékkel tilos manipulálni.
- Az üzemben kívülre helyezett készüléket áramtalanítani kell és a víztartályát ki kell üríteni.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Pára kiáramlása
2. Pára szabályozó
3. Víztartály a szintjelzővel (4 l)

## MIELŐTT HASZNÁLATBA VENNÉ

- A készüléket az eredeti csomagolásából emelje ki.
- **Megjegyzés:** ha a készüléket olyan helyről helyezi a helységbe, ahol a hőmérséklet jelentősen alacsonyabb volt, úgy a bekapcsolását megelőzően javasoljuk a helységben ezt 30 percen át pihentetni.

- A készüléket a beltéri helyiségekben lehet alkalmazni, ahol a hőmérséklet állománya  $+5^{\circ}\text{C}$  és  $+40^{\circ}\text{C}$  között van, és a helység relatív páratartama nem haladja meg a 80% szintet.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Emelje le a készülék felső részét (víztartályt), ezt fordítsa a tetejére, lazítsa ki a tartály kupakját, majd a tartályt hideg vízzel töltsse fel. Ezt követően a kupakját rögzítse vissza.
- A felső részt helyezze vissza a készülék alj részére.
- A készülék vezetékét csatlakoztassa a táphálózathoz.
- A gőz szabályozó gombját fordítsa el az óramutató járásával egyező irányba, és ekkor a szabályozó gomb kék fénnel lesz megvilágítva. Ha a víztartály üres lenne, úgy a szabályozó gomb megvilágítása vörös színre változik. Ebben az esetben a készüléket ki kell kapcsolni, a víztartályát vízzel fel kell tölteni, majd a készüléket ismételtelen be lehet kapcsolni.

**Figyelmeztetés:** a készüléket mindig az aljánál fogva emelje fel és hordozza!

**Ha a vízhez aromát/esszenciát kíván adagolni – úgy a párafejlesztő tetején levő sárga „edénykébe”.**

## TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS

- Az egyes készülékrészek tisztításához nedves törlőrongyot használjon. A vízkő képződésekor használjon pl. ecetet is.
- Tilos abrazív hatású tisztítószert, oldószert stb. használni. Ezek ugyanis a készüléket megrongálhatják.
- Ha a készülékben túl sok vízkő képződik, úgy javasoljuk, hogy a párástáshoz forralt és lehűlt, vagy desztillált vizet használjon.
- Mielőtt a készüléket eltárolná, ügyeljen arra, hogy a víztartálya legyen üres, illetve, hogy a teljes készülék legyen alaposan kiszáritva.
- A készülék száraz helyen tárolandó.
- A készülék, az alj részébe telepített két aktív szén-szűrővel rendelkezik. Ezek tisztításához a szűrőket a készülékből ki kell emelni, majd porszívó segítségével a portól/szennyeződésektől mentesíteni kell. A szűrők üzemtartama a készülék alkalmazásának módja és a környezeti feltételek függvényében 1-2 év lehet.

## Üzemzavarok elhárítási táblázata

Üzemzavar	Ok	Helyreállítás
A tápáram indikátora nem világít, nincs levegő- és a pára áramlása sem.	A készülék nincs a táphálózathoz csatlakoztatva.	A készüléket kapcsolja be.
A tápáram indikátora vörös fényel világít, nincs pára.	A víztartály kiürült.	A víztartályt töltsse fel vízzel.
A kiáramoltatott párának szaga van.	A párásító készülék újonnan lett használatba véve, vagy a víztartalma szennyezve lett.	A víztartályt nyissa fel, és 12 órán át hagyja árnyékos helyen pihenni. A víztartályt tisztítsa ki, vagy a vizet cserélje újra.
Elégtelen pára mennyiség.	A pára kiáramlása blokkolva lett.	Tisztítsa ki.
A készülékből szokatlan zaj hallható.	A készülék egyetlen felületen helyezkedik el.	A készüléket helyezze alkalmasabb pontra.

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Névleges feszültség tartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	30 W

A szöveg és a technikai adatok változtatási joga fenn van tartva.

## AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Az elhasznált csomagoló anyagot az adott község által kijelölt hulladékgyűjtő pontra helyezze el.

## AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A terméken, kíséző dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy az elhasználdott villamos, elektronikus terméket ne tegyék a háztartási hulladékok közé. A termékek megfelelő ártalmatlanítása érdekében szolgáltassa be ezeket a szakképzett hulladékgyűjtő központnak. Alternatív megoldásként néhány EK tagállamban vagy más európai országban a terméket - az új termék megvásárlása fejében - az eladójának visszaadhatja. A jelen termék megfelelő felszámolásával támogatja az értékes természeti források megőrzését, illetve a környezet- és emberi egészségnek a védelmét, ami a hulladék nem megfelelő felszámolásának a következménye lehet.



A jelen termék az összes vonatkozó EK irányelv alapkövetelményét kielégíti.