



Használati útmutató

PÁRÁSÍTÓ

R-9502



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használata érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN
ŐRIZZE MEG

- A készülék a táphálózathoz csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett üzemfeszültség megegyezik az Ön elektromos aljzatának a tápfeszültségével.
- A villamos készüléket csak az elégségesen áramföldelt aljzathoz csatlakoztassa be.

Figyelem!

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve a testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyerekektől távol.
- Tilos, hogy a készüléket a gyerekek játékszerként használják.
- A jelen villamos fogyasztó nem alkalmas programozó, külső időzítő kapcsológomb vagy a távvezérlés útján való kezeléshez.
- Kikapcsolását követően a készüléket áramtalanítsa.
- Szigorúan tilos a készülék vezetékét az elektromos aljzathoz nedves kézzel kihúzni.
- Ha a készülék tápvezetéke/dugója megsérült, úgy tilos ezeket a továbbiakban használni. Ha a tápvezeték bármiféle sérülés érte, úgy ennek a javítása, újra cserélése érdekében forduljon a szakilletékes javítóközponthoz.
- Tilos a készülék szerkezetébe beavatkozni – áramütés veszélye fenyeget. A jelen elektromos fogyasztó valamennyiféle javítását, állítását a szakilletékes javítóközpont útján végeztesse el.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ekkor a tápvezeték/hálózati aljzat sérülése fenyeget.
- A készüléket helyezze az egyenes, stabil és a nedvességálló felületre. A készüléknek a helység falától legalább 15 cm távolságban kell lennie.

- Annak érdekében, hogy a helység páratartalma ne legyen túl magas, javasoljuk, hogy a helység ajtaja legyen nyitva.
- A jelen készülék kizárólag beltéri használatra rendeltetett.
- Tilos az üres víztartályos készüléket bekapcsolni.
- Tilos ásványi vagy illatosított vizet használni.
- Tilos a készüléket vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- Az üzemeltett készülékkel tilos manipulálni.
- Az üzemen kívülre helyezett készüléket áramtalanítani kell és a víztartályát ki kell üríteni.
- A párásító készüléket mindig sima, nedvességálló felületre kell helyezni.
- Tilos, a készüléket faanyagú bútorok, elektronikus berendezések túl közelébe helyezni, illetve közvetlen napsugárzás hatásának kiténni.
- A készüléket tilos használni, ha ez bármiféle módon meghibásodott, vagy ha rendellenességet mutat, illetve ha a földre esett vagy vízbe lett merítve. Szigorúan tilos, hogy a javításával a használója próbálkozzon. A készülék szerkezetébe tilos bármi módon beavatkozni – áramütés veszélye fenyeget. A jelen elektromos fogyasztó bármely javítását, beállítását a szakilletékes javítóközpont útján végeztesse e

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. ON/OFF nyomógomb
2. Hőmérséklet mutató
3. Időzítést állító nyomógomb



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Emelje ki a víztartályt (a készülék felső részét).
- Lazítsa ki a fedelét, majd a tartályt töltsze fel vízzel.
- A víztartályt a készülék alj részére illessze vissza.
- A készülék vezetékeit csatlakoztassa a táphálózathoz.
- A készüléket a teljesítményfokozat állítását (alacsony, közepes, magas) is szolgáló ON/OFF nyomógomb megnyomásával kapcsolja be.
- Az igényelt teljesítmény beállítását követő 5 másodpercen belül a kijelző a helység tényleges hőmérsékletét fogja mutatni.
- Az ON/OFF gomb 3 másodpercre lenyomva tartásakor a készüléket kikapcsolhatja.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítést (a kijelzőtől jobbra helyezkedő) időzítő-nyomógombbal lehet állítani.
- Az üzemelés maximum 12 órára állítható be. Minden egyes gombnyomás 1 órás üzemelést jelent.
- Az igényelt üzemtartam beállítását követő 5 másodpercen belül a kijelző a helység tényleges hőmérsékletét fogja mutatni.

Megjegyzés: Ha a víztartály ki lett ürítve, akkor a készülék kijelzőjén az „E1” jelenség jelenik meg.

Ha a vízhez aromát/esszenciát kíván adagolni – úgy a párafejlesztő tetején levő sárga „edénykébe”.

TISZTÍTÁS ÉS GONDOZÁS

- Az egyes készülékrészek tisztításához nedves törlőrongyot használjon. A vízkő képződésekor használjon pl. ecetet is. Ezt a víztartályba adagolja be. Hagyja hatni 15 percen át. A vízkő kíméletes eltávolításához enyhe hatású keféket is használhat.
- A pára kiáramlatható fűvókájának a tisztításához lágy keféket vagy nedves törlőrongyot használjon.
- Tilos abrazív hatású tisztítószert, oldószert stb. használni. Ezek ugyanis a készüléket megrongálhatják.

- Ha a készülékben túl sok vízkő képződik, úgy javasoljuk, hogy a párástáshoz forralt és lehűlt, vagy desztillált vizet használjon.
- Mielőtt a készüléket eltárolná, ügyeljen arra, hogy a víztartálya legyen üres, illetve, hogy a teljes készülék legyen alaposan kiszáritva.
- A készülék száraz helyen tárolandó.
- A készülék, az aljrészébe telepített két aktív szényszűrővel rendelkezik. Ezek tisztításához a szűrőket a készülékből ki kell emelni, majd porszívó segítségével a portól/szennyeződésektől mentesíteni kell. A szűrők üzemtartama a készülék alkalmazásának módja és a környezeti feltételek függvényében 1-2 év lehet.

Üzemzavarok elhárítási táblázata

Üzemzavar	Ok	Helyreállítás
A tápáram indikátora nem világít, nincs levegő- és a pára áramlása sem.	A készülék nincs a táphálózathoz csatlakoztatva.	A készüléket kapcsolja be.
A tápáram indikátora vörös fényel világít, nincs pára.	A víztartály kiürült.	A víztartályt töltsse fel vízzel.
A kiáramoltatott párának szaga van.	A párásító készülék újonnan lett használatba véve, vagy a víztartalma szennyezve lett.	A víztartályt nyissa fel, és ezt 12 órán át hagyja árnyékos helyen pihenni. A víztartályt tisztítsa ki, vagy a vizet cserélje újra.
Elégtelen pára mennyiség.	A pára kiáramlása blokkolva lett.	Tisztítsa ki.
A készülékből szokatlan zaj hallható.	A készülék egyetlen felületen helyezkedik el.	A készüléket helyezze alkalmasabb pontra.

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Névleges feszültség tartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítményfelvétel	30 W
Víztartály űrtartalma	4 l

A szöveg és a technikai adatok változtatási joga fenn van tartva.

AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

Az elhasznált csomagoló anyagot az adott község által kijelölt hulladékgyűjtő pontra helyezze el.

AZ ELHASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



A terméken, kísérő dokumentumokon feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy az elhasználdott villamos, elektronikus terméket ne tegyék a háztartási hulladékok közé. A termékek megfelelő ártalmatlanítása érdekében szolgáltatassa be ezeket a szakképzett hulladékgyűjtő központnak. Alternatív megoldásként néhány EK tagállamban vagy más európai országban a terméket - az új termék megvásárlása fejében - az eladójának visszaadhatja. A jelen termék megfelelő felszámolásával támogathatja az értékes természeti források megőrzését, illetve a környezet- és emberi egészségnek a védelmét, ami a hulladék nem megfelelő felszámolásának a következménye lehet.



A jelen termék az összes vonatkozó EK irányelv alapkövetelményét kielégíti.