

Rohnson®

Návod k použití

SÁČKOVÝ VYSAVAČ 4AAAA

R-1550



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče světe autorizovanému servisnímu středisku.
- Spotřebič je určen pro domácí použití.
- Před zapnutím spotřebiče se ujistěte, že je prachový sáček řádně umístěný.
- Nepoužívejte spotřebič bez HEPA filtru.
- Nevysávejte vodu a hořlavé materiály. Nevysávejte horký popel.

- Vyprázdněte prachový sáček, pokud je plný.
- Pokud dojde k poškození prachového sáčku, je třeba jej ihned vyměnit.
- Pokud je ucpaná hubice, hadice nebo trubice, je nutné tyto části spotřebiče vyčistit.
- Nepokládejte ani nepoužívejte spotřebič v blízkosti míst s vysokou teplotou.
- Chcete-li spotřebič přenášet z místnosti do místnosti, nejprve jej odpojte z el. sítě a potom jej uchopte za rukojeť. Nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Nepoužívejte příslušenství, které není dodáno výrobcem.
- Pokud se během provozu objeví neobvyklý hluk, zápach, kouř nebo jiná nenadálá situace, spotřebič vypněte a odpojte ze zásuvky. Poté se obraťte na servisní středisko.
- Neponořujte spotřebič nebo síťovou zástrčku do vody nebo jiných tekutin.

POPIS SPOTŘEBIČE



- | | |
|--|---|
| 1. Rukojeť | 8. Filtr |
| 2. Sací otvor | 9. Tlačítko pro navíjení napájecího kabelu |
| 3. Indikátor naplnění prachového sáčku | 10. Tlačítko pro otevření vrchní části vysavače |
| 4. Regulace výkonu sání | 11. Hadice |
| 5. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 12. Pojezdová kolečka |
| 6. Mřížka pro výstup vzduchu | 13. Teleskopická trubice |
| 7. Podpůrný stojan pro uskladnění spotřebiče | 14. Nástavec |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Vsuňte koncovku hadice do sacího otvoru a zajistěte ji.
- Připojte teleskopickou trubici k zahnutému konci hadice.
- K teleskopické trubici připojte nástavec dle použití:
Vysoce účinný nástavec na podlahu a koberec

Speciální nástavec pro koberce

Štěrbínovou hubici 2 v 1 s integrovaným malým kartáčkem (pro sedací soupravy, zdi, záclony, rohy, prostor mezi nábytkem apod.)

- Zapojte spotřebič do elektrické sítě.
- Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Pomocí regulace výkonu nastavte intenzitu sání.
- Pro skončení vysávání stiskněte opět tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky, přidržíte napájecí kabel a stiskněte tlačítko navíjení kabelu. Napájecí kabel bude navinut do spotřebiče.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Když je prachový sáček plný, je třeba jej vyčistit. Postupujte podle pokynů:

- Zmáčkněte tlačítko a otevřete vrchní kryt vysavače, viz obr. 1 a 2.
- Vyndejte sáček s prachem a vyprázdněte z něj nečistoty.
- Vyměňte HEPA filtr, viz obr. 3, properte jej ve vodě a nechte oschnout. Poté jej vraťte zpět.
- Prázdný prachový sáček vložte zpět a zavřete přední kryt vysavače.



Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3

Čištění mřížky výstupu vzduchu a filtru (*obr. 4*):

- Odstraňte mřížku pro výstup vzduchu, omyjte ji vodou a osušte.
- Vyměňte vzduchový filtr, properte jej ve vodě a nechte oschnout. Poté jej vraťte zpět.
- Umístěte zpět mřížku pro výstup vzduchu.
- V případě poškození filtru jej vyměňte za nový.



Obr. 4

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý maximální příkon	700 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.