

Rohnson®

Használati útmutató
GŐZÖLŐS VASALÓ
R-379



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a terméken, sem módosításokat - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábel ne érintkezzen éles tárgyakkal vagy a vasaló forró részeivel.
- Javasoljuk, hogy nagyteljesítményű berendezéseket ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre. Ne merítse a vasalót vízbe, sem más folyadékba.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték, nem felel meg ipari használatra. A jelen termék nem szolgál kültéri használatra.
- A vasalót csak a vasalásra szolgáló felületre tegye le, ne helyezze fémből lévő vagy durva felületekre.
- Soha ne használja a készüléket fürdőkád, mosdó vagy egyéb, vízzel telt edény közelében. Mielőtt a vasalót tisztítja vagy feltölti vízzel, minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- Ne hagyja a vasalót felügyelet nélkül, amennyiben be van dugva a konnektorba vagy míg le nem hűlt teljesen.
- Az égési sérülések elkerülése végett ne nyúljon a vasaló forró részeihez, illetve ügyeljen arra, hogy le ne forrázza magát forró vízzel vagy gőzzel.
- A vasaló talpát soha ne fordítsa személyek vagy állatok irányába.
- A vasalót stabil és vízszintes felületre tegye le illetve ilyen felületen használja.
- A vasaló használata során a víztartály fedele legyen jól lezárva.
- A víztartályba ne öntsön illatos folyadékot, ecetet, keményítőt, vízkövet eltávolító készítményt, textilöblítőt, vegyi tisztítószereket, stb.
- Ne hagyja a vasalót semmiféle textílián vagy gyúlékony felületen.
- A készüléket, miután kihúzta a hálózathoz, hagyja teljesen lehűlni.
- Minden használat után ürítse ki a víztartályt.
- Ne nyúljon a készülékhez vizes vagy nedves kézzel.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt a vasalótól távolítsa el a csomagolóanyagot és törölje le puha ruhával.
- Figyelmeztetés: Első használatkor enyhe füst távozhat el a készülékből (a vasaló egyes részeit olajjal kezelték). Ez a jelenség normális és rövid idő után eltűnik.
- Kapcsolja be a vasalót a hálózathoz, majd a termosztáton állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Meggyullad az üzemet jelző dióda. A dióda elalvása után kezdheti a vasalást.

Megj.: Kímélje a vasalótalpat a fémből készült anyagoktól, tárgyaktól, mint pl. cippzár, gomb, stb.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1. Permetező fúvóka | 8. Markolat |
| 2. Víztartály fedele | 9. Csatlakozó kábel |
| 3. Gőz intenzitás kijelző | 10. Termosztát |
| 4. Gőz szabályozó | 11. Öntisztítás gomb |
| 5. Gőzölés gomb | 12. Korpusz |
| 6. Vízpermetező gomb | 13. Kerámia vasalótalp |
| 7. Üzemet jelző dióda | 14. Víztartály |

VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE

- Mielőtt feltölti a vízertályt, húzza ki a hálózatról a vasalót.
- A vasalónak vízszintes helyzetben kell lennie.
- Töltsön lassan vizet a tartályba.
- A víz szintje ne lépje túl a max. jelzést.


- A víztartályba önthet csapvizet. Amennyiben háztartásukban túl kemény a víz, desztillált víz vagy demineralizált víz használatát javasoljuk.
- A készülék kikapcsolását követően a víztartályt mindig ürítse ki.

Megj.: Amennyiben a víztartályt csak azután üríti ki, hogy a vasaló kihűlt, állítsa a talpazatra, csatlakoztassa a hálózatba és a hőmérsékletet állítsa a maximális értékre. Hagyja 2 percig melegedni, majd húzza ki a hálózatból.

SZÁRAZ VASALÁS

- A vasalóval száraz vasalást is lehet végezni, akkor is, ha a víztartályban van víz (kerülje azonban, hogy száraz vasalás során a víztartály teljesen tele legyen).
- A gőz szabályozót állítsa a minimális értékre.
- A termosztáton a vasalendő anyagnak leginkább megfelelő hőmérsékletet állítsa be (minden esetben a textílián, ruhaneműn lévő utasítások szerint járjon el).
- Figyelmeztetés: Hosszabb idejű használatot követően a vasaló forró. Ne töltsön vizet a tartályba, amíg le nem hűlt.
- Ha az adott ruhán nincs vasalási instrukció, de tudja, milyen típusú anyagról van szó, használja a lenti táblázatot.
- A vasaló hamarabb melegszik be, mint hűl le, ezért azt javasoljuk, hogy a szintetikus anyagokból készült ruhákkal kezdje a vasalást alacsony hőmérsékleten. Ezután vasalja a magasabb hőmérsékletet igénylő anyagokat.
- Ha magas hőmérsékletről kapcsol alacsonyabbra, javasoljuk, hogy várjon a vasalással, míg meg nem gyullad a dióda.

Kelmék vasalására vonatkozó utasítások

	Ne vasalja
•	Szintetikus anyag, nylon, akril, polieszter, műselyem
• •	Gyapjú, selyem
• • •	Pamut, lenvászon

GŐZÖLŐS VASALÁS

- A víztartályba töltsön vizet, majd csatlakoztassa a vasalót a hálózatba.
- Gőzölős vasaláshoz a termosztátot •• vagy ••• fokozatra állítsa (ellenkező esetben a vasalóból folyhat a víz) és várja meg, míg az üzemet jelző dióda el nem alszik. A gőzszabályozót állítsa a kívánt intenzitásra.

VÍZPERMETEZŐ FUNKCIÓ

- A vízpermetező funkció a termosztát bármilyen hőmérsékletre történő beállításával használható, akár száraz, akár gőzölős vasalás közben (a víztartályba vizet kell tölteni).
- A vízpumpa aktiválásához nyomja meg többször a permetezés gombot.

GŐZKAPCSOLÓ

- A ruhán lévő feltűnő gyűrődések vasalásához használja a gőzkapcsoló gombot. A termosztátot állítsa be •• vagy ••• fokozatra és várja meg, míg az üzemet jelző dióda el nem alszik.
- A gőzszabályozót állítsa a legnagyobb intenzitásra.
- A vasalót tartsa vízszintes helyzetben. Ezután nyomja meg a gőzkapcsolót.
- A gomb ismételt lenyomása előtt várjon néhány másodpercet.
- A gőzkapcsolót ne tartsa nyomva 5 mp-nél tovább, hogy a vasalóból ne folyjon ki a víz.

Megj.: A víztartályt legalább 1/4-ig fel kell tölteni. A kiáramló gőz lehető legjobb minőségének megőrzése érdekében ezt a gombot max. háromszor nyomja meg. Esetenként - a gőz ismételt kiáramlása érdekében - szükség lehet ennek a folyamatnak az ismétlésére. Ezen funkció túl gyakori használata azt eredményezi, hogy a vasaló lehűl.

A VASALÁS BEFEJEZÉSE UTÁN

- A termosztátot állítsa a minimális értékre és a vasalót húzza ki a hálózatból.
- Öntse ki a vizet a víztartályból, állítsa a vasalót függőleges helyzetbe és hagyja teljesen lehűlni.
- Tárolás előtt ellenőrizze, hogy teljesen lehűlt-e.
- A csatlakozó kábelt lazán tekerje a vasaló hátsó felére (úgy, hogy ne érjen hozzá a kerámia talphoz).

ANTI-DRIP FUNKCIÓ

- Ez a funkció automatikusan leállítja a gőzölést, ha a termosztátot túl alacsony hőmérsékletre állították, és megakadályozza a víz esetleges folyását a gőzölőnyílásokon keresztül és azt, hogy foltok keletkezzenek.
- Ezen funkció segítségével remekül kiválthatja a legfinomabb anyagot is és nem kell tartania a textília tönkremenetelétől, sem elszíneződésétől.

ÖNTISZTÍTÁS – ANTI-CALC RENDSZER

- A víztartályban speciális gyantás szűrő található, amely lágyítja a vizet és meggátolja a vízkő keletkezését. A gyantás szűrő végtelen élettartamú, nincs szükség cseréjére.
- Ezt a funkciót használja havonta egyszer.

Megj.: Csak vízvezetékes víz használatát javasoljuk. A desztillált és demineralizált víz nem tartalmaz mészkövet, s ebben az esetben az Anti-Calc rendszer nem hatékony.

ÖNTISZTÍTÓ RENDSZER

- A víztartályt töltsé meg félig vízzel.
- A termosztátot állítsa a maximális értékre és csatlakoztassa a vasalót a hálózathoz.
- Hagyja a vasalót felmelegedni, amíg az üzemet jelző dióda el nem alszik, majd húzza ki a hálózathoz.
- A vasalót a mosdó felett tartsa vízszintes helyzetben és a gőz szabályozót állítsa a maximális értékre. Ezután nyomja meg a tisztítás gombot. A vasaló talpán lévő nyílásokból elered a forró víz és a gőz, majd a szennyeződésekkel együtt eltávozik.
- Ezután a vasaló talpát törölje szárazra.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt a vasalót húzza ki a hálózathoz, hagyja lehűlni és ürítse ki a víztartályt.
- A vasaló talpát és burkolatát törölje le kissé megnedvesített ruhával. Ezután törölje szárazra a vasaló minden részét.
- Ne használjon agresszív vegyszereket.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges maximális teljesítmény	2 800 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.