

Rohnson®

Návod na použitie

VARNÁ KANVICA NA PRÍPRAVU ČAJU

R-7610



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu spotrebiča.

- Spotrebič vypnite a odpojte z el. siete vždy pred nalievaním a vylievaním vody.
- Množstvo vody v kanvici nesmie prekročiť označenie "MAX" (v opačnom prípade môže z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda). Do kanvice nalievajte iba studenú vodu.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných a horľavých plynov.
- Zabráňte kontaktu vody s ovládacím panelom.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu spotrebiča. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá kanvice. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Spotrebič postavte lievikom smerujúce od stien či skriň, aby nedošlo k poškodeniu vychádzajúce parou.
- Ak používate kanvicu na drevenom povrchu, použite ochrannú podložku.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, či je veko riadne zatvorené. Neotvárajte veko počas ohrevu vody ani pri jej nalievaní, aby nedošlo k obareniu. Veko vždy otvárajte opatrne. Nedvíhajte kanvicu za veko.
- Pred odobratím kanvice zo základne sa uistite, že je vypnutá.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou.
- Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Kanvicu používajte len s dodávanou základňou.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Pozn.: Kanvica je vybavená vyberateľným filtrom k zadržiavaniu vápenatých usadenín s cieľom zabrániť kontaminovaniu šálky usadeninami. Vápenaté a iné usadeniny nie sú predmetom reklamácie, jedná sa o kvalitu vody.

POPIS SPOTREBIČA

1. Veko
2. Lievik
3. Ukazovateľ hladiny vody
4. Sítka na čaj
5. Sklenené telo
6. LED svetelná indikácia
7. Základňa
8. Ovládací panel
9. Rukoväť



OVLÁDACÍ PANEL

1. Svetelné indikácie teploty (60/70/80/90 °C)
2. Tlačidlo ON/OFF
3. Tlačidlo +/-



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím naplňte kanvicu vodou po označení "MAX" a nechajte prevariť. Vodu vylejte a ešte raz postup zopakujte.
- Povrch kanvice utrite vlhkou handričkou.

BEŽNÉ POUŽITIE

- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody a zatvorte veko. Hladina vody sa musí pohybovať medzi označením "MIN" a "MAX".

- Uistite sa, že je veko kanvice zavreté (inak nedôjde k automatickému vypnutiu kanvice).
- Umiestnite základňu spotrebiča na suchý, rovný povrch.
- Kanvicu postavte na základňu a zapojte spotrebič do el. siete.
- Zapnite spotrebič krátkym stlačením tlačidla ON/OFF.
- Rozsvieti sa červená LED svetelná indikácia. Po uvarení vody sa ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne.
- Pokiaľ bude kanvica zapnutá s nedostatočným množstvom vody (pod označenie "MIN"), aktivuje sa ochrana proti prehriatiu. V takom prípade kanvicu vypnite, odpojte ju zo zásuvky a nechajte 5-10 minút vychladnúť. Potom môžete doplniť vodu a pokračovať v ohrevu.

FUNKCIA KEEP WARM

- Kanvica je vybavená funkciou Keep Warm pre udržanie teploty.
- Pre zapnutie funkcie stlačte tlačidlo ON/OFF po dobu 3 sekúnd. Ozve sa zvukový signál a začne blikať červená LED svetelná indikácia. Potom, čo sa voda uvarí, bude kanvica po dobu 2 hodín udržiavať teplotu vody približne 80 °C.
- Pre vypnutie funkcie stlačte tlačidlo ON/OFF.

NASTAVENIE TEPLoty VODY

- Kanvica je vybavená možnosťou nastavenia teploty vody (60, 70, 80 alebo 90 °C) s rôzne farebnou LED svetelnou indikáciou.
- Pre nastavenie požadovanej teploty vody opakovane stlačte tlačidlo +/-, kým sa na ovládacom paneli nerozsvieti svetelná indikácia zvolenej teploty.
- Rozsvieti sa zodpovedajúce LED svetelná indikácia a ohrev vody bude ukončený po dosiahnutí nastavenej teploty.

Teploata	Farba	Ideálna pre
60°C	zelená	detské zmesi
70°C	modrá	vybrané čaje, napr. zelené
80°C	žltá	vybrané čaje, napr. biele
90°C	fialová	instantnú kávu alebo polievku
100 °C	červená	čierny čaj

Pozn.: Stlačenie jednotlivých tlačidiel a ohrev vody je sprevádzaný zvukovou signalizáciou a svetelnými efektmi, ktoré nemožno vypnúť.

PRÍPRAVA ČAJU

- Na prípravu čaju opakujte postup ako pri ohreve vody.
- Po dovarení vody kanvicu odstavte.
- Čajové sitko naplňte požadovaným množstvom čaju. Opatrne vyberte veko kanvice a sitko na neho zospodu nasadte a pootočením zaistíte. Potom veko aj so sitkom vráťte späť a nechajte čaj lúhovať.
- Čas lúhovania závisí od typu čaju a požadovanej sile nápoje.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením vždy odpojte kanvicu z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí varnej kanvice použite vlhkú handričku alebo hubku. Pre odstránenie škvŕn použite handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu.
- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Na čistenie varnej kanvice nikdy nepoužívajte abrazívne materiály (napr. drôtenku) a čistiace prostriedky spôsobujúce oder povrchu, (napr. benzín, riedidlá a pod.).
- Usadený vodný kameň znižuje efektivitu ohrevu, **kanvicu preto pravidelne čistíte od vápenatých usadenín**. Postup: Kanvicu naplňte po označení "MAX" zmesou vody a bieleho octu v pomere dva ku jednej. Kanvicu zapnite a počkajte, kým sa automaticky nevypne. Zmes nechajte v kanvici stáť cez noc a potom ju vylejte. Kanvicu naplňte čistou vodou po označení "MAX" a opäť prevarte. Vodu vylejte, aby došlo k odstráneniu zvyšných usadenín a octu. Nakoniec kanvicu vypláchnite čistou vodou.
- Pozn.: Ak máte silne vápenitú vodu, vodný kameň sa usadzuje častejšie, odporúčame čistiť kanvicu aspoň 1x za mesiac.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.