

**Rohnson®**

Návod k použití

## TEPLOVZDUŠNÝ VENTILÁTOR R-8057



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Po dobu pár minut během prvního zapnutí ventilátoru, může být cítit slabý zápach. Je neškodný a vyskytuje se u většiny topných těles. Jedná se o nahromaděné zbytky prachu, nebo maziv z výroby, které časem vyprchají.
- Povrch tohoto přístroje je horký. Nikdy nedávejte spotřebič tam, kde by mohl spadnout do koupelnové vany nebo jiných nádob s vodou.
- Když není přístroj používán, vždy jej odpojte od sítě. K odpojení spotřebiče vytáhněte vidlici ze zásuvky.

- Nevedte kabel pod koberec, běhouny apod. Umístujte kabel mimo místa provozu, aby se snížilo riziko o jeho zakopnutí.
- Používejte tento ventilátor jen, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoliv jiné použití, nedoporučené výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- **UPOZORNĚNÍ!** K zabránění přehřátí a tím nebezpečí vzniku požáru ventilátor nikdy nepřikrývejte.
- Opravy a údržbu smí provádět jen kvalifikovaní servisní zástupci.
- Příklad použijte pouze ve svislé poloze a nenechávejte jej bez dozoru.
- Příklad nepoužívejte ve vlhkém prostředí.

## POPIS PŘÍSTROJE



1. Nastavení výkonu
2. Nastavení teploty
3. Vnější mřížka
4. Topná tělesa

## POUŽITÍ PŘÍSTROJE

- Před použitím nastavte hlavní spínač do pozice OFF/VYPNUTO.
- Provozní teplota je vybrána na základě kombinací spínače a termostatu. Nejteplejší nastavení bude, když je hlavní spínač nastaven na pozici II. a termostat je zapnutý na maximum - +.
- Pokud chcete provozní teplotu snížit, nastavte spínač do pozice I. a opakujte výše uvedený postup.
- Pro pouhou cirkulaci vzduchu (bez tepla) vyberte pouze FAN/VENTILÁTOR.
- Přístroj je vybaven automatickou pojistkou v případě, že se přehřeje. Pokud se pojistka aktivuje, otočte spínačem do pozice OFF/VYPNUTO a přístroj odpojte ze sítě. Nechte ho vychladnout a poté znovu zapněte.

## POZNÁMKA

- Přístroj nezakrývejte, může to způsobit jeho přehřátí a aktivovat tak automatické vypnutí.
- Spotřebič je vybaven spínačem převrácení. Když spotřebič používáte v kolmé poloze na rovném a stabilním povrchu, spínač bude sepnutý. V případě převrácení se ventilátor automaticky vypne.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pro maximální účinek je důležité přístroj čistit pravidelně.
- Nastavte spínač do polohy OFF/VYPNUTO, odpojte a nechte ho vychladnout.
- Otřete plochy měkkým, vlhkým hadříkem. Nepoužívejte mycí prostředky nebo abrazivní prostředky, mohou poškrábat povrch.
- Lehce usazený prach lze odstranit měkkým hadříkem nebo pomocí vysavače.
- Před opětovným použitím nechte povrch přístroje zcela oschnout.
- Pokud přístroj nepoužíváte, skladujte ho na čistém, suchém a chladném místě.

**TECHNICKÁ SPECIFIKACE**

Jmenovitý rozsah napětí	220–240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1500 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.