

**Rohnson®**

Návod na použitie

# TERMOELEKTRICKÁ AUTOCHLADNIČKA

## R-4024 Cool Buddy



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používanie spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate, presúvate ho alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky tăhom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.

- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Pred odpojením z el. siete sa najprv uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Zaistite dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Neblokujte otvory pre vstup a výstup vzduchu.
- Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (napr. dažďu, výkyvom teplôt) a priamemu slnečnému žiareniu.
- Pri použití spotrebiča v aute ho umiestnite na rovný a hladký povrch. Okolo spotrebiča ponechajte dostatok voľného priestoru pre cirkuláciu vzduchu (aspoň 10 cm).

## POPIS SPOTREBIČA

1. Otvory pre vstup a výstup vzduchu
2. Displej
3. Rukoväť



## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Autochladničku je možné podľa voľby použiť na chladenie alebo na ohrev potravín a nápojov.
- Spotrebič je možné zapojiť do sietovej zásuvky (220-240 V) alebo do autozapalovača (12 V).
- Nastavenie režimu chladenia alebo režimu ohrevu urobíte pomocou prepínača na spotrebiči (COLD - chladenie / HOT - ohrev).
- Spotrebič je vybavený svetelnou indikáciou prevádzky (zelená farba pre chladenie, červená farba pre ohrev).
- Počas prevádzky zaistite okolo spotrebiča dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu.

## ZAPOJENIE DO ZÁSUVKY (220-240 V)

- Uistite sa, že je prepínač režimu v pozícii OFF.
- Prepnite prepínač napájania do pozície AC.
- Pripojte napájací kábel do zodpovedajúcej zdierky spotrebiče (podľa označenia) a pripojte ho k zásuvke.
- Prepínačom režimu vyberte požadovaný režim (chladenie/ohrev).

## ZAPOJENIE DO AUTOZAPALOVAČA (12 V)

- Uistite sa, že je prepínač režimu v pozícii OFF.
- Prepnite prepínač napájania do pozície DC.
- Pripojte napájací kábel do zodpovedajúcej zdierky spotrebiče (podľa označenia) a pripojte ho k autozapaločoviči.
- Prepínačom režimu vyberte požadovaný režim (chladenie/ohrev).

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením vždy odpojte spotrebič od zdroja el. prúdu.
- Na čistenie spotrebiča používajte navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- V prípade uskladnenia spotrebiča ho umyte neutrálnym čistiacim prostriedkom a riadne osušte.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napäťa	AC 230 V / DC 12 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	40-55 W
Objem	24 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.