



Használati útmutató

VÍZFORRALÓ

R-7022



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

**FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK****OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS A KÉSŐBBI HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.

**FIGYELMEZTETÉS:**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A jelen készülék működtetése nem lehetséges programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja kültérben.
- A működő készüléket ne hagyja felügyelet nélkül, főként, ha gyermek van a közelben.
- Ne helyezze a készüléket ablakpárkányra vagy instabil felületre. Stabil, egyenes és száraz felületre javasoljuk helyezését.
- Ne tegye a készüléket sem elektromos, sem gáztűzhelyre illetve azok közelébe.
- Ne helyezze nyílt láng, sem hőforrásként működő berendezés közelébe.
- A jelen készüléket kizárólag vízforralásra tervezték. Ne használja egyéb célból.
- Főzés közben a készülék fölött és körül elegendő teret kell biztosítani a levegő áramlására. Ne használja a készüléket gyúlékony anyag, mint pl. függöny, konyharuha, fából készült felületek közelében.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen forró felülettel.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni, mert ez a tápkábel és a konnektor károsodásához vezethet. A kábelt a konnektorból a tápkábel végén lévő dugasznál fogva húzza ki.
- Ne használja a készüléket, amennyiben a csatlakozó kábel vagy a dugasz károsodott illetve nem megfelelően működik. A készülék bármilyen javítását vagy a sérült tápkábel cseréjét kizárólag márkaszervíz vagy minősített szakember végezheti annak érdekében, hogy megelőzze a veszélyes helyzeteket.
- Víz töltése és kiöntése, a készülék tisztítása előtt ill. amikor nem használja a készüléket, kapcsolja azt ki és húzza ki a hálózatról.
- Amikor vizet tölt a forralóba, ne lépje túl a „MAX” jelzést, ellenkező esetben a kannából forralás közben kifröccsen a forró víz. A forralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- Ne érjen hozzá a készülék forró részeihez. Ha áthelyezi a készüléket, mindig a fogantyúnál fogva tegye ezt.
- A készüléket kiöntöcsőrével ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Amennyiben fa felületen dolgozik, tegyen a készülék alá alátétet.
- Bekapcsolás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva; így megelőzi, hogy leforrázza magát.
- Vízforralás során ne nyissa fel a kanna tetejét, leforrázhatja magát.
- A felforralt vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- Akadályozzon meg bármilyen veszélyt és a készüléket ne merítse víz vagy egyéb folyadék alá.
- A forralót csak a hozzávaló aljzattal használja. Ne használja más készülék aljzatát.
- **Mielőtt leemeli a kannát az aljzatról, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.**
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- A kannát nem lehet csatlakoztatni, ha a helyiség hőmérséklete a téli időszakban megegyezik a kinti hőmérséklettel.

- A jelen készüléket háztartási illetve az alábbi jellegű helyeken való felhasználásra tervezték:  
irodahelyiségekben, üzletekben és egyéb munkahelyeken;  
gazdasági épületekben; szállodákban, motelekben és egyéb szálláshelyeken;  
panziókban.
- **Megjegyzés:** A kivehető szűrő a meszes lerakódásokat fogja fel, hogy korlátozza azok bejutását a csészébe. A szűrőt - legalább tiszta folyóvízzel - rendszeresen tisztítani kell. A lerakódásokat rendszeresen, legalább havonta 1x távolítsa el. **A meszes és más lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak összefüggésben.**
- Első használat előtt töltsse fel a kannát vízzel a „MAX” jelzésig és forralja fel. A vizet öntse ki és ezt a lépést még egyszer ismételje meg.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Kiöntőcsőr
2. Teaszűrő
3. Fedél
4. ON/OFF kapcsoló
5. Aljzat



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA – VÍZFORRALÁS

- Engedje a kannába a kívánt mennyiségű vizet. A vízszint ne lépje túl a „MAX” jelzést, mert forralás közben kifröccsenhet a víz. Ezután zárja le a kanna fedelét.
- A készülék aljzatát tegye száraz, egyenes helyre.
- Helyezze a kannát az aljzatra.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba, leföldelt konnektorba.
- Az ON/OFF gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Az indikátor meggyullad és a vízforraló kanna forralni kezdi a vizet. **Soha ne távolítsa el forralás közben a készülék fedelét.**
- Ha felforrt a víz, a készülék önműködően kikapcsol és az indikátor elalszik.
- Ha a kannát a forralás közben leveszi az aljzatról, az indikátor elalszik, azonban az ON/OFF kapcsoló ON helyzetben marad. A kanna ismételt aljzatra való helyezésekor a vízforraló újra melegít.
- A forralás bármikor leállítható, elég a gombot OFF állásba kapcsolni..
- Az automatikus biztonsági leállítás a túlhevülés ellen védi a készüléket.
- Amennyiben az automatikus biztonsági leállítás működésbe lép, a kannát kapcsolja ki, húzza ki a hálózatból és hagyja 15 percig hűlni. Szükség esetén töltsön hozzá vizet és kapcsolja be. A vízforraló a szokásos módon fog működni.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA – TEA KÉSZÍTÉSE

- Tea készítése esetén ugyanúgy járjon el, mint a fentiekben leírt vízforralásnál.
- Tegyen a teaszűrőbe megfelelő mennyiségű teát, majd ha a víz felforrt, a szűrőt nyomja le úgy, hogy teljesen a frissen forralt vízbe merüljön és megkezdődhessen a tealevelek áztatása. A tea elkészülése annak fajtájától és attól függ, milyen erős italt kívánunk készíteni.

## A VÍZFORRALÓ KARBANTARTÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

- A tisztítás és karbantartás igen fontos a készülék élettartama szempontjából. Ezért a kannát **RENDSZERESEN TISZTÍTSA**, lásd a „Vízke eltávolítása” fejezetet.
- **Tárolás vagy tisztítás előtt** minden esetben húzza ki a kannát a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon száraz vagy enyhe mosogatószeroldattal megnedvesített ruhát.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A vízforraló illetve részeinek, tartozékainak tisztításához soha ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem felületet karcoló tisztítószereket, (pl. benzín, oldószer, stb.).

**Megjegyzés:** ha a csapból erősen meszes víz folyik, gyakrabban keletkezik vízkő, ezért ilyen esetben a kanna tisztítását végezze legalább havonta egyszer.

**A meszes lerakódások eltávolítását pl. az alábbi módokon javasoljuk:**

a) Fehér ecet, üzletben kapható – töltsön a kannába ½ l ecetet és hagyja két órán át forralás nélkül állni. Ezután a vízforralót ürítse ki és további használata előtt 4-5 x forraljon benne vizet.

b) Citromsav – a kannában forraljon fel ½ l vizet, a felforralt vízbe szórjon 30 g citromsavat és hagyja kb. 30 percig állni.

**Ezután a vízforralót ürítse ki és további használata előtt 4-5 x forraljon benne tiszta vizet.**

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	1,7 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.