



Návod na použitie
RÝCHLOVARNÁ KANVICA
R-7022



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca / dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov uvedených v tomto manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.

Upozornenie:

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napätím zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Tento spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho vonku.
- Zapnutý prístroj nenechávajte bez dozoru, predovšetkým ak sú v blízkosti deti.
- Spotrebič neumiestňujte na parapety okien alebo na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Spotrebič nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti
- Neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Tento spotrebič je určený iba k ohrevu vody. Nepoužívajte ho na iné účely.
- Pri prevádzke spotrebiča musí byť zabezpečený dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu nad spotrebičom a okolo neho. Spotrebič nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov, ako sú záclony, utierky na riad, drevené povrchy apod.

- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sieťového kábla alebo sieťovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky ťahom za vidlicu sieťového kábla.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ je poškodený jeho prívodný kábel alebo zástrčka, v prípade, že nefunguje správne alebo je-li poškodený. Akákoľvek oprava spotrebiča alebo výmena poškodeného napájacieho kábla smie byť vykonaná iba autorizovaným servisným strediskom alebo inou podobne kvalifikovanou osobu, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie.
- Spotrebič vypnite a odpojte zo zdroja elektrickej energie vždy pred nalievaním a vylieváním vody, pred čistením, a keď ho nepoužívate.
- Ak nalievate vodu do kanvice, neprekračujte označenie "MAX". Inak bude z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda. Do kanvice nalievajte iba studenú vodu.
- Nedotýkajte sa horúcich častí povrchu spotrebiča. K manipulácii vždy používajte len rukoväť kanvice.
- Spotrebič postavte výlevkou smerujúce od stien či skriň, inak hrozí ich poškodenie od vychádzajúce pary.
- Ak pracujete na drevenom povrchu, použite ochrannú podložku.
- Pred zapnutím sa uistite, či je veko spotrebiča riadne uzatvorené. Predídete tým nebezpečenstvo oparením.
- Neotvárajte veko kanvice počas ohrevu vody, mohlo by dôjsť k obareniu.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii spotrebiče s uvarenou vodou. Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Zabráňte akémukoľvek nebezpečenstvu a neponárajte spotrebič do vody či inej tekutiny.
- Kanvicu používajte len s dodávanou základňou. Nepoužívajte základňu z iného spotrebiča.
- Pred odobratím kanvice zo základne sa uistite, že je vypnutá
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Kanvica by nemala byť zapojená, ak teplota v miestnosti klesne na teplotu rovnakú, aká je v zimnom období vonku.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnostiach a v zariadeniach ako napríklad:
kancelárske priestory, obchody a iné pracoviská;
hospodárske budovy;
hotely, motely a iné ubytovacie zariadenia;
penzióny.
- **Poznámka:** Vyberateľný filter slúži na zadržiavanie vápenatých usadenín s cieľom zabrániť kontaminovaniu šálky usadeninami. Filter je nutné pravidelne čistiť aspoň pod čistou tečúcou vodou. Usadeniny odstraňujte pravidelne, aspoň 1x mesačne. Vápenaté a iné usadeniny nie sú predmetom reklamácie, jedná sa o kvalitu vody.
- Pred prvým použitím, naplňte kanvicu vodou po označenie "MAX" a nechajte prevariť. Následne ju vylejte a tento postup ešte raz zopakujte.

POPIS SPOTREBIČA



1. Výlevka
2. Sítko na čaj
3. Veko
4. Tlačidlo ON/OFF
5. Základňa

POUŽITIE SPOTREBIČA - OHREV VODY

- Naplňte kanvicu požadovaným množstvom vody. Nepresiahnite označenie "MAX", mohlo by dôjsť k vytrysknutí vody pri varu. Následne zatvorte veko kanvice.
- Umiestnite základňu spotrebiča na suchý, rovný povrch.
- Kanvicu postavte na základňu.
- Zapojte spotrebič do zdroja elektrickej energie, do uzemnenej zásuvky.
- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF.
- Indikátor napájania sa rozsvieti a rýchlovarná kanvica začne variť. Nikdy neodstraňujte veko v priebehu varu.
- Po dosiahnutí varu vody sa spotrebič automaticky vypne a indikátor napájania zhasne.
- V prípade, že kanvicu zložíte zo základne počas varenia, indikátor napájania sa vypne, však tlačidlo ON/OFF zostane v pozícii ON. Vrátením kanvice na napájacie základňu bude kanvica pokračovať v ohreve vody.
- Proces varu možno zastaviť kedykoľvek, stlačením tlačidla do pozície OFF.
- Automatické bezpečnostné vypnutie slúži ako ochrana proti prehriatiu.
- Ak automatické bezpečnostné vypnutie zopne, vypnite kanvicu, odpojte ju zo zásuvky a nechajte vychladnúť 15 minút. Doplňte kanvicu vodou a zapnite ju. Kanvica bude fungovať ako zvyčajne.

POUŽITIE SPOTREBIČA - PRÍPRAVA ČAJA

- V prípade prípravy čaju je postup rovnaký ako vyššie popísaný postup pri varu vody.
- Len je potrebné naplniť čajové sitko požadovaným množstvom čaju a po dovarení vody stlačiť sitko smerom dole až dôjde k jeho kompletnému ponoreniu do čerstvo uvarenej vody a začatím lúhovania čajových lístkov. Doba lúhovania závisí od typu čaju a požadovanej sile nápoje.

STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE VARNEJ KANVICE

- Čistenie a údržba sú veľmi dôležitým procesom v životnosti prístroja. Preto kanvicu **PRAVIDELNE ČISTITE**, pozri kapitolu "Odstránenie vodného kameňa"!
- Pred uložením alebo čistením odpojte vždy kanvicu z elektrickej siete a nechajte vychladnúť.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody alebo iných kvapalín.
- Na čistenie vonkajších častí varnej kanvice používajte suchú handričku alebo handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu.
- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
- Na čistenie varnej kanvice, jej častí alebo príslušenstva nikdy nepoužívajte abrazívne materiály (napr. drôtenku) a čistiace prostriedky spôsobujúce oder povrchu, (napr. benzín, riedidlá apod.).

Poznámka: ak máte silne vápenitú vodu, vodný kameň sa usadzuje častejšie, odporúčame čistiť kanvicu aspoň 1x za mesiac.

Na odstránenie vápenatých usadenín môžete použiť napríklad tieto spôsoby:

a) Biely ocot, bežne dostupný v obchodoch - kanvici naplňte $\frac{1}{2}$ l octu a nechajte ho odstáť bez varenia počas dvoch hodín. Potom varnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4 - 5x prevariť vodu.

b) Kyselina citrónová - vo varnej kanvici prevarte $\frac{1}{2}$ l vody, do prevarenej vody pridajte 30 g kyseliny citrónovej a nechajte ju odstáť asi po dobu 30 min.

Potom varnú kanvicu vyprázdnite a pred ďalším použitím v nej nechajte 4 - 5x prevariť čistú vodu.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.