

Rohnson®

Használati útmutató

ÚTI VÍZFORRALÓ KANNA

R-7105



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatról.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. Ne használja és ne tárolja a készüléket párás környezetben.
- Ne használja robbanásveszélyes és gyúlékony anyagok közelében.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A vízforraló nem szolgál kültéri használatra. Nem alkalmas üzleti célú felhasználásra.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre.
- A forralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a „MAX” jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kifröccsenhet a forró víz).
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrázza magát.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. A forró vizet lassan és óvatosan öntse ki.
- Fokozott elővigyázatossággal járjon el a még forró kanna ismételt feltöltésénél.
- A készüléket a kiöntővel a fal vagy a szekrény felől elfordítva tegye le, hogy a kiáramló gőz miatt ne károsodjanak.
- A kannát ne emelgesse fedelénél fogva.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon vizes kézzel a készülékhez.
- Amennyiben a készüléket hosszabb ideje nem használja, törölje szárazra és tárolja száraz helyen, szobahőmérsékleten.

- **Megj.:** Az üledékek elkerülése céljából a teaforraló meszes lerakódásokat felfogó szűrővel van ellátva. A meszes és más lerakódások nem képezik reklamáció tárgyát, hanem a víz minőségével vannak összefüggésben.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Fedél
2. Kiöntő
3. Korpusz
4. Vízsintjelző
5. Be- és kikapcsolás gomb
6. Markolat



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt töltsse fel a kannát vízzel a "MAX" jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer.

- Engedjen a kannába vizet és zárja le a fedelét. A víz szintjének a "MIN" és "MAX" jelzések között kell lennie.
- Kapcsolja be a kannát a hálózatba.
- **Ellenőrizze, hogy a fedél jól le van-e zárva és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket.**
- Amint felforrta a víz, a kanna önműködően kikapcsol.
- **Megj.:** Ellenőrizze, hogy a be- és kikapcsolás gombot valami nem blokkolja-e és a kanna fedele le van-e jól csukva, ellenkező esetben a teafőző nem kapcsol ki önműködően.
- A vízfóralás gomnyomással vagy a kanna aljzatból való kivételével bármikor kikapcsolható.
- Amennyiben a kannát víz nélkül kapcsolják be, aktiválódik a túlhevülés elleni biztosíték és a kanna önműködően kikapcsol. Ilyen esetben a kannát húzza ki a hálózatból és hagyja 5-10 percig hűlni. Ezután pótolhatja a vizet és bekapcsolhatja a vízmelegítést.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a vízfóralót mindig húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni.
- A vízfóraló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot.
- A kannát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A vízfóraló tisztításához soha ne használjon abrazív anyagot (pl. edénysúroló), sem agresszív tisztítószeret.
- A leülepedett vízkő csökkenti a melegítés hatékonyságát, ezért a **vízfóralót rendszeresen tisztítsa meg a meszes lerakódásoktól.** Eljárás: Töltse fel a vízfóralót a "MAX" jelzésig víz és ecet keverékével 2:1 arányban. Kapcsolja be a kannát és várja meg, míg önműködően kikapcsol. Az oldatot hagyja állni a kannában cca 12 óráig, majd öntse ki. Töltse fel tiszta vízzel a "MAX" jelzésig és ismét forralja fel. A vizet öntse ki, hogy eltávolítsa a fennmaradt üledéket és ecetet. Végül a kannát tiszta vízzel öblítse ki.
- **Megj.:** Amennyiben a háztartási vize erősen meszes, a vízkő gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta egyszer.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	550-650 W
Úrtartalom	0,6 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.