

Rohnson[®]

Használati útmutató

KENYÉRPÍRÍTÓ

R-2152



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra, sem üzleti célokra.
- Ne használja a készüléket nedves környezetben és ne nyúljon hozzá vizes kézzel. Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől.
- Amennyiben víz éri a készüléket, azonnal húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, száraz és hőálló felületre.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyag ill. tárgy, mint pl. függöny, stb. A berendezést ne takarja le.
- Ne helyezzen a készülékbe túl nagy darab kenyeret, fémből készült tárgyakat vagy alufóliába csomagolt élelmiszereket.
- Soha ne próbálja meg kivenni a pirítóst a készülékből, amíg üzemel.
- Tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



1. Kenyérszelet betevésére szolgáló nyílás
2. A készülék indítására szolgáló kar
3. A pirítás megszakítására szolgáló kar (CANCEL)
4. A pirítás intenzitását szabályozó gomb
5. Morzsát felfogó tálca (a készülék aljában)

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Az esetleges kellemetlen szag kiküszöbölése céljából javasoljuk a készüléket többször bekapcsolni üresen.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A megfelelő gombbal állítsa be a pirítás intenzitását (1 – alacsony, 6 – legnagyobb).
- Helyezze a nyílásokba a kenyérszeleteket és nyomja le a kart egészen kattanásig. A készülék megkezdí a pirítást.

- A készülék - amint eléri a kívánt pirítási fokozatot - önműködően kikapcsol.
- A berendezés külső burkolata hőszigeteléssel rendelkezik, ennek ellenére fémből készült részei üzemelés közben felhevülhetnek. Ezért fokozott elővigyázatossággal járjon el és a készüléket bármilyen további használat előtt hagyja kihűlni.
- A készülékben max. 4 szelet kenyeret lehet pirítani.
- Pirítás közben a készüléket a „CANCEL” gombbal bármikor ki lehet kapcsolni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék külső felületét nedves ruhával törölje le.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Húzza ki a készülék aljában lévő morzsagyűjtő tálcát, ürítse ki és tolja vissza.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	1000-1200 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.