

Rohnson®

Instrukcje użytkowania

OPIEKACZ ELEKTRYCZNY

R-261



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj na stabilnej, płaskiej, suchej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Nie wolno dotykać gorącej powierzchni. Tylko dotknąć klamki i nosić rękawic ochronnych.
- Nigdy nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru.
- przewód zasilający, wtyczka lub urządzenia nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach.
- Jeśli urządzenie wpadło do wody, należy natychmiast odłączyć go od zasilania. W każdym przypadku, urządzenie sięga do wody, gdy jest nadal podłączony do sieci elektrycznej.
- Nie należy umieszczać na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego lub w kuchence mikrofalowej.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia urządzenia, zawierające gorącego oleju lub innych gorących płynów.
- Używać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Zostaw przestrzeń wokół urządzenia około 50-70 cm, dla utrzymania odpowiedniej cyrkulacji powietrza.
- Nie należy podłączać ani odłączać urządzenia z / do źródła zasilania mokrymi rękami.
- Urządzenie nagrzewa się podczas użytkowania. Zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzeń lub uszkodzenia osób lub uszkodzenie mienia.
- Przed przeniesieniem oraz przed czyszczeniem urządzenie należy zawsze odłączyć od zasilania i musi być całkowicie ostygnięte.
- Używaj na płaskiej, stabilnej powierzchni odpornej na ciepło i.
- Nie należy używać przedłużacza, ale jeśli używasz go należy upewnić się, że napięcie znamionowe podane na etykiecie produktu jest identyczna lub niższa od przedłużacza napięcia. Przedłużacz musi spełniać wszystkie obowiązujące normy w kraju.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Urządzenia bazowe zanurzać w wodzie i nie wystawiać go na działanie wody.
- **Zalecenie:** Przed użyciem mogą ubiegać się cienką warstwę oleju plastry. Jeśli to konieczne, można zastosować olej w każdej chwili jest to konieczne, aby utrzymać teflonowe płytki wydajności.
- **Uwaga:** Podczas pierwszego użycia urządzenia może wydobywać się dym, który jest całkowicie w porządku. Po kilku minutach dym znika.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- **UWAGA:** Nie używać tego produktu do gotowania i rozmrażania mrozonek. Wszystkie posiłki muszą być całkowicie rozmrożone.
- Zamknij pokrywę.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Światła bursztynowej wskaźnik.
- Zawsze rozgrzej zamkniętej pokrywie. Gdy urządzenie jest podgrzewane (około 5 minut), zapala się zielona lampka. Otwórz pokrywę i umieść płytę na dole z drewnianych lub plastikowych potraw przygotowanych potraw na przykład. sandwich.
- Nie używać naczyń metalowych. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni teflonowej.
- **Uwaga:** Czas pieczenia zależy od rodzaju i grubości żywności.
- Zamknąć pokrywę i zabezpieczyć blokadą bezpieczeństwa.
- Zielone światło włączy się podczas gotowania i wyłączać. Urządzenie utrzymuje odpowiednią temperaturę. Podczas pieczenia, opuścić pokrywę całkowicie zamknięty.
- kanapka jest z grilla w ciągu 4-5 minut (lub dłużej - w zależności od potrzeb osobistych).
- Gdy masz wrażenie, że jedzenie jest gotowe, zwolnić zatrask bezpieczeństwa, otworzyć pokrywę i wyjąć kanapki, przy użyciu drewnianych lub plastikowych naczynia kuchenne.
- Aby wnieść toast kolejną kanapkę, zamknąć pokrywę, aby utrzymać temperaturę.
- Po użyciu należy odłączyć go od zasilania.
- Gdy urządzenie jest fajne, czyste i wysuszyć.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania i pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.
- Urządzenie bazy za pomocą wilgotnej szmatki, gąbki lub papierowych ręczników. Instrumentu bazowego zanurzać w wodzie lub umieścić go pod bieżącą wodą. Suchą szmatką lub ręczniki papierowe.
- Z tyłu urządzenia nie należy używać agresywnych środków czyszczących lub innych materiałów ściernych!
- Aby usunąć pieczone na kawałki jedzenia, plastikowe naczynia używać tylko.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nominalny zakres napięcia	230 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Wejście ocenione	700 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.