

**Rohnson®**

Návod na použitie

**SENDVIČOVAČ**

**R-261**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaniu spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kabla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ľahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kabla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ľažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný, suchý a teplu odolný povrch.
- Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Dotýkajte sa len držadlá a používajte ochranné kuchynské rukavice.
- Nikdy nenechávajte zapnutý prístroj bez dozoru.
- Napájací kábel, zástrčku ani prístroj neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Ak prístroj spadne do vody, okamžite ho odpojte od zdroja elektrického napäťa. V žiadnom prípade pre prístroj nesiahajte do vody, ak je stále pripojený k zdroju.
- Nestavajte prístroj na alebo do blízkosti horúcich plynových alebo elektrických horákov, na alebo do mikrovlnnej rúry.
- Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri prenášaní prístroja, obsahujúceho horúci olej či iné horúce tekutiny.
- Prístroj používajte v dobre vetranej miestnosti. Okolo prístroja nechajte priestor cca 50-70 cm pre zachovanie dostatočnej cirkulácie vzduchu.
- Nezapájajte či neodpájajte prístroj do/zo zdroja elektrickej energie mokrými rukami.
- Tento prístroj sa stáva počas použitia veľmi horúcim. Dbajte preto na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu alebo poranenia osôb alebo k poškodeniu majetku.
- Pred premiestňovaním a pred čistením musí byť prístroj vždy odpojený od zdroja elektrického napäťa a musí byť úplne vychladnutý.
- Prístroj používajte na rovnom stabilnom a žiaruvzdornom povrchu.
- Neodporúčame používať predlžovací kábel, ale ak ho použiť musíte, uistite sa, že nominálne napätie uvedené na štítku spotrebiča sa zhoduje alebo je nižší ako napätie predlžovacieho kabla. Tento predlžovací kábel musí splňať všetky platné normy danej krajiny.

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Základňu prístroja neponárajte do vody a nevystavujte ju kontaktu s vodou.
- **Odporučenie:** Pred prvým použitím plátov môžete na ne naniestť tenkú vrstvu kuchynského oleja. Ak je potreba, môžete naniestť olej kedykoľvek je potreba, aby sa zachoval výkon teflónových plátov.
- **Poznámka:** Počas prvého použitia môže z prístroja vychádzať dym, čo je úplne v poriadku. Po niekoľkých minútach dym vymizne.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento prístroj na varenie alebo rozmrazovanie zmrazených potravín. Všetky potraviny musia byť úplne rozmrzené.
- Uzavrite veko.
- Zapojte prístroj do zdroja elektrickej energie. Rozsvieti sa oranžová svetelná kontrolka.
- Vždy predhrievajte so zatvoreným vekom. Ako náhle je prístroj predhriaty (cca 5 minút), rozsvieti sa zelená svetelná kontrolka.
- Otvorte veko a na spodný plát položte pomocou dreveného alebo plastového riadu pripravený pokrm napr. sendvič.
- Nikdy nepoužívajte kovové kuchynské náčinie. Mohlo by dôjsť k poškodeniu teflonového povrchu.
- **Poznámka:** Doba pečenia závisí na type a hrúbke potravín.
- Zatvorte veko a zaistite bezpečnostnou západkou.
- Zelená kontrolka sa bude počas varenia rozsvecovať a zhasínať. Prístroj tak udržuje správnu teplotu. Počas opekania nechajte veko úplne zatvorené.
- Sendvič je opečený počas 4-5 minút (aj dlhšie - záleží na osobných požiadavkách).
- Ako náhle budete mať pocit, že je pokrm pripravený, uvoľnite bezpečnostnú západku, otvorte veko a vyberte sendvič pomocou dreveného alebo plastového kuchynského náčinia.
- Ak chcete opekať ďalší sendvič, zatvorte veko, aby sa udržala teplota.
- Po použití odpojte prístroj od zdroja elektrického napäťia.
- Keď je prístroj vychladnutý, vyčistite a vysušte ho.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vždy pred čistením odpojte prístroj od zdroja elektrického napäťa a nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Základňu prístroja utrite navlhčenou handričkou, hubkou alebo kuchynským papierom. Základňu prístroja neponárajte do vody ani ju nedávajte pod tečúcu vodu. Povrch osušte suchou handričkou alebo kuchynským papierom.
- Na žiadnu časť prístroja nepoužívajte hrubé čistiace prostriedky ani iná abrazíva!
- Na odstránenie pripiečených kúskov potravín použite len plastové kuchynské náčinie.

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	230 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý maximálny príkon	700 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.