

*Rohnson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

## ELEKTROMOS FRAPPÉ KÉSZÍTŐ

R-4410



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja a készüléket kültérben. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne használja a készüléket fürdőszobában, mosdó vagy medence közelében.
- Amennyiben víz éri a készüléket, ne nyúljon hozzá és azonnal húzza ki a hálózathoz.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- A készüléket tegye egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készülék beindítása előtt mindig ellenőrizze, hogy megfelelően van-e elhelyezve.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- Üzemelés közben ne nyúljon se kézzel, se valamilyen eszközzel a keverőedénybe.
- A keverő rátétek élesek! Tisztítás közben fokozott elővigyázatossággal járjon el.
- Ne használja a készüléket, amennyiben a keverőedény üres.
- Ne vegye ki a keverőedényt, amíg a keverő rátét teljesen le nem áll.
- Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz.
- Ne hagyja a készüléket járni 1 percnél hosszabb ideig. A gép nem alkalmas hosszan tartó keverésre - a motor túlhevülhet.
- A jelen készüléket kizárólag folyadék keverésére tervezték. Ne használjon nagyméretű és szilárd hozzávalókat.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Korpusz
2. Kapcsoló
3. Keverő rátét
4. Keverőedény
5. Aljzat



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék felületét törölje le nedves ruhával, majd törölje szárazra.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a kapcsoló gomb kikapcsolt helyzetben van-e.
- Töltse fel a keverőedényt folyadékkal, tegye bele a további hozzávalókat (nem lehetnek szilárd vagy túl nagy darabok). Keverhető italmennyiség max. 250 ml. A keverőedényt ne töltsé meg túlságosan, ellenkező esetben keverés közben kifröccsenhet az ital.

**Megj.:** A hozzávalók növelik az ital űrtartalmát. A jobb eredmény elérése érdekében a hozzávalókat habosítás előtt hűtse le.

- Helyezze a keverőedényt a tartóelembe.
- Állítsa be a turmixolás sebességét 1. vagy 2. fokozatra.
- Ne hagyja a készüléket járni 1 percnél hosszabb ideig. Ezután a készüléket kapcsolja ki és hagyja hűlni 2 percig.

- A jelen készülék kávé-frappé, kevert italok, tejtartalmú turmixok és gyümölcsitalok készítésére alkalmas.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathozól.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A keverő rátét tisztítása érdekében minden használat után merítse a keverő rátétet a vízzel töltött keverőedénybe és néhány mp-re kapcsolja be a készüléket.
- Tárolás előtt győződjön meg, hogy lehült-e teljesen a készülék és tiszta-e. A mixert tárolja száraz, hűvös helyen.

## RECEPTEK

### Csokoládés-kávé koktél tejjel

1 csésze hideg tej  
¼ csésze eszpresszó kávé  
2 gombóc csokoládé fagyalt  
Csokoládé pehely

### Erdei gyümölcsös tejturmix

1 csésze hideg tej  
½ csésze felvagdalt erdei gyümölcs  
2 gombóc vanília fagyalt  
Díszítéshez apróra vágott mentalevelek

### Mogyoróvajás tejturmix

1 csésze hideg tej  
1 teáskanál méz  
1 evőkanál mogyoróvaj

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	230 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	140 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.