

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie  
**AUTOCHLADNIČKA**  
R-4025



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

**DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY****ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.

**UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič je určený iba na zapojenie do zásuvky DC 12 V.

- Zaistíte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča. Nezakrývajte otvory pre vstup a výstup vzduchu.
- Nenechávajte chladiacu tašku v prevádzke v uzavretom kufri auta.
- Zabráňte priamemu styku spotrebiča s vodou. Neponárajte spotrebič ani jeho časti do vody či inej kvapaliny.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (napr. dažďu, výkyvom teplôt) a priamemu slnečnému žiareniu.

## POPIS SPOTREBIČA

1. Napájací kábel
2. Izolačná výstelka
3. Odnímateľný popruh
4. Chladiaca taška



## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pre uvedenie do prevádzky zapojte chladiacu tašku do zásuvky DC 12 V.
- Pre optimálny výsledok odporúčame umiestniť do chladiacej tašky vopred vychladené potraviny.

**Pozn.:** Chladiaca taška znižuje vnútornú teplotu a produkuje teplo, ktoré je odvádzané ventiláciou. Počas prevádzky preto zaistite okolo spotrebiča dostatočný priestor pre cirkuláciu vzduchu.

**Upozornenie:** Nenechávajte tašku zapojenú v zásuvke autozapaľovača, ak je motor auta vypnutý. Predídete tak prípadnému vybitiu autobatérie.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením vždy odpojte spotrebič od zdroja el. prúdu.
- Na čistenie vnútorného priestoru tašky použite navlhčenú handričku s neutrálnym čistiacim prostriedkom.
- Vonkajší priestor tašky utrite vlhkou handričkou.
- Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Zabráňte vniknutiu vody do ventilačných otvorov.
- V prípade uskladnenia spotrebiča sa uistite, že je úplne suchý.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	DC 12 V
Menovitý príkon	55 W
Objem	25 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.