

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi

OPIEKACZ DO KANAPEK

R-2640



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający ani dotykać tych części mokrymi rękoma - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu.
- Urządzenia nie wolno umieszczać na krawędzi powierzchni roboczej ani na niestabilnej powierzchni.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na równej i płaskiej powierzchni odpornej na ciepło, w pobliżu gniazdka.
- Nie wolno używać urządzenia pod lub w pobliżu zasłon albo innych materiałów łatwopalnych.
- Urządzenie musi być zawsze nadzorowane, ponieważ w razie przegrzania może spowodować pożar.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wolno używać go w łazience, w pobliżu wody lub na zewnątrz.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
- Powierzchnie do pieczenia są podczas użytkowania bardzo gorące – nie wolno dotykać ich!
- Nie wolno używać przedmiotów innych niż drewniane lub plastikowe szpatułki odporne na ciepło. Inne przedmioty mogą spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu.
- Nie wolno używać przedmiotów i akcesoriów innych niż te, które zostały dostarczone wraz z niniejszym urządzeniem.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania. Przed czyszczeniem i przechowywaniem należy pozostawić urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

OPIS URZĄDZENIA



1. Powierzchnie do pieczenia
2. Uchwyt z zamkiem

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA

- Oczyszczyć powierzchnie do pieczenia wilgotną szmatką lub gąbką.
- Przetrzyj lekko powierzchnie do pieczenia olejem, zamknij i podłącz urządzenie do źródła energii elektrycznej.
- Pozostaw urządzenie włączone przez parę minut i poczekaj, aż zniknie lekki zapach.
- Kiedy zapali się zielona lampka, urządzenie jest przygotowane.

PRZYGOTOWANIE KANAPEK

- Podłącz urządzenie do zasilania. Zapali się czerwona lampka, a zielona pozostanie wyłączona.
- Kiedy zapali się zielona lampka, urządzenie jest gotowe do pracy.
- Przygotuj składniki na kanapkę. Do każdej kanapki trzeba 2 kromki chleba i odpowiednie dodatki. Można zainspirować się przepisami.
- Jeżeli chcesz osiągnąć jednolitego złotego koloru, przetrzyj szczotką zewnętrzne strony kromek chleba masłem.

- Umieść pierwszą kromkę chleba na dolną powierzchnię do pieczenia urządzenia tak, aby strona nasmarowana masłem była skierowana do powierzchni do pieczenia. Dodaj dodatki i przykryj drugą kromką chleba tak, aby nasmarowana strona kromki była skierowana do górnej powierzchni do pieczenia. Należy przygotowywać tylko jedną kanapkę. Aby osiągnąć optymalnego wyniku, składniki między kromkami chleba należy prawidłowo rozmieścić.
- Opuść górną część urządzenia do dolnej, aż zostanie prawidłowo zaciśnięta. Czas pieczenia zależy od rodzaju chleba, dodatków i smaku.
- Do wyjęcia kanapek należy używać niemetalowych przyborów kuchennych (drewnianej szpatułki itd.). Nie wolno używać ostrych i szorstkich przyborów kuchennych.
- Po użyciu należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- **Pamiętaj:** Podczas pracy zapala się i gaśnie zielona lampka sygnalizacyjna. Urządzenie utrzymuje w ten sposób odpowiednią temperaturę.

PRAKTYCZNE PORADY

- Czas opiekania kanapek jest od około 4 do 6 minut i zależy od wilgotności chleba i rodzaju dodatków.
- Jeżeli opiekanie zostało zakończone, kanapkę należy wyjąć za pomocą drewnianej szpatułki.
- Nie wolno używać metalowych lub ostrych przedmiotów, które mogą spowodować uszkodzenie powłoki zapobiegającej przywieraniu do powierzchni do pieczenia.

CZYSZCZENIE I PRZECHOWYWANIE

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Nie wolno nigdy zanurzać urządzenia w wodzie ani umieszczać go pod bieżącą wodą.
- Przetrzyj powierzchnie do pieczenia wilgotną ściereczką i wysusz ostrożnie.
- Nie używaj ściernych (np. druciaka) lub agresywnych środków czyszczących, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.
- Urządzenie można przechowywać w pozycji pionowej.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Moc znamionowa	700-800 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.