

**Rohnson®**

Használati útmutató

## ÉLELMISZERSZÁRÍTÓ

R-2915



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok közelében.
- A készüléket kizárólag egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre helyezze.
- A berendezést min. 30 m távolságban helyezze el a faltól és a környező tárgytól.
- Ne takarja le a készüléket. A készüléken lévő szellőzőnyílásokat nem szabad semmivel letakarni, nehogy túlhevüljön.
- A zárófedélre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Ne hagyja a terméket üzemelni felügyelet nélkül.
- A berendezés üzemelés során felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró felületekhez.
- Ne öntsön a készülékbe folyadékot.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Hálózatra csatlakoztatás előtt győződjön meg, hogy a készülék teljesen száraz-e.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, kapcsolja ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Zárófedél
2. Tálcák
3. + és – gombok
4. Aljzat
5. Beállítások gomb
6. Be- és kikapcsolás gomb



## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készülék aljzatát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra. A korpuszt ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A tálcákat és a zárófedelelet mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg. Használat előtt a készülék összes tartozékának teljesen száraznak kell lennie.
- A készülék első használatakor enyhe szag érezhető. Ez a jelenség teljesen normális és gyorsan elmúlik. Biztosítsa a megfelelő légáramlást. Javasoljuk, hogy a készüléket első használat során kis ideig hagyjuk élelmiszer nélkül működni.

## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készülék aljzatát helyezze egyenes, stabil, száraz és hőálló felületre.
- Készítse elő a megfelelő élelmiszert és helyezze a tálcákra úgy, hogy a tálcák között áramolhasson a levegő. A tálcákat ne rakja tele és az élelmiszert ne helyezze egymásra.
- Tegye a tálcákat az aljzatra és a felső tálcára a zárófedelelet. Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e összeállítva.

**Megj.:** Szárítás/aszalás során az összes tálcát használja – akkor is, ha valamelyik üres marad.

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.

- A + és – gombokkal állítsa be a kívánt időt 1-48 óra tartományban (a beállítás egész óránként végezhető). A szárítás/aszalás ideje függ a szárítandó élelmiszerektől (azok páratartalmától és vastagságától), valamint a hőfoktól.
- A hőmérséklet beállításához nyomja meg a Beállítások gombot, majd a + és – gombokkal állítsa be a kívánt hőmérsékletet 40-70 °C tartományban (a beállítás 5 °C-onként végezhető). A hőmérséklet egységének módosításához tartsa hosszabb ideig lenyomva a Beállítások gombot.
- A szárításhoz/aszaláshoz nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Bekapcsol a ventilátor és a készülék üzemelni kezd. A kijelző mutatja a beállított hőmérsékletet és a fennmaradó időt.
- Ha az idő és hőfok beállítását szárítás közben kívánja módosítani, nyomja le röviden a Beállítások gombot. A kijelzőn villogni kezd fennmaradó idő. Amíg ez az idő villog (kb. 2 mp), addig a + és – gombok segítségével módosítani lehet. A hőmérséklet megváltoztatásához ismét nyomja meg a Beállítások gombot. A beállított hőmérséklet villogni kezd. Amíg a hőmérséklet villog, addig a + és – gombok segítségével módosítani lehet.
- A szárítás során ellenőrizze az élelmiszert. Szükség esetén cserélje ki a tálcákat (az alsó tálcákon az élelmiszer gyorsabban szárad, mint a felső tálcákon).
- A szárítási folyamat megszakításához egy pillanatra nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. A kijelzőn villog a „PA” szimbólum. A folytatáshoz egy pillanatra ismét nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Így a szárítás során ellenőrizheti pl. az élelmiszer állapotát.
- A szárítás beállított idő előtti kikapcsolásához hosszan nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a „00” adat.
- A beállított idő letelte után a készülék önműködően kikapcsol.
- A készüléket húzza ki a hálózathoz és várja meg, míg le nem hűl.
- A kihűlt szárított élelmiszert legjobb lezárható üvegedényben tárolni hűvös, sötét helyen. Azokat az élelmiszereket, amelyeket néhány nap alatt nem fogyasztanak el, tegye hűtőszekrénybe.

**AZ ÉLELMISZER ELŐKÉSZÍTÉSE**

- Az élelmiszert mossa meg, szükség esetén hámozza meg (szárítás/aszalás közben a héjak megkeményedhetnek) és szeletelje fel úgy, hogy a tálcára lehessen helyezni.
- A zöldséget javasoljuk szárítás előtt 1-5 percig főzni.
- A gyümölcsre aszalás előtt a jobb aroma érdekében szórhatunk kis fahéjat.
- A konzerv gyümölcscsel ellentétben nem javasolt cukor hozzáadása (ez aszalás során bizonyos esetekben keserű ízt idézhet elő).
- Az optimális eredmény érdekében érett gyümölcsöt használjon, mert az elegendő cukrot tartalmaz.

**GYÜMÖLCS FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT**

| Gyümölcs      | Feldolgozás         | Hőmérséklet | Szárítás/aszalás ideje |
|---------------|---------------------|-------------|------------------------|
| Alma          | 5 mm-es szeletek    | 70 °C       | 10-12                  |
| Körte         | 5 mm-es szeletek    | 70 °C       | 10-12                  |
| Datolyaszilva | 5-10 mm-es szeletek | 70 °C       | 8-10                   |
| Őszibarack    | 5-10 mm-es szeletek | 70 °C       | 10-12                  |
| Banán         | 5-10 mm-es szeletek | 70 °C       | 12-14                  |
| Narancs       | 5-10 mm-es szeletek | 70 °C       | 12-14                  |
| Ananász       | 10 mm-es szeletek   | 70 °C       | 12-14                  |
| Eper          | Félbevágva          | 70 °C       | 12-14                  |
| Szőlő         | Félbevágva          | 70 °C       | 14 vagy annál több     |

**ZÖLDSÉG FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT**

| Zöldség   | Feldolgozás       | Hőmérséklet | Szárítás/aszalás ideje |
|-----------|-------------------|-------------|------------------------|
| Karfiol   | 10 mm-es szeletek | 70 °C       | 6-8                    |
| Káposzta  | 10 mm-es szeletek | 70 °C       | 6-8                    |
| Padlizsán | 10 mm-es szeletek | 70 °C       | 6-8                    |
| Burgonya  | 5 mm-es szeletek  | 70 °C       | 6-8                    |

|           |                     |       |       |
|-----------|---------------------|-------|-------|
| Sárgarépa | 5-10 mm-es szeletek | 70 °C | 8-10  |
| Hagyma    | 5 mm-es szeletek    | 70 °C | 8-10  |
| Zeller    | 5 mm-es szeletek    | 70 °C | 10-12 |
| Gomba     | Szeletelve          | 70 °C | 10-12 |
| Sütőtök   | 5-10 mm-es szeletek | 70 °C | 15    |
| Paprika   | Szeletelve          | 70 °C | 15    |

## HÚS FELDOLGOZÁS TÁBLÁZAT

| Hús       | Feldolgozás         | Hőmérséklet | Száritás ideje (óra) |
|-----------|---------------------|-------------|----------------------|
| Marhahús  | Vékonyra szeletelve | 70 °C       | 4-5                  |
| Csirkehús | Vékonyra szeletelve | 70 °C       | 4-5                  |
| Hal       | Vékonyra szeletelve | 70 °C       | 4-8                  |
| Garnéla   | Vékonyra szeletelve | 70 °C       | 4                    |

**Megj.:** A fenti - időt és elkészítést érintő - adatok csupán hozzávetőleges adatok, melyeket saját igényei szerint módosíthat.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék talpázatát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra. A korpust ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A tálcákat és a zárófedeleket mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg. Mosogatógépben is moshatók.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V |
| Névleges frekvencia          | 50/60 Hz  |
| Névleges teljesítmény        | 350 W     |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.