

**Rohnson®**

Návod na použitie

## **SUŠIČKA POTRAVÍN**

**R-2915**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

### **UPOZORNENIE**

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Spotrebič umiestňujte iba na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Vzdialenosť spotrebiča od stien a okolitých predmetov musí byť minimálne 30 cm.
- Spotrebič nezakrývajte. Ventilačné otvory spotrebiča nesmie byť ničím blokovévané, aby nedošlo k prehriatiu.
- Neukladajte žiadne predmety na veko.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov.
- Nelejte do spotrebiča žiadne tekutiny.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Uistite sa, že je spotrebič pred zapojením do el. siete úplne suchý.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič najprv vypnite.
- Používajte len s dodaným príslušenstvom.

## POPIS SPOTREBIČA

1. Veko
2. Pláty
3. Tlačidlá + a -
4. Základňa
5. Tlačidlo nastavenia
6. Tlačidlo zapnuté/vypnuté



## PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Základňu spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte. Neponárajte základňu do vody ani inej kvapaliny.
- Pláty a veko umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Pred použitím musia byť všetky časti spotrebiča úplne suché.
- Pri prvom použití môžete zaznamenať mierny zápach. Tento jav je úplne normálny a čoskoro vymizne. Zaisťte dostatočné odvetranie. Odporúčame nechať spotrebič pri prvom použití chvíľu v prevádzke bez potravín.

## POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite základňu spotrebiča na rovný, stabilný, suchý a teplu odolný povrch.
- Pripravte si zvolenej potraviny a vyskladajte je na sušiacie pláty tak, aby medzi pláty mohol voľne cirkulovať vzduch. Nepreplňujte pláty a nekladte potraviny cez seba.
- Umiestnite pláty na základňu a na hornej plát umiestnite veko. Uistite sa, že je spotrebič riadne zostavený.

**Pozn.:** Počas sušenia používajte všetky pláty, aj keď niektoré ostanú prázdne.

- Zapojte spotrebič do el. siete.

- Tlačidlami + a - nastavte požadovaný čas sušenia v rozmedzí 1-48 hodín (nastavenie je možné v celých hodinách). Doba sušenia závisí od použitých surovín (ich vlhkosti a hrúbke) a na teplote.
- Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlo nastavenie a potom tlačidlami + a - nastavte požadovanú teplotu v rozmedzí 40-70 °C (nastavenie je možné po 5 °C). Pre zmenu jednotky teploty podržte tlačidlo nastavenia stlačené.
- Pre zahájenie sušenia stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Zapne sa ventilátor a spotrebič sa uvedie do prevádzky. Na displeji sa zobrazuje nastavená teplota a zostávajúci čas.
- Pokiaľ chcete zmeniť nastavenie času a teploty počas sušenia, krátko stlačte tlačidlo nastavenia. Zostávajúci čas na displeji začne blikať. Kým časový údaj bliká (cca 2 sekundy), môžete ho upraviť pomocou tlačidiel + a -. Pre zmenu nastavenia teploty opäť stlačte tlačidlo nastavenia. Nastavená teplota začne blikať. Kým teplota bliká, môžete ju upraviť pomocou tlačidiel + a -.
- V priebehu sušenia kontrolujte stav potravín. V prípade potreby preskupte sušiacu plátu (potraviny na spodných plátoch sa sušia rýchlejšie ako potraviny na horných plátoch).
- Pre prerušenie procesu sušenia krátko stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Na displeji bliká symbol "PA". Pre pokračovanie v prevádzke opäť krátko stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Takto môžete napr. skontrolovať stav potravín v priebehu sušenia.
- Pre vypnutie sušenia pred uplynutím nastaveného času dlho stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté, kým sa na displeji nezobrazí "00".
- Po uplynutí nastaveného času sa spotrebič automaticky vypne.
- Odpojte spotrebič z el. siete a počkajte, kým nevychladne.
- Sušené vychladnuté potraviny skladujte najlepšie v sklenenej uzatvárateľnej nádobe na chladnom a tmavom mieste. Potraviny, ktoré nespotrebujete do niekoľkých dní, umiestnite do chladničky.

## PRÍPRAVA POTRAVÍN

- Zvolené potraviny umyte, prípadne olúpte (šupka môže počas sušenia stvrdnúť) a nakrájajte na plátky tak, aby ich bolo možné voľne rozmiestniť na pláty.
- Zeleninu odporúčame pred sušením 1-5 minút povariť.

- Ovocie je možné pred sušením ľahko posypať škoricou pre ešte lepšiu arómu.
- Na rozdiel od konzervovaného ovocia neodporúčame pridávať cukor (môže v niektorých prípadoch viesť ku zhorknutiu počas procesu sušenia).
- Pre optimálny výsledok použite zrelé ovocie, pretože obsahuje vysoké percento cukru.

### TABUĽKA PRÍPRAVY OVOCIA

Ovocie	Príprava	Teplota	Čas sušenia (hod)
Jablká	Plátky 5 mm	70 °C	10-12
Hrušky	Plátky 5 mm	70 °C	10-12
Kaki	Plátky 5-10 mm	70 °C	8-10
Broskyne	Plátky 5-10 mm	70 °C	10-12
Banány	Plátky 5-10 mm	70 °C	12-14
Pomaranče	Plátky 5-10 mm	70 °C	12-14
Ananás	Plátky 10 mm	70 °C	12-14
Jahody	Na polovice	70 °C	12-14
Hrozno	Na polovice	70 °C	14 a viac

### TABUĽKA PRÍPRAVY ZELENINY

Zelenina	Príprava	Teplota	Čas sušenia (hod)
Karfiol	Plátky 10 mm	70 °C	6-8
Kapusta	Plátky 10 mm	70 °C	6-8
Baklažán	Plátky 10 mm	70 °C	6-8
Zemiaky	Plátky 5 mm	70 °C	6-8
Mrkva	Plátky 5-10 mm	70 °C	8-10
Cibuľa	Plátky 5 mm	70 °C	8-10
Zeler	Plátky 5 mm	70 °C	10-12
Huby	Na plátky	70 °C	10-12
Tekvica	Plátky 5-10 mm	70 °C	15
Paprika	Na plátky	70 °C	15

**TABUĽKA PRÍPRAVY MÄSA**

Mäso	Príprava	Teplota	Čas sušenia (hod)
Hovädzie	Tenké plátky	70 °C	4-5
Kuracie	Tenké plátky	70 °C	4-5
Ryba	Tenké plátky	70 °C	4-8
Krevety	Tenké plátky	70 °C	4

**Pozn.:** Ide iba o orientačné časy a spôsoby prípravy, oboje je možné prispôbiť podľa vlastných preferencií.

**ČISTENIE A ÚDRŽBA**

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite, odpojte z el. siete a nechajte úplne vychladnúť.
- Základňu spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte. Neponárajte základňu do vody ani inej kvapaliny.
- Pláty a veko umyte v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte. Môžete ich tiež umyť v umývačke riadu.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

**TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA**

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	350 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.