

Rohnson®

Návod na použitie

BLUETOOTH REPRODUKTOR

RS-1030 VagaBoy 30



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, priamotopy a pod.

POPIS SPOTREBIČA

1. Mikrofón
2. Tlačidlo režimu
3. Tlačidlo +
4. Tlačidlo Play
5. Tlačidlo -
6. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
7. Svetelná indikácia



Príslušenstvo: USB-C kábel, AUX kábel, pútko



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím reproduktor plne nabite.
- Reproduktor zapnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté po dobu 2 sekúnd.
- Pre reset reproduktora stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 8 sekúnd.

Párovanie zariadenia pomocou Bluetooth

- Pre pripojenie k zariadeniu vyberte tlačidlom režimu Bluetooth párovací režim. Modrá svetelná indikácia začne rýchlo blikať - reproduktor je v párovacom režime.
- Zapnite funkciu Bluetooth na mobilnom telefóne alebo inom zariadení. Vyhľadajte reproduktor pod Bluetooth názvom "RS-1030" a pripojte ho.
- Po úspešnom pripojení bude modrá svetelná indikácia svietiť.

TLAČIDLÁ + A -

- Pre ovládanie hlasitosti stlačte krátko tlačidlá + a -.
- Pre zvolenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej skladby stlačte tlačidlo - alebo + po dobu 2 sekúnd.

TLAČIDLO PLAY

- Pre spustenie alebo prerušenie prehrávania hudby stlačte krátko tlačidlo Play.
- Pre prijatie prichádzajúceho hovoru na spárovanom zariadení alebo potom pre zavesenie stlačte krátko tlačidlo Play.
- Pre odmietnutie prichádzajúceho hovoru stlačte tlačidlo Play po dobu 2 sekúnd.
- V Bluetooth párovacom režime stlačte tlačidlo Play po dobu 2 sekúnd pre odpojenie zariadenia.

TLAČIDLO REŽIMU

- Krátkym stlačením tlačidla režimu je možné voliť medzi Bluetooth párovacom režimom, AUX režimom alebo prehrávaním z pamäťovej karty.
- Pre zapnutie alebo vypnutie TWS párovacieho režimu pre dva reproduktory stlačte tlačidlo režimu po dobu 2 sekúnd.

AUX

- Pripojte AUX kábel k mobilnému telefónu a potom k reproduktoru. Po úspešnom pripojení modrá svetelná indikácia pomaly bliká počas prehrávania a svieti, ak je prehrávanie prerušené.

PAMÄŤOVÁ KARTA (Micro SD karta do 64 GB)

- Ak vložíte do reproduktora pamäťovú kartu, začne automaticky prehrávať skladby na tejto karte (modrá svetelná indikácia bliká pomaly).
- Podporované formáty sú APE / FLAC / WMV / WAV / MP3.

FUNKCIA TWS (True Wireless Stereo)

- Ak si zakúpite ďalší BT reproduktor, môžete oba reproduktory spárovať pre stereo zvuk.
- Umiestnite reproduktory blízko seba a zapnite na oboch Bluetooth párovací režim. Pred párovaním sa uistite, že sú obaja reproduktory odpojené od iného zariadenia.
- Zvoľte hlavný reproduktor a stlačte na ňom tlačidlo režimu po dobu 2 sekúnd. Reproduktor sa prepne do automatického TWS párovacieho režimu a spáruje sa s druhým reproduktorom (modrá a žltá svetelná indikácia bliká).

- Vyhľadajte na zariadení Bluetooth názov reproduktora "RS-1030" a pripojte ho.
- Po úspešnom spárovaní modrá a žltá svetelná indikácia na hlavnom reproduktore svieti.

VODOTESNOSŤ IPX7

- Vodotesnosť IPX7 zaisťuje ochranu pri postriekaní alebo ponorení do čistej vody do hĺbky 1 meter až po dobu 30 minút.

Upozornenie: Pre zaistenie vodotesnosti odpojte od reproduktora všetky káble a dobre uzavrite všetky vstupy zásepkami. Reprodukotor nesmie prísť do kontaktu s vodou počas nabíjania. Reprodukotor nesmie prísť do kontaktu so slanou vodou, s priemyselne spracovanými tekutinami alebo chemikáliami.

PARAMETRE

Model: RS-1030

Verzia Bluetooth: 5.0

Vzdialenosť pripojenia: ≥ 18 m

2 reproduktory 2x15 W

Frekvenčná odozva: 80 Hz~18 kHz

Typ batérie: 3,7 V/3600 mAh

Skreslenie: ≤ 1 %

Vodotesnosť: IPX7

Doba prehrávania (pri bežnej hlasitosti): 10-12 h

Doba nabíjania: cca 3 h

Rádiové zariadenie

Maximálny rádioelektrický výkon vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, je 5 dBm a 2,4 GHz.

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Shenzhen Hutianmei Technology Co LTD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu RS-1030 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnson.eu

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovité napätie	DC 5V
Výkon	30 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.