

Rohson®

Návod k použití

RUČNÍ VYSAVAČ

R-1111 Wet & Dry



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech či na mokřém povrchu.

- Nepoužívejte spotřebič bez nádoby na prach a řádně instalovaného filtru. Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným filtrem.
- Před prvním použitím nechte spotřebič nabít po dobu alespoň 8 hodin.
- Neskladujte spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nedotýkejte se spotřebiče, napájecího kabelu ani zástrčky mokryma rukama.
- Neomotávejte napájecí kabel kolem spotřebiče.
- Nezakrývejte otvory pro vstup a výstup vzduchu a nevkládejte do nich žádné předměty. Zajistěte, aby otvory nebyly ničím blokovány.
- V případě, že je sací otvor, podlahová hubice nebo teleskopická trubice blokována předměty, spotřebič okamžitě vypněte a odstraňte blokuující předmět.
- Udržujte volné oblečení a všechny části těla mimo dosah otvorů a pohyblivých částí spotřebiče.
- Před montáží, demontáží nebo výměnou příslušenství spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Nevysávejte hořlavé, těkavé či jedovaté látky (např. benzín, kyseliny apod.).
- Nevysávejte horký popel, rozbité sklo nebo ostré předměty.
- Nevysávejte jehly, napínáčky nebo provázky.
- Z kapalin je možné vysávat pouze studenou vodu. Při vysávání kapalin nikdy nepřesahujte maximální rysku.
- Při vysávání vody držte spotřebič vždy ve svislé poloze, sacím otvorem směřujícím dolů. Zabraňte vniknutí vody do motoru.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.
- K nabíjení používejte pouze dodaný adaptér.
- Spotřebič používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Štěrbínová hubice
2. Hubice pro vysávání vody
3. Nádobka na prach
4. Filtr
5. Tlačítko pro uvolnění nádobky na prach
6. Tlačítko zapnuto/vypnuto
7. Světelná indikace
8. Rukojeť
9. Nabíjecí adaptér



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE NABÍJENÍ

- Před prvním použitím nechte spotřebič nabít po dobu alespoň 3-4 hodin.
- Pro nabíjení připojte nabíjecí adaptér do zdířky spotřebiče. Před připojením nabíjecího adaptéru se ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Sv. indikace během nabíjení bliká. Poté, co je spotřebič plně nabitý, se indikace rozsvítí zeleně.
- Spotřebič vždy nabíjejte po dobu alespoň 2 hodin. Plné nabití baterie trvá cca 5-6 hodin.
- Pokud dojde k úplnému vybití baterie, nechte spotřebič plně nabít po dobu 5-6 hodin.
- Nenechávejte spotřebič delší dobu vybitý, aby nedošlo k poškození baterie.

SUCHÉ VYSÁVÁNÍ

- Připojte ke spotřebiči štěrbinovou hubici (je možné přímo vysávat i bez hubice).
- Zapněte spotřebič posunutím tlačítka zapnuto/vypnuto vpřed do polohy zapnuto.
- Během vysávání držte vždy vysavač sacím otvorem směřujícím dolů.
- Pro vypnutí posuňte tlačítko zapnuto/vypnuto zpět do polohy vypnuto.

VYSÁVÁNÍ MOKRÝCH NEČISTOT/VODY

- Spotřebič je možné použít také k vysávání mokrých nečistot (vysávat je možné pouze studenou vodu).
- Připojte ke spotřebiči hubici pro vysávání vody.

Upozornění: Při vysávání je nutné držet spotřebič ve vertikální poloze sacím otvorem směřujícím vždy dolů, aby nedošlo k nasátí vody přes filtr do motoru a tím k poškození spotřebiče.

- Při vysávání vody nikdy nepřekračujte maximální rychlost na nádobě na prach.
- Po použití nádobu ihned vyprázdněte a vyčistěte. Před dalším použitím musí být všechny části spotřebiče zcela suché.

Upozornění: Při vylévání vody z nádoby držte spotřebič stále sacím otvorem směrem dolů, aby nedošlo k vniknutí vody do motoru a k poškození spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Spotřebič otřete suchým hadříkem.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.
- Pokud spotřebič delší dobu nepoužíváte, uskladněte jej v původním obalu na suchém místě.

Vyprázdnění nádoby na prach a čištění filtru

- Nádobu na prach a filtr čistěte po každém použití.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a vyjměte nádobu na prach.
- Vyjměte prachový filtr a nádobu vyprázdněte.
- Omyjte nádobu na prach a filtr ve vlažné vodě a nechte zcela oschnout. Před dalším použitím musí být všechny části zcela suché. Nepoužívejte spotřebič s poškozeným filtrem nebo bez filtru.
- Pokud dojde k zanesení nebo opotřebení filtru, je třeba jej vyměnit za nový.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Možná příčina	Řešení
Spotřebič pracuje pomalu/nezapne se	Vybitá baterie	Nabijte baterii
Slabý sací výkon	Plná nádoba na prach	Vyprázdněte nádobu na prach
	Ucpaný filtr	Vyčistěte filtr
	Ucpaný sací otvor	Odstraňte blokující předmět
Ze spotřebiče uniká prach	Špatně umístěná nádoba na prach nebo filtr	Umístěte filtr a nádobu řádně do spotřebiče
Světelná indikace při zapojení do el. sítě nesvítí	Špatně zapojená zástrčka nebo konektor adaptéru	Zapojte adaptér řádně do zásuvky a konektor připojte ke spotřebiči
Neobvyklý zápach	První použití spotřebiče	Normální jev

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	DC 7,4 V
Jmenovitý příkon	45 W
Baterie	Li-ion 2000 mAh

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.