

Rohinson[®]

Instrukcja obsługi

ODKURZACZ RĘCZNY

R-1111 Wet & Dry



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Nie używaj urządzenia bez pojemnika na kurz i prawidłowo zainstalowanego filtra. Nie wolno nigdy używać urządzenia z uszkodzonym filtrem.
- Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez co najmniej 8 godzin.
- Nie przechowuj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie wolno używać w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie dotykaj urządzenia, przewodu zasilającego ani wtyczki mokrymi rękami.
- Nigdy owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie zasłaniaj otworów wlotowych i wylotowych powietrza i nie umieszczaj w nich żadnych przedmiotów. Zapewnij, aby otwory były drożne.
- Jeżeli otwór ssący, dysza podłogowa lub rura teleskopowa są zablokowane przez przedmioty, natychmiast wyłącz urządzenie i wsuń przedmiot blokujący.
- Trzymaj luźne ubranie i wszystkie części ciała z dala od otworów i ruchomych części urządzenia.
- Zawsze wyłączaj i odłączaj urządzenie przed instalacją, demontażem lub wymianą akcesoriów.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem substancji łatwopalnych, lotnych lub trujących (np. benzyny, kwasów itp.).
- Nie odkurzaj gorącego popiołu, potłuczonego szkła ani ostrych przedmiotów.
- Nie wolno zbierać odkurzaczem igieł, pinezek ani sznurków.
- Z płynów można odkurzać tylko zimną wodę. Nigdy nie przekraczaj linii maksymalnej podczas odkurzania płynów.
- Podczas odkurzania wody zawsze trzymaj urządzenie w pozycji pionowej, z otworem ssącym skierowanym w dół. Unikaj przedostania się wody do silnika.
- Nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Do ładowania używaj wyłącznie dostarczonego zasilacza.
- Urządzenia używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

1. Dysza szczelinowa
2. Dysza do odkurz. wody
3. Pojemnik na kurz
4. Filtr
5. Przycisk do zwolnienia pojemnika na kurz
6. Przycisk włącz/wyłącz
7. Wskaźnik sygnalizacyjny
8. Uchwyt
9. Zasilacz sieciowy



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

ŁADOWANIE

- Przed pierwszym użyciem ładuj urządzenie przez co najmniej 3,-4 godziny.
- Aby naładować, podłącz zasilacz sieciowy do gniazdka urządzenia. Przed podłączeniem zasilacza sieciowego upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Wskaźnik sygn. miga podczas ładowania. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, wskaźnik świeci na zielono.
- Zawsze ładuj urządzenie przez co najmniej 2 godziny. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 5-6 godzin.
- Jeżeli bateria jest całkowicie rozładowana, pozwól urządzeniu na pełne ładowanie przez 5-6 godzin.
- Nie pozostawiaj urządzenia rozładowanego przez długi czas, aby uniknąć uszkodzenia baterii.

ODKURZANIE NA SUCHO

- Podłącz dyszę szczelinową do urządzenia (możliwe jest odkurzanie bezpośrednio bez dyszy).
- Włącz urządzenie, przesuwając przycisk włączania/wyłączania do pozycji włączenia.
- Podczas odkurzania zawsze trzymaj odkurzacz otworem ssącym skierowanym w dół.

- Aby wyłączyć, przesunąć przycisk włączania/wyłączania z powrotem do pozycji wyłączonej.

ODKURZANIE MOKRYCH ZANIECZYSZCZEŃ/WODY

- Urządzenie może być również używane do odkurzania mokrych zabrudzeń (można odkurzać tylko zimną wodę).
- Podłącz dyszę do odkurzania wody do urządzenia.

Ostrzeżenie: Podczas odkurzania konieczne jest trzymanie urządzenia w pozycji pionowej z otworem ssącym skierowanym zawsze w dół, aby woda nie była zasysana przez filtr do silnika, a tym samym urządzenie nie uległo uszkodzeniu.

- Podczas odkurzania wody nigdy nie przekraczaj maksymalnej linii na pojemniku na kurz.
- Opróżnij i wyczyść pojemnik natychmiast po użyciu. Wszystkie części urządzenia muszą być całkowicie suche przed dalszym użyciem.

Ostrzeżenie: Podczas wylewania wody z pojemnika, trzymaj urządzenie z otworem ssącym nadal skierowanym w dół, aby zapobiec przedostaniu się wody do silnika i uszkodzeniu urządzenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Przetrzyj urządzenie suchą szmatką.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie wolno zanurzać urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Jeżeli nie korzystasz z urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu.

Opróżnianie pojemnika na kurz i czyszczenie filtra

- Pojemnik na kurz i filtr należy czyścić po każdym użyciu.
- Naciśnij przycisk zwalniający pojemnik na kurz i wyjmij pojemnik na kurz.
- Wyjmij filtr przeciwpyłowy i opróżnij pojemnik.
- Umyj pojemnik na kurz i filtr w letniej wodzie i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Wszystkie części muszą być całkowicie suche przed dalszym użyciem. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym filtrem lub bez filtra.

- Jeżeli filtr zostanie zatkany, należy go wymienić na nowy.

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie działa wolno/nie włącza się	Rozładowana bateria	Naładuj baterię
Słaba moc ssania	Pełny pojemnik na kurz	Opróżnij pojemnik na kurz
	Zatkany filtr	Wyczyść filtr
	Zatkany otwór ssący	Usuń blokujący przedmiot
Z urządzenia wydostaje się kurz	Nieprawidłowo umieszczony pojemnik na kurz lub filtr	Umieść filtr i pojemnik prawidłowo w urządzeniu.
Wskaźnik sygnalizacyjny po podłączeniu do źródła zasilania nie świeci	Nieprawidłowo podłączona wtyczka lub złącze zasilacza	Podłącz zasilacz prawidłowo do gniazdka i podłącz złącze do urządzenia
Niezwykły zapach	Pierwsze użycie urządzenia	Zjawisko normalne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	DC 7,4 V
Znamionowy pobór mocy	45 W
Bateria	Li-ion 2000 mAh

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyty materiał opakowaniowy należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.