

Rohnson®

Návod k použití

RYCHLOVARNÁ KONVICE

R-7560



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu spotřebiče.

- Spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě vždy před naléváním a vyléváním vody.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Tento spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy.
- Do konvice lijte pouze studenou vodu.
- Množství vody v konvici nesmí překročit označení "MAX" (v opačném případě může z konvice při ohřevu tryskat horká voda).
- Zamezte styku vody s ovládacím panelem.
- Nedotýkejte se horkého povrchu spotřebiče. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Spotřebič postavte výlevkou směřující od stěn či skříní, jinak hrozí jejich poškození od vycházející páry.
- Používáte-li konvici na dřevěném povrchu, použijte ochrannou podložku.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, zda je víko řádně zavřené. Neotvírejte víko během ohřevu vody, ani dokud je voda horká, aby nedošlo k opaření. Víko vždy otevírejte opatrně. Nezvedejte konvici za víko.
- Před sejmutím konvice ze základny se ujistěte, že je vypnutá.
- Před odpojením z el. sítě se nejprve ujistěte, že je spotřebič vypnutý.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s konvicí naplněnou horkou vodou. Horkou vodu nalévejte pomalu a opatrně.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při opětovném plnění ještě horké konvice.
- Nezapínejte konvici, jestliže je prázdná (bez vody).
- Konvici používejte jen s dodávanou základnou.
- Neponořujte spotřebič ani jeho části do vody či jiné kapaliny.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko
2. Tělo spotřebiče
3. Ukazatel hladiny vody
4. Základna
5. Tlačítko pro otevření víka
6. Ovládací panel
7. Rukojeť

**POPIS OVLÁDACÍHO PANELU**

1. Displej
2. Tlačítko +/-
3. Tlačítko ON/OFF

**POUŽITÍ SPOTŘEBIČE**

- Před prvním použitím naplňte konvici vodou po označení "MAX" a nechte převařit. Vodu vylijte a ještě jednou postup zopakujte.
- Naplňte konvici požadovaným množstvím vody a zavřete víko. Hladina vody se musí pohybovat mezi označením "MIN" a "MAX".
- Ujistěte se, že je víko konvice zavřené (jinak nedojde k automatickému vypnutí konvice).
- Umístěte základnu spotřebiče na rovný, suchý povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Jakmile je konvice postavena na základnu, ozve se zvukový signál a na displeji se zobrazí „ON“. Poté se na displeji zobrazuje aktuální teplota vody.

- Zapněte spotřebič krátkým stiskem tlačítka ON/OFF.
- Po uvaření vody se ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne.
- Pokud bude konvice zapnuta s nedostatečným množstvím vody (pod označení "MIN"), aktivuje se ochrana proti přehřátí. V takovém případě konvici vypněte, odpojte ji ze zásuvky a nechte 5-10 minut vychladnout. Poté můžete doplnit vodu a pokračovat v ohřevu.

NASTAVENÍ TEPLoty VODY

- Konvice je vybavena možností nastavení teploty vody (40, 50, 60, 70, 80, 90 nebo 100 °C) s různě barevnou LED světelnou indikací.
- Pro nastavení požadované teploty vody opakovaně stiskněte tlačítko +/-, dokud se na displeji nezobrazí zvolená teplota.

FUNKCE KEEP WARM

- Konvice je vybavena funkcí Keep Warm pro udržování teploty vody.
- Pro zapnutí funkce stiskněte tlačítko +/- po dobu 2 vteřin. Ozve se zvukový signál a začne blikat indikace teploty na displeji. Tlačítkem +/- zvolte požadovanou teplotu (40, 50, 60, 70, 80, 90 nebo 100 °C) a poté stiskněte tlačítko ON/OFF pro zahájení ohřevu.
- Poté, co se voda ohřeje, bude konvice po dobu 2 hodin udržovat teplotu vody (např. při nastavení 100 °C pokud teplota vody klesne na 90 °C, konvice začne s opětovným ohřevem na 100 °C, při nastavení 40 °C pokud teplota vody klesne na 35 °C, konvice začne s opětovným ohřevem na 40 °C).
- Pro vypnutí funkce stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Pokud během funkce Keep Warm dojde ke zvednutí konvice ze základny, funkce se resetuje a pro případné pokračování je třeba ji znovu nastavit.

BAREVNÉ LED PODSVÍCENÍ

- 0-50 °C – modré LED podsvícení
- 51-60 °C – sv. modré LED podsvícení
- 61-70 °C – zelené LED podsvícení
- 71-80 °C – žluté LED podsvícení
- 81-90 °C – fialové LED podsvícení
- 91-100 °C – červené LED podsvícení

Pozn.: Stisknutí jednotlivých tlačítek a ohřev vody je doprovázen zvukovou signalizací a světelnými efekty, které nelze vypnout.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním nebo uskladněním konvici vždy odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- K čištění vnějších částí varné konvice použijte navlhčený hadřík nebo houbičku a poté konvici osušte.
- K čištění podstavce používejte pouze suchý hadřík.
- Konvici a její podstavec nikdy neponořujte do vody či jiných kapalin.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Spotřebič uskladněte v původním obalu na suchém místě. Před uskladněním se ujistěte, že je spotřebič čistý a zcela suchý. Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Usazený vodní kámen snižuje efektivitu ohřevu, konvici proto pravidelně čistěte od vápenatých usazenin. Postup: Konvici naplňte po označení „MAX“ směsí vody a octa v poměru dvě ku jedné. Zapněte konvici, směs v ní nechte převařit a nechte ji stát v konvici přes noc. Poté směs vylijte. Konvici naplňte čistou vodou po označení „MAX“ a opět převařte. Vodu vylijte, aby došlo k odstranění zbylých usazenin a octa. Nakonec konvici několikrát vypláchněte čistou vodou.

Pozn.: Pokud máte silně vápenitou vodu, vodní kámen se usazuje častěji, doporučujeme čistit konvici alespoň 1x za měsíc.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.