

**Rohnson®**

Használati útmutató

**VÍZFORRALÓ**

**R-7560**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

## **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzataból a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Víz töltése és kiöntése előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózataból.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja robbanékony vagy gyúlékony gáz közelében.
- A jelen termék nem szolgál kültéri használatra.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne helyezze a munkadeszka szélére vagy instabil felületre.
- A vízforralóba kizárólag hideg vizet engedjen.
- A kannában a víz mennyisége nem lépheti túl a „MAX” jelzést (ellenkező esetben a kannából forralás közben kifröccsenhet a forró víz).
- Akadályozza meg, hogy a vezérlőpanel érintkezzen a vízzel.
- Ne nyúljon a készülék forró felületéhez. A készüléknek csak a fogantyújához és nyomógombjaihoz nyúljon. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készüléket kiöntőcsőrével ne irányítsa a fal vagy szekrény irányába, mivel a kiáramló gőz kárt okozhat bennük.
- Amennyiben a vízforralót fa felületen használja, tegyen a készülék alá biztonsági alátétet.
- Bekapcsolás előtt mindig ellenőrizze, hogy a készülék fedele le van-e jól csukva. Forralás közben ne nyissa ki a készülék fedelét, nehogy leforrázza magát. A fedelet mindig óvatosan nyissa fel. A kannát ne emelgesse fedelénél fogva.
- Mielőtt leemeli a kannát a talpazatról, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- Mielőtt kihúzná a csatlakozót a konnektorból, győződjön meg, hogy kikapcsolta-e a készüléket.
- A forró vízzel teli készülékkel bánjon fokozott elővigyázatossággal. A forró vizet lassan és óvatosan öntse ki.

- A még forró kanna ismételt feltöltésénél fokozott elővigyázatossággal járjon el.
- Ha a kanna üres (nincs benne víz), ne kapcsolja be.
- A vízforralót csak a hozzávaló aljzattal használja.
- A készüléket és részeit ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
  - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
  - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
  - reggelit kínáló szálláshelyek
  - mezőgazdasági vállalatok

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Zárófedél
2. Korpusz
3. Vízsintjelző
4. Aljzat
5. Nyomógomb a fedél felnyitásához
6. Vezérlőpanel
7. Fogantyú



## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Kijelző
2. +/- gomb
3. ON/OFF kapcsoló



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt töltsse fel a kannát vízzel a „MAX” jelzésig és forralja fel. Öntse ki a vizet és ezt ismétlje meg még egyszer.
- Engedje a kannába a kívánt mennyiségű vizet és csukja le a fedelét. A víz szintjének a „MIN” és „MAX” jelzések között kell lennie.
- Ellenőrizze, hogy a kanna fedele le van-e csukva (ellenkező esetben a vízforraló nem kapcsol ki önműködően).
- A készülék aljzatát egyenes, száraz felületre helyezze.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A kanna talpazatra állítását hangjelzés kíséri és a kijelzőn az „ON” szó jelenik meg. Ezután a kijelző mutatja a víz aktuális hőmérsékletét.
- Az ON/OFF gomb rövid lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Ha felforrt a víz, a készülék hangjelzést ad ki és önműködően kikapcsol.
- Ha a vízforralót nem elegendő mennyiségű vízzel kapcsolják be (a „MIN” jelzés alatt), aktiválódik a túlhevülés elleni biztonsági szerkezet. Ilyen esetben kapcsolja ki a kannát, húzza ki a hálózatról és hagyja 5-10 percig hűlni. Ezután feltöltheti vízzel és bekapcsolhatja a készüléket.

## A VÍZHŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA

- A víz hőmérsékletének (40, 50, 60, 70, 80, 90 vagy 100 °C) beállítását különböző színű LED diódák jelzik.
- A kívánt vízhőmérséklet beállításához nyomja meg többször a +/- gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a beállított hőmérséklet.

## A KEEP WARM FUNKCIÓ

- A vízforraló a víz hőfokának megtartásához Keep Warm funkcióval van ellátva.
- A funkció bekapcsolásához nyomja meg 2 mp-re a +/- gombot. Ezt hangjelzés kíséri és a kijelzőn villogni kezd a hőmérsékletet jelző indikátor. A +/- gombbal válassza ki a kívánt hőmérsékletet (40, 50, 60, 70, 80, 90 nebo 100 °C), majd a melegítés indításához nyomja meg az ON/OFF gombot.
- A víz felmelegedése után a kanna 2 órán át tartja a víz hőmérsékletét (pl. ha 100 °C-ra való állítás esetén a víz hőfoka 90 °C-ra csökken, a vízforraló újra megkezdí a melegítést 100 °C-ra, ha 40 °C-ra való állítás esetén a víz hőfoka 35 °C-ra csökken, a vízforraló újra megkezdí a melegítést 40 °C-ra).
- A funkció kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot.
- Ha a Keep Warm funkció alatt felemelik a vízforralót a talpazatból, a funkció újraindít (reset), és a folytatáshoz ismét be kell állítani.

## SZÍNES LED HÁTTÉRVILÁGÍTÁS

- 0-50 °C – kék LED háttérvilágítás
- 51-60 °C – világoskék LED háttérvilágítás
- 61-70 °C – zöld LED háttérvilágítás
- 71-80 °C – sárga LED háttérvilágítás
- 81-90 °C – lila LED háttérvilágítás
- 91-100 °C – piros LED háttérvilágítás

**Megj.:** Az egyes gombok lenyomását és a vízmelegítést hang- és fényjelzés kíséri, melyeket nem lehet kikapcsolni.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy tárolás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathól és hagyja kihűlni.
- A vízforraló külső felületeinek tisztításához használjon nedves ruhát vagy szivacsot, majd szárítsa meg.
- Az aljzat tisztítását kizárólag száraz ruhával végezze.
- A kannát és aljzatát soha ne merítse vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.

- A készüléket tárolja eredeti dobozában, száraz helyen. Tárolás előtt ellenőrizze, hogy a berendezés teljesen tiszta és száraz-e. A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- A leülepedett vízkő csökkenti a melegítés hatékonyságát, ezért a kannát rendszeresen tisztítsa a meszes lerakódásoktól. Eljárás: Töltse fel a vízforralót a „MAX” jelzésig víz és ecet keverékével 2:1 arányban. A vízforraló bekapcsolásával forralja fel az oldatot és hagyja állni a kannában reggelig. Ezután az oldatot öntse ki. Töltse fel tiszta vízzel a „MAX” jelzésig és ismét forralja fel. A vizet öntse ki, hogy eltávolítsa a fennmaradt üledéket és ecetet. Végül a vízforralótt tiszta vízzel többször öblítse ki.

**Megj.:** Amennyiben a háztartási vize erősen meszes, a vízkő gyakrabban lerakódik, ilyenkor javasoljuk a kanna tisztítását legalább havonta egyszer.

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1850-2200 W
Úrtartalom	1,7 l

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.