

Rohnson[®]

Bedienungsanleitung

SENDWICHTOASTER

R-2682



Lesen Sie bitte die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Setzen Sie das Gerät nur so ein, wie dies in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendungen.

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN UND FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN

- Die Gewährleistung erlischt, sofern die Beschädigung des Gerätes auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die auf die Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen zurückzuführen sind. Unsachgemäße Verwendung des Gerätes gilt nicht als bestimmungsgemäße Verwendung in Übereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung.
- Vor dem Anschluss des Gerätes in die Steckdose prüfen Sie, ob die auf dem Typenschild des Gerätes aufgeführte Spannung mit der elektrischen Spannung der Steckdose übereinstimmt.
- Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose angeschlossen werden.

HINWEIS

- Das Gerät darf durch Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit geminderter physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mit ungenügenden Erfahrungen oder Kenntnissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden, oder wenn sie in der gefahrlosen Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der möglichen Gefahren bewusst sind. Die Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen Kinder ab 8 nur unter Aufsicht durchführen. Sorgen Sie dafür, dass sich das Gerät und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren befindet.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für Zwecke, für die es bestimmt ist.
- Das Gerät ist nicht zur Steuerung über ein Programmiergerät, einen Zeitschalter oder eine Fernbedienung bestimmt.
- Wenn das Gerät nicht verwendet wird oder seine Reinigung geplant ist, muss es ausgeschaltet und aus der Steckdose gezogen werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht richtig funktioniert, auf den Boden gefallen, beschädigt ist oder ins Wasser getaucht wurde. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn der Netzstecker beschädigt ist. Am Gerät dürfen Sie selbst keine Reparaturen vornehmen. Am Gerät dürfen Sie keine

Änderungen vornehmen – es besteht Verletzungsgefahr durch Stromschlag. Sämtliche Reparaturen und Einstellungen sind ausschließlich durch eine autorisierte Servicestelle durchzuführen.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz niemals durch Ziehen am Netzkabel – es besteht Beschädigungsgefahr am Netzkabel/Steckdose.
- Auf das Netzkabel dürfen keine schweren Gegenstände gestellt werden. Verhindern Sie, dass das Netzkabel nicht über die Tischkante hängt und keine scharfen oder heißen Oberflächen berührt.
- Dieses Gerät ist für den Einsatz im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den Einsatz im Außenbereich bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt im Betrieb.
- Benutzen Sie das Gerät nicht über heißen Oberflächen oder in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Gasbrennern und elektrischen Platten, Backöfen usw.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven oder brennbaren Stoffen.
- Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf eine stabile, trockene und wärmebeständige Oberfläche.
- Um die Antihafbeschichtung des Gerätes nicht zu beschädigen, verwenden Sie nur Küchenutensilien aus Holz oder Kunststoff. Auf der heißen Grillplatte lassen Sie keine Küchenutensilien aus Kunststoff liegen. Verwenden Sie keine scharfen Messer oder scharfkantigen Küchenutensilien.
- Die Geräteoberfläche wird beim Betrieb heiß. Berühren Sie nicht die heiße Oberfläche und Platten. Benutzen Sie nur den Griff. Vermeiden Sie den Kontakt mit heißem Dampf.
- Verwenden Sie das Gerät nur in waagerechter Position. In der senkrechten Position darf das Gerät lediglich aufbewahrt werden.
- Transportieren Sie das Gerät nicht, solange es im Betrieb ist. Vor jeglicher Handhabung des Gerätes muss es immer vom Stromnetz getrennt werden.
- Berühren Sie das Gerät nie mit nassen Händen.
- Tauchen Sie weder das Gerät noch das Netzkabel ins Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.

- Bei der Lagerung des Gerätes schützen Sie es vor Feuchtigkeit oder direkter Sonneneinstrahlung aus.

GERÄTEBESCHREIBUNG



- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. Leuchtende Betriebsanzeige | 4. Entriegelungstasten für Platten |
| 2. Geräteabdeckung | 5. Obere Platte |
| 3. Griff mit Verriegelung | 6. Untere Platte |

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- Für die Reinigung der Platten verwenden Sie ein im warmen Wasser angefeuchtetes Tuch oder Schwamm und anschließend trocknen Sie sie ab.
- Für besseres Ergebnis können Sie die Platten leicht mit Öl bestreichen.
- Beim ersten Gebrauch kann das Gerät etwas Rauch oder Geruch entwickeln. Dies ist völlig normal und verschwindet bald.

VERWENDUNG DES GERÄTES

- Stellen Sie die gewünschten Lebensmittel bereit.
- Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an. Die Anzeigen leuchten auf (Grill wird heiß).
- Nachdem der Grill vorgewärmt ist, erlischt die grüne LED-Anzeige.

- Legen Sie die Lebensmittel auf die untere Platte und schließen Sie den Deckel des Grill.

Bemerkung: Die grüne Anzeige leuchtet während des Betriebs auf und erlischt dann wieder. Das Gerät hält so die richtige Temperatur aufrecht.

- Nach dem Backen klappen Sie den Deckel vorsichtig nach oben und lösen Sie die Lebensmittel mit Hilfe einer Kunststoff- oder Holzspachtel. Verwenden Sie niemals Gegenstände aus Metall oder mit scharfen Kanten, die die Antihafbeschichtung der Platten beschädigen können.

Hinweis: Die Platten sind während des Betriebs heiß! Bei der Bedienung des Gerätes benutzen Sie immer Tophandschuhe.

- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um den Grill auszuschalten. Lassen Sie den Deckel geöffnet und das Gerät abkühlen.

Bemerkung: Um die Nutzungsdauer der Platten zu verlängern, tragen Sie auf sie vor dem Gebrauch ein wenig Öl auf und reiben Sie es vorsichtig mit einem Papiertuch ein.

PLATTENWECHSEL

- Vor dem Plattenwechsel ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Die Platten entriegeln Sie mit Hilfe der Entriegelungstasten und nehmen Sie sie heraus. Setzen Sie die gewünschten Platten ein und klicken Sie sie ein.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Vor der Reinigung ziehen Sie immer das Netzkabel aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Das Gerät kann man einfacher reinigen, solange die Platten noch lauwarm sind.
- Nehmen Sie die Platten aus dem Gerät heraus und reinigen Sie sie mit einem im warmen Wasser angefeuchteten weichen Tuch. Die angebratenen Essensreste werden von den Platten mit warmem Wasser und neutralem Küchenreiniger entfernt, anschließend abgespült und gründlich abgetrocknet. Um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen, verwenden Sie keine Metallgegenstände. Die Platten dürfen nicht im Geschirrspüler gereinigt werden.

- Das Gerät von Außen mit einem angefeuchteten Tuch abwischen und gründlich abtrocknen.
- Verwenden Sie weder abrasive (Stahldrahtschwamm), noch aggressive Reinigungsmittel, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- Das Gerät darf nicht ins Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Vor der Aufbewahrung lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, anschließend reinigen und trocken Sie es ab. Lagern Sie das Gerät trocken und kühl.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Nennbereich der Spannung	220-240 V
Nennfrequenz	50/60 Hz
Anschlussnennwert	800 W

Textänderungen und Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

Das gebrauchte Verpackungsmaterial ist an einer durch die Gemeinde festgelegte Stelle zu entsorgen.

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN ALTGERÄTEN

Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht als normales Kommunalabfall entsorgt werden dürfen. Um diese Produkte ordnungsgemäß zu entsorgen, zurückzugewinnen und zu recyceln, müssen sie den festgelegten Sammelstellen zugeführt werden. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm gleichwertige Produkte gekauft wurden. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Aufrechterhaltung der wertvollen Naturquellen und Vermeidung der potentiellen negativen Einflüsse auf die Umwelt und menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.