

Rohnson®

Használati útmutató

ELEKTROMOS REZSÓ

R-2410 / R-2420



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készülék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzatról a vezetékénél fogva kihúzni és a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetekben a tápkábel/hálózati aljzat sérülésének, ill. áramütés veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen a készülék forró felületével.
- Ne húzza a készüléket a tápkábelnél fogva és ne tekerje a tápkábelt a készülékre.
- A jelen berendezést nem kültéri használatra tervezték.
- A készüléket egyenes, stabil, száraz és tűzálló felületre helyezze.
- Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére vagy a konyhaszekrény alá.
- Ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében, mint pl. függöny, konyharuha, stb.
- Gátolja meg, hogy a készülék közvetlenül érintkezzen vízzel.
- Ne helyezze a készüléket máshová, amíg teljesen le nem hűlt vagy edény van rajta. Bármilyen mozgatás előtt húzza ki a készüléket a hálózatról.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne kapcsolja be a rezsót, ha nincs rajta edény.
- Az edényt a főzőlap közepére helyezze. Ügyeljen az edény markolatának biztonságos elhelyezésére.
- A készülék felülete üzemelés közben forró. Használjon védőkesztyűt. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne merítse a készüléket vagy a csatlakozó kábelt vízbe, se más folyadékba.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatról, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne üzemeltesse a készüléket 1 órán hosszabb ideig.
- A jelen készülék háztartásban illetve az alábbi, hasonló jellegű helyeken való használatra szolgál:
 - üzletekben, irodákban és egyéb munkahelyen lévő főzőfűlkék;
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek
 - reggeli is nyújtó éjszakai szálláshelyekkel rendelkező vállalatok
 - mezőgazdasági farmok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Platni(k)
2. Hőmérséklet szabályozó
3. Üzemet jelző dióda



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A készüléket egyenes, stabil és – a hálózati csatlakozó közelében lévő – tűzálló felületre helyezze.
- Ellenőrizze, hogy a hőmérséklet szabályozó kikapcsolt helyzetben van-e, majd csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.
- Első használat előtt távolítsa el a platnikon lévő védőréteget. A hőmérséklet szabályozót állítsa maximumra és hagyja a készüléket kb. 4 percig bekapcsolva. Szokatlan füst vagy szag keletkezhet, ezért biztosítsa a helyiség szellőzését. 4 perc múlva a készüléket kapcsolja ki és hagyja teljesen lehűlni. Ezután a készülék használatra kész.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy a főzőlap tiszta-e és nincsenek-e rajta idegen tárgyak.

- Tegye a platnira a főzőedényt vagy serpenyőt és a hőmérséklet szabályozóval állítsa be a kívánt hőmérsékletet. Ekkor meggyullad az üzemet jelző dióda.
- Főzés után a hőmérséklet szabályozót állítsa kikapcsolt helyzetbe és a készüléket húzza ki a hálózathoz.
- Az ételt rajtahagyhatja a rezsón, hogy meleg maradjon.
- **Figyelmeztetés:** A platni - a készülék kikapcsolása után – bizonyos ideig forró marad, ezért fokozott elővigyázatossággal járjon el.
- Főzéshez csak egyenes aljú edényt használjon. Így az edény egész felülete a platnira simul, ami növeli a melegítés hatékonyságát.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki, húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A berendezés felületének tisztításához használjon közömbös pH-jú tisztítószerbe mártott ruhát vagy szivacsot. Ezután a platnit törölje le tiszta vízbe mártott ruhával, hogy ne maradjon rajta tisztítószer.
- Tisztításhoz ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- A platni(ka)t javasoljuk havonta egyszer tisztítani.
- A készüléket, sem a tápkábelt ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény R-2410	1250-1500 W
Névleges teljesítmény R-2410	2100-2500 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.