

Rohnson®

Návod na použitie

RÝCHLOVARNÁ KANVICA

R-7534D Safe Touch



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Spotrebič vypnite a odpojte z el. siete vždy pred nalievaním a vylievaním vody. Pred nalievaním vody vždy odoberte kanvicu zo základne.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch.
- Do kanvice lejte iba studenú vodu.
- Množstvo vody v kanvici nesmie prekročiť označenie "MAX" (v opačnom prípade môže z kanvice pri ohreve tryskať horúca voda).
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, či je veko riadne zatvorené. Neotvárajte veko počas ohrevu vody, ani pokiaľ je voda horúca, aby nedošlo k obareniu.
- Nezapínajte kanvicu, ak je prázdna (bez vody).
- Povrch spotrebiča je pri prevádzke horúci. Nedotýkajte sa horúceho povrchu. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri manipulácii s kanvicou naplnenou horúcou vodou. Horúcu vodu nalievajte pomaly a opatrne.
- Dbajte na zvýšenú opatnosť pri opätovnom plnení ešte horúcej kanvice.
- Ak používate kanvicu na drevenom povrchu, použite ochrannú podložku.
- Spotrebič postavte lievikom smerujúcim od stien či skriň, aby nedošlo k poškodeniu vychádzajúce parou.
- Nedvíhajte kanvicu za veko.
- Pred sňatím kanvice zo základne sa uistite, že je vypnutá.
- Pred odpojením z el. siete sa najprv uistite, že je spotrebič vypnutý.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny.
- Zabráňte tomu, aby sa na ovládací panel dostala voda.
- Kanvicu používajte len s dodávanou základňou.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

1. Veko
2. Telo
3. Základňa
4. Tlačidlo ON/OFF
5. Rukoväť



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Pred prvým použitím naplňte kanvicu vodou po označení "MAX" a nechajte prevariť. Vodu vylejte a ešte raz postup zopakujte.
- Povrch kanvice utrite vlhkou handričkou a osušte.
- Základňu kanvice umiestnite na suchý a rovný povrch.
- Nalejte do kanvice požadované množstvo vody a zatvorte veko. Hladina vody sa musí pohybovať medzi označením "MIN" a "MAX".
- Umiestnite kanvicu na základňu a zapojte ju do el. siete.
- Uistite sa, že je veko riadne zatvorené, a zapnite spotrebič stlačením tlačidla ON/OFF. Na displeji sa zobrazí 100 °C a aktuálna teplota vody a spotrebič začne s ohrevom. Po uvarení vody sa ozve zvukový signál a kanvica sa automaticky vypne.
- Proces varu je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla ON/OFF (pokiaľ indikácia teploty na displeji neblíkajú).
- Pokiaľ bude kanvica zapnutá s nedostatočným množstvom vody (pod označenie „MIN“), aktivuje sa ochrana proti prehriatiu. V takom prípade kanvicu vypnite, odpojte ju zo zásuvky a nechajte 5-10 minút vychladnúť. Potom môžete doplniť vodu a pokračovať v ohreve.
- Kanvicu po použití odpojte z el. siete.

NASTAVENIE TEPLoty VODY

- Pre nastavenie požadovanej teploty vody 40 °C, 60 °C, 80 °C alebo 90 °C stlačte opakovane tlačidlo ON/OFF (nastavenie je možné vykonať, kým indikácia nastavenej teploty na displeji bliká). Po nastavení požadovanej teploty indikácia prestane blikáť a spotrebič začne s ohrevom. Po ohreve vody na nastavenú teplotu sa ozve zvukový signál a kanvica sa automaticky vypne.

FUNKCIA KEEP WARM

- Spotrebič je vybavený funkciou Keep Warm, ktorá udržuje nastavenú teplotu vody po dobu 2 hodín.
- Pre zapnutie funkcie a nastavenie teploty vody 100 °C stlačte dlho tlačidlo ON/OFF po dobu 2 sekúnd. Pre nastavenie požadovanej teploty vody 40 °C, 60 °C, 80 °C alebo 90 °C stlačte opakovane dlho tlačidlo ON/OFF po dobu 2 sekúnd (nastavenie je možné vykonať, kým indikácia nastavenej teploty na displeji bliká). Na displeji sa zobrazí nastavená teplota a aktuálna teplota vody a spotrebič začne s ohrevom. Po ohreve vody na nastavenú teplotu sa ozve zvukový signál a kanvica bude po dobu 2 hodín udržiavať teplotu vody. Vždy, keď počas tejto doby teplota vody klesne o 5 °C, spotrebič ju znova ohreje.
- Ohrev vody môžete kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla ON/OFF (pokiaľ indikácia teploty na displeji neblíkajú).
- Počas funkcie Keep Warm môžete kanvicu maximálne 10x zdvihnúť z podstavca, aby funkcia zostala aktívna a nevypla sa.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo uskladnením kanvicu vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vonkajších častí varnej kanvice použite vlhkú handričku alebo hubku. Na odstránenie škvŕn použite handričku navlhčenú v slabom roztoku neutrálneho kuchynského saponátu. Potom kanvicu vždy dôkladne osušte.
- Na čistenie podstavca používajte iba suchú handričku.
- Kanvicu a jej podstavec nikdy neponárajte do vody či iných kvapalín.
- Na čistenie varnej kanvice nikdy nepoužívajte abrazívne materiály (napr. drôtenku) a čistiace prostriedky spôsobujúce oder povrchu.

- Usadený vodný kameň znižuje efektivitu ohrevu, **kanvicu preto pravidelne čistíte od vápenatých usadenín** (aspoň dvakrát za rok). Postup: Kanvicu naplňte po označení „MAX“ zmesou vody a octu v pomere dva ku jednej. Kanvicu zapnite a vyčkajte, kým sa automaticky nevypne. Zmes nechajte v kanvici stáť cez noc a potom ju vylejte. Kanvicu naplňte čistou vodou po označení „MAX“ a opäť prevarte. Vodu vylejte, aby došlo k odstráneniu zvyšných usadenín a octu. Nakoniec kanvicu vypláchnite čistou vodou.
- Pozn.: Pokiaľ máte silne vápenitú vodu, vodný kameň sa usadzuje častejšie, odporúčame čistiť kanvicu aspoň 1x za mesiac.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50-60 Hz
Menovitý príkon	1850-2200 W
Objem	1,7 l

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách

■ Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.