

Rohnson[®]

Návod k použití

PROFESIONÁLNÍ ZASTŘIHOVAČ VLASŮ

R-1018



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte spotřebič ve venkovním prostředí.

- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti výbušných či hořlavých látek, sprejů apod.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti nádob s vodou. Pokud dojde k pádu spotřebiče do vody, nedotýkejte se jej a odpojte jej z el. sítě.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Zamezte přímému styku spotřebiče s vodou. Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Po použití spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě. Před uskladněním vždy odpojte napájecí kabel.
- Spotřebič skladujte na suchém místě. Nevystavujte jej teplotám vyšším než 60 °C. Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s prodlužovacím kabelem.
- Spotřebič obsahuje neměnitelný akumulátor.
- Nepoužívejte příslušenství, pokud je poškozené.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím nechte spotřebič nejprve plně nabít.
- Pro zastřížení vlasů těsně u hlavy nebo na krku a v okolí uší použijte zastříhovací nástavec bez hřebenu.
- Chcete-li konturovat linii vlasů kolem uší, sčeste konce vlasů přes uši. Zastříhovač nakloňte tak, aby se konečků vlasů dotýkal pouze jeden okraj břitů.
- Chcete-li konturovat zátylek nebo kotlety, otočte zastříhovač a proveďte úpravu tahy směrem dolů.
- Zastříhovačem pohybujte pomalu a plynule podle přirozené vlasové linie.
- Pomocí nastavovací páčky lze nastavit požadovanou délku vlasů 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm nebo 1,9 mm.
- Pro zvýšení rychlosti stiskněte tlačítko Turbo.



- Spotřebič je vybaven hřebenovými nástavci pro různou délku zastřížení vlasů 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm nebo 18 mm. Zvolený nástavec nasadíte na hlavici.

NABÍJENÍ SPOTŘEBIČE

- Před prvním použitím nechte spotřebič nejprve plně nabít. Připojte nabíjecí adaptér ke spotřebiči a poté jej zapojte do el. sítě. Na displeji se zobrazuje úroveň nabití. Spotřebič je plně nabitý, pokud displej zobrazuje „99“.
- Pokud se během používání na displeji zobrazí „10“, je třeba spotřebič nabít.
- Pro prodloužení životnosti akumulátoru nechte spotřebič vybit a nabít každých šest měsíců.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič nejprve odpojte z el. sítě.
- Pomocí palce stlačte pojistku a odpojte hlavici a nástavec od spotřebiče.
- Spotřebič očistěte kartáčkem.
- Samotnou hlavici a nástavce omyjte pod tekoucí vodou a nechte zcela oschnout. Břity ošetřete olejem. Před umístěním hlavice zpět do spotřebiče nejprve stlačte páčku zcela doleva.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte tělo spotřebiče do vody ani jiné kapaliny.
- Spotřebič uskladněte na suchém místě při teplotě do 60 °C.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Napětí motoru	DC 3,7 V
Kapacita akumulátoru	2000 mAh
Vstup napájení	5V 1A

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.