

Rohnson[®]

Használati útmutató

PROFESSZIONÁLIS HAJNYÍRÓ

R-1018



Használatba vétel előtt Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- Mielőtt a készüléket a hálózati aljzathoz csatlakoztatja, győződjön meg arról, hogy a készülék adattábláján feltüntetett feszültség megegyezik az aljzat elektromos feszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bárminemű javítását, beállítását bizza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.

- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték. Ne használja a készüléket kültérben.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket robbanékony vagy gyúlékony anyagok, porlasztók közelében.
- Ne használja a készüléket vízzel telt edény közelében. Amennyiben a készülék vízbe esik, ne nyúljon hozzá és azonnal húzza ki a hálózathoz.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Használat után a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. Tárolás előtt a csatlakozó kábelt minden esetben húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tárolja száraz helyen. Ne tegye ki a készüléket magasabb hőmérsékletnek, mint 60 °C. A kábelt ne tekerje rá a készülékre.
- Ne használja a berendezést hosszabbító kábelrel.
- A készülék része egy nem cserélhető akkumulátor.
- Ne használjon olyan tartozékot, amely sérült vagy hibás.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt a készüléket teljesen töltsse fel.
- A fej vagy a nyak közelében, valamint a fülek körüli haj vágásához a nyíró rátétet a fésű nélkül használja.
- A fül körüli hajvonal kontúrozásához fésülje a hajvégeket a füleire. A hajnyírórt olyan szögben tartsa, hogy a pengének csak az egyik széle érjen a hajvégekhez.
- A tarkó vagy a pajesz kontúrozásához fordítsa meg a hajnyírórt és a formázást lefelé végezze.
- A gépet lassan és egyenletesen mozgassa a haj természetes vonala mentén.
- A kívánt hajhossz 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm vagy 1,9 mm-re állítható a beállító kar segítségével.
- A nagyobb sebességhez nyomja meg a Turbo gombot.



- A készülék fésűrátétekkel van felszerelve különböző, 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm vagy 18 mm hosszúságú hajvágáshoz. Helyezze a kiválasztott tartozékot a nyírófejre.

A KÉSZÜLÉK FELTÖLTÉSE

- Első használat előtt a készüléket teljesen töltsse fel. Csatlakoztassa a töltőadaptert a készülékhez, majd dugja be az elektromos aljzatba. A kijelző mutatja a töltöttségi szintet. A készülék teljesen fel van töltve, amikor a kijelzőn „99” látható.
- Ha használat közben a kijelzőn „10” látható, a készüléket fel kell tölteni.
- Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében félfévente merítse le és töltsse fel a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz.
- Hüvelykujjával nyomja meg a biztonsági zárat és válassza le a fejet és a tartozékot a készülékről.
- A készüléket a kefével tisztítsa meg.
- Magát a fejet és a rátéteket mossa le folyó víz alatt és hagyja teljesen megszáradni. A pengéket olajjal kezelje. Mielőtt visszahelyezné a fejet a készülékbe, először nyomja teljesen balra a kart.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.
- Ne merítse az alapkészüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készüléket száraz helyen, max. 60 °C hőmérsékleten tárolja.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Motor feszültség	DC 3,7 V
Akkumulátor kapacitás	2000 mAh
Tápellátás bemenet	5V 1A

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.