

*Rohnson*<sup>®</sup>

Instrukcja obsługi

**PROFESJONALNA MASZYNA DO WŁOSÓW**

**R-1018**



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

## **WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ**

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

### **PRZESTROGA**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych, sprayów itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu pojemników z wodą. Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, nie dotykaj go i odłącz od źródła zasilania.
- Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu urządzenia z wodą. Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od źródła zasilania po użyciu. Zawsze odłączaj przewód zasilający przed przechowywaniem.
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu. Nie wystawiaj je na działanie temperatur powyżej 60°C. Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia.
- Nie używaj urządzenia z przedłużaczem.
- Urządzenie zawiera niewymienną baterię.
- Nie używaj akcesorium, jeżeli jest uszkodzone.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

## KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie.
- Używaj nasadki do strzyżenia bez nasadki do przycinania włosów w pobliżu głowy, szyi i wokół uszu.
- Aby wymodelować linię włosów wokół uszu, przeczesz końce włosów nad uszy. Przechyl trymer tak, aby tylko jedna krawędź ostrzy dotykała końcówek włosów.
- Aby wymodelować linię karku lub barków, obróć trymer i poruszaj nim w dół.
- Przesuwaj trymer powoli i płynnie wzdłuż naturalnej linii włosów.
- Żądaną długość włosów można ustawić na 1 mm, 1,3 mm, 1,6 mm lub 1,9 mm za pomocą dźwigni regulacyjnej.
- Naciśnij przycisk Turbo, aby zwiększyć prędkość.



- Urządzenie jest wyposażone w nasadki grzebieniowe umożliwiające strzyżenie włosów na różne długości: 3 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm lub 18 mm. Załóż wybraną nasadkę na głowicę.

## ŁADOWANIE URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem całkowicie naładuj urządzenie. Podłącz ładowarkę do urządzenia, a następnie podłącz ją do źródła zasilania. Wyświetlacz pokazuje poziom naładowania. Urządzenie jest w pełni naładowane, gdy na wyświetlaczu pojawia się liczba „99”.
- Jeżeli podczas użytkowania na wyświetlaczu pojawi się liczba „10”, urządzenie należy naładować.
- Aby przedłużyć żywotność baterii, zalecamy rozładowanie urządzenia i jego pełne naładowanie co najmniej raz na sześć miesięcy.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- Przed czyszczeniem najpierw odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Kciukiem naciśnij blokadę zabezpieczającą i odłącz głowicę i nasadkę od urządzenia.
- Wyczyść urządzenie szczoteczką.
- Umyj samą głowicę i nasadki pod bieżącą wodą i pozostaw do całkowitego wyschnięcia. Nasmaruj ostrza olejem. Przed ponownym włożeniem głowicy do urządzenia przesuń najpierw dźwignię całkowicie w lewo.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj korpusu urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przechowuj urządzenie w suchym miejscu w temperaturze do 60°C.

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

Napięcie silnika	DC 3,7 V
Pojemność baterii	2000 mAh
Wejście zasilania	5V 1A

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

**INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ**

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

**USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH**

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.