

Rohnson®

USZCZELKA DO OKIEN R-8800

PROCEDURA INSTALACJI

1. Przed instalacją należy najpierw usunąć brud z ramy okna i skrzydła okiennego.
 2. Przyklej zabezpieczenie na rzep wokół obwodu ramy okiennej, aby okno zamykało się po zamocowaniu uszczelki.
 3. Następnie przymocuj rzep do bocznej lub przedniej krawędzie po obwodzie skrzydła okiennego.
 4. Zaznacz środek uszczelki (patrz rys. 1) oraz środek okna i ramy okiennej.
 5. Otwórz okno i przymocuj stronę A do rzepu. Zaczynij od środka i kontynuuj do boków. Następnie przymocuj stronę B w ten sam sposób (patrz rys. 2-4 do instalacji w różnych typach okien). Środki strony A i strony B muszą być przymocowane dokładnie naprzeciwko siebie!
 6. Pozostaw otwór w rzepie (najlepiej w miejscu zaznaczonym literą S, patrz rys. 2-4) i wyprowadź przez niego węża wylotu gorącego powietrza.
- Podczas zamykania okna należy zachować ostrożność, aby nie przymknąć uszczelki do okna.
 - Uszczelka jest przeznaczona do stosowania na oknach o maksymalnym obwodzie 400 cm.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Uszczelkę można prać w pralce w 30 °C.
- Nie używaj żrących środków czyszczących.

