



Návod na použitie
ZASTRIHÁVAČ 9 v 1
R-1027



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.


- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že sa napäťie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

Upozornenie

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sietový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že sa technické údaje uvedené na štítku spotrebiča zhodujú s elektrickým napäťom zásuvky, ku ktorej chcete spotrebič pripojiť.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Aby ste zabránili prípadnému úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy jej vypnite a odpojte zo sietovej zásuvky a nechajte vychladnúť.
- Spotrebič s poškodeným sietovým káblom/vidlicou sietového kábla je zakázaný používať. Ak je sietový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol, poškodený alebo ponorený do vody. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Nikdy nevkladajte žiadne predmety do otvorov spotrebiča.

POPIS SPOTREBIČA

1. Zapnutie/vypnutie
2. Veľká strihacie hlavice
3. Malá strihacie hlavice
4. Hlavica pre holenie
5. Zastrihávač chípkov
6. Telová zastrihávacie hlavice
7.
 - a) veľký zastrihávacie nástavec
 - b) malý zastrihávacie nástavec
 - c) nástavec pre zastrihovanie telových chípkov
8. Svetelná indikácia nabíjanie
9. Adaptér
10. Hrebeň
11. Podstavec
12. Olej
13. Čistiaca kefka



POZNÁMKA: SPOTREBIČ JE VODEODOLNÝ, PRETO JE VHODNÝ NA MOKRÉ HOLENIE, POUŽITIE VO SPRCHE apod.


PRED POUŽITÍM SPOTREBIČA

NABÍJANIE SPOTREBIČA


- Pred prvým použitím dajte spotrebič nabíjať po dobu 8 hodín.
- Uistite sa, že je spotrebič vypnutý.
- Umiestnite jej na nabíjací stojan.
- Najskôr pripojte nabíjací adaptér k spotrebiču a potom do zásuvky. Svetelná indikácia nabíjania sa uvedie do prevádzky.
- Spotrebič sa nemôže nabíjaním preťažiť. Avšak ak jej nehodláte po dlhšiu dobu používať (2-3 mesiace), odpojte jej zo zásuvky a uložte. Spotrebič znova plne nabite, až ho budete chcieť použiť.
- Pre zachovanie životnosti batérií ich nechajte každých šest mesiacov úplne vybiť a potom ich nechajte znova nabíjať po dobu 14-16 hodín.

ČISTENIE A NABÍJANIE SPOTREBIČA

Každý komponent je možné umývať pod tečúcou vodou, následne odporúčame nechať komponenty riadne oschnúť a čepele na hlaviciach ošetriť olejom, viď obrázok.



Nabíjať prístroj možno 2 spôsobmi: buď pripojením adaptéra priamo do prístroje, viď obrázok, či zapojiť podstavec do el. siete a spotrebič umiestniť na podstavec.



POUŽITIE JEDNOTLIVÝCH HLAVIC/NÁSTAVCOV

Pre holenie použite
hlavicu č. 4 (obr. 1 + 2).

Poznámka:

Tento nadstavec bol navrhnutý pre úpravu
dôkladného


oholenie použite elektrický
strojček.

Pre zastrihávanie kontúr fúzov,
kotlet a zadnej časti krku
použite malú strihací hlavicu,
č. 3. (obr. 3 + 4 + 5).

Pre odstránenie chlúpkov z nosa
a uší použite zastrihávač č. 5,
(Obr. 6 + 7).

Pre zastrihnutie dlhších fúzov použite
veľkú zastrihovací hlavicu č.2 a
veľký zastrihávací nadstavec č. 7a,
(Obr. 8).

Ak si prajete odstrániť kompletne
chlúpky na tele, použite telovú
zastrihovací hlavicu č. 6, (obr. 9).








V prípade, že si prajete iba skrátiť chípkы na tele, pripevnite na telovú hlavicu nástavec pre zastrihávanie telových chípkov č. 7c, (obr. 10).

Telová zastrihávací hlavice č. 6 je vhodná aj pre detailné úpravy obrysу fúzov, viď obr. 11.

MANIPULÁCIA SO SPOTREBIČOM

Jednotlivé hlavice nasadťte na telo prístroja a otočte hlavicou viď obr. 12-15.

Nástavec nasadťte na hlavicu a zacvaknite do dražok, viď obr. 16-17.




Pri nasadzovaní veľkého zastrihávacieho nástavce č. 7a, na veľkú strihacie hlavicu č. 2 sa prosím uistite, že nadstavec zapadne kompletne do bočných výstupkov (Obr 18 a 19).

18.




19.




Rovnaký postup platí pre použitie malého zastrihávacího nástavce č. 7b, s malou strihacie hlavicou č. 3 (obr. 20 a 21).

20.




21.




Telová zastrihávacie hlavice č. 6 je vhodná pre zastrihávanie telových chĺpkov. V prípade použitie nadstavca č. 7c máte možnosť si vybrať z 3 rôznych nastaveniach výšky zástrihu, viď obr. 22 a 23.

22.



23.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Čas nabíjania	8 hodín
Prevádzková doba	cca 40-45 minut

Zmeny textu a technických údajov vyhľadane.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.