

Rohnson[®]

Návod k použití

VAFLOVAČ

R-268



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce / dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

Upozornění

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický nebo plynový vaříč a jiné zdroje tepla nebo do jejich blízkosti.
- Spotřebič neumísťujte na okraj pracovní plochy nebo na nestabilní povrch.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, suchý a teplovzdušný povrch, blízko elektrické zásuvky.

- Neponořujte přístroj do vody. Nepoužívejte jej v koupelně, blízko vody nebo venku.
- Pečící plochy jsou při použití velmi rozpálené – nedotýkejte se jich!
- Umístěte napájecí kabel tak, aby nevisel přes pracovní plochu, a aby nedošlo k nešťastnému zachytnutí o tento kabel.
- Předejděte poškození napájecího kabelu – Neomotávejte kabel okolo přístroje. Ujistěte se, že kabel není zamotaný a nedotýká se horkého povrchu přístroje.
- Nepoužívejte předměty jiné než teplovzdorné dřevěné či plastové stěrky. Jiné předměty mohou poškodit nepřilnavý povrch pečících ploch.
- Po použití odpojte přístroj od zdroje elektrické energie. Vždy před čištěním a uložením nechte přístroj zcela vychladnout.
- Pokud přístroj nepoužíváte nebo plánujete čištění, spotřebič vždy vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Přístroj je určen pro domácí použití!

POPIS PŘÍSTROJE



1. Nastavení teploty
2. Pečící plochy – tvar srdce
3. Světelné indikace provozu a připravenosti
4. Rukojeť

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE

- Očistěte pečící plochy navlhčeným hadříkem či houbičkou.
- Pečící plochy lehce potřete olejem, vaflavač zavřete a zapojte do zdroje elektrické energie (červená kontrolka provozu se rozsvítí).
- Nechte přístroj pár minut zapnutý a počkejte, až zmizí lehký zápach.

NÁVOD PRO NASTAVENÍ TEPLoty:

- Minimální teplota je vhodná pro ohřev již hotových vafelí.
- Střední teplota je vhodná pro přípravu světlých, lehce křupavých vafelí.
- Maximální teplota je vhodná pro přípravu velmi propečených, křupavých vafelí.

PŘÍPRAVA VAFLÍ

- Zapojte přístroj do zdroje elektrické energie. Nastavte požadovanou teplotu.
- Zelená i červená kontrolka se rozsvítí – vyčkejte na zhasnutí zelené kontrolky – to značí, že je spotřebič připraven k použití.
- Doporučujeme potřít pečící plochy olejem/máslem pro perfektní výsledek.
- Když je vaflovač předehřátý – nalijte těsto na spodní část pečící plochy a přiklopte. Doba pečení je 3–6 minuty. Neotvírejte vaflovač v průběhu prvních 2 minut, mohlo by dojít k roztržení nedopečené vafle.
- Po dosažení požadovaného propečení vafli jemně vyjměte z přístroje pomocí dřevěné/jiné vhodné stěrky.
- Pokud si přejete připravit více vaflí, není třeba znovu čekat na předehřívání spotřebiče.

RECEPT NA TRADIČNÍ VAFLE

Suroviny: 300 g hladké mouky, 10 g kypřicího prášku do pečiva, špetka soli, 75 g krupicového cukru, 100 g másla, 2 vejce, asi ½ l mléka.

Postup: Všechny sypké ingredience smícháme, přidáme změkklé máslo, vejce, mléko a vyšleháme v hladké těsto, které necháme 2 hodiny odstát.

Upečené vafle mažeme marmeládou, nutelou apod.

ČIŠTĚNÍ A ULOŽENÍ

- Vždy před čišťením nechte přístroj zcela vychladnout (cca 30 minut).
- Nikdy neponořujte přístroj do vody a nedávejte jej pod tekoucí vodu.
- Pečící plochy otřete navlhčeným hadříkem a opatrně osušte.
- Nikdy nepoužívejte hrubé houbičky či hrubý čisticí prášek.
- Přístroj lze uložit ve vertikální poloze.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1200 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.