



Használati útmutató
KÉZI FRAPPÉ KÉSZÍTŐ
R-500n



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermek nem végezheti felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A jelen készüléket kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- Ne helyezze a készüléket villany- vagy gáztűzhelyre, sem egyéb hőforrásra.
- A csatlakozó kábelt tartsa biztonságos távolságban a forró felületű tárgyaktól.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően. A jelen készülék bármilyen javítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A motoros egységet soha ne merítse vízbe, sem egyéb folyadékba.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. ON/OFF kapcsoló
2. Mérőegységekkel ellátott
3. Keverő
4. Csatlakozó kábel



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba. Vegye le a keverőtököt és a keverőt merítse a csészébe, melyet feltöltött a keverendő itallal.
- A készülék indításához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót. A keverést követően kapcsolja ki a készüléket ugyanazzal a gombbal.
- Ezután a keverőt mossa el.
- Az elektromos frappé minikeverő Nescafé, frappé, szószok, levek, koktélok, milkshake és krémek készítésére alkalmas.

TISZTÍTÁS

- A keverőt a legegyszerűbben az alábbiak szerint tisztíthatja: merítse tiszta melegvízzel teli edénybe. Néhány mp-re kapcsolja be a gépet, míg a keverőről el nem távolítja a szennyeződést.
- Ezután a készüléket húzza ki a hálózathoz és felületét törölje le nedves ruhával. Soha ne merítse magát a készüléket vízbe.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	15 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögeezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.