



Návod k použití
STOJANOVÝ VENTILÁTOR 2v1
R-849



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se technické údaje uvedené na štítku spotřebiče shodují s elektrickým napětím zásuvky, ke které chcete spotřebič připojit.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Nenechávejte ventilátor běžet bez dozoru.
- Spotřebič neumísťujte v blízkosti zdrojů tepla (elektrických, plynových vařičů, elektrických přímotopů apod.).
- Spotřebič neumísťujte v nestabilním, nadměrně prašném či v nedostatečně větraném prostředí. Spotřebič nesmí být rovněž vystaven povětrnostním vlivům (děšť, slunce apod.).
- Spotřebič vypojte z elektrické sítě, pokud ho nepoužíváte, plánujete jeho čištění apod.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel a nedotýkejte se těchto částí mokřýma rukama – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky a nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázán používat. Výměnu světle výhodně odbornému servisu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tento spotřebič by neměl být používán v bezprostřední blízkosti vody, jako jsou vany, umyvadla, bazény apod., kde by se mohla vyskytnout pravděpodobnost ponoření spotřebiče do vody, či jeho postříkání vodou.
- Příklad nesmí být používán, pokud teplota v místnosti přesáhne 40 °C.
- Před zapnutím se ujistěte, že je spotřebič zcela a správně sestaven.
- Vyhnete se kontaktu s pohyblivými částmi. Nevkládejte žádné předměty do ventilátoru, pokud je v provozu.
- Při přesunu z jednoho místa na druhé vždy ventilátor odpojte z elektrické sítě.
- Nezakrývejte mřížku a nenechte spotřebič v provozu v těsné blízkosti záclon.
- Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Prsteneц přední mřížky
2. Přední mřížka
3. Upevňovací šroub lopatek
4. Lopatky
5. Upevňovací šroub zadní mřížky
6. Zadní mřížka
7. Hřídel
8. Ovládací panel
9. Vrchní část stojanu
10. Spodní část stojanu.
11. Základna
12. Šrouby
13. Dálkové ovládání



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

- a) Tlačítko ON/OFF
- b) Tlačítko rychlosti ventilátoru
- c) Tlačítko režimů
- d) Tlačítko časovače
- e) Tlačítko oscilace



POUŽITÍ VENTILÁTORU

TLAČÍTKO OSCILACE

- Toto tlačítko slouží k zapnutí/vypnutí oscilace.

TLAČÍTKO ČASOVAČE

- Tlačítko pro nastavení časovače, v rozmezí 1–7 hodin.

TLAČÍTKO REŽIMŮ

- Tlačítko přepínání režimů:
- A. Režim normální – zvolená rychlost ventilátoru (nízká, střední, vysoká)
- B. Režim vánek – pozvolné střídání rychlosti ventilace
- C. Režim spánek – postupné snižování rychlosti ventilátoru



TLAČÍTKO RYCHLOSTI VENTILÁTORU

- Tlačítko slouží k zapnutí přístroje a nastavení rychlosti ventilátoru. K dispozici je nízká, střední a vysoká rychlost.

TLAČÍTKO ON/OFF

- Tlačítko slouží k zapnutí a vypnutí ventilátoru.

SESTAVENÍ VENTILÁTORU

- Smontujte základnu a spodní část stojanu dohromady. Použijte přiložené šrouby.
- Umístěte vrchní část stojanu s ovládacím panelem do spodní části stojanu.
- Umístěte zadní ochrannou mřížku na hřídel motoru.
- Zadní ochrannou mřížku zajistěte upevňovacím šroubem.
- Nasadte lopatky ventilátoru na hřídel motoru tak, že umístíte otvor v zadní části lopatek na hnací čep procházející hřídelí motoru. Zajistěte lopatky upevňovacím šroubem.
- Přiložte přední mřížku a zajistěte jí prstencem, který následně zajistěte šroubkem.

Poznámka: Výšku stojanového ventilátoru lze snížit použitím kratší trubky a plastové redukce (obojí je součástí balení).



ČIŠTĚNÍ

- Vždy vypněte a odpojte ventilátor od napájení před montáží, demontáží a čištěním.
- Udržujte větrací otvory v zadní části krytu motoru bez prachu a nečistot, v případě potřeby lze tyto nečistoty odstranit vysavačem. Nepokoušejte se kryt motoru odstranit.
- Součásti ventilátoru mohou být čištěny mýdlovým roztokem a vlhkým hadříkem nebo houbičkou. Nedovolte, aby se voda nebo jiná tekutina dostala do krytu motoru! Vždy důkladně odstraňte zbytky čisticího prostředku hadříkem navlhčeným čistou vodou.
- **Upozornění:** Nepoužívejte drsné a chemické čisticí prostředky nebo rozpouštědla, mohou poškodit povrchovou úpravu částí ventilátoru.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	55 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.