

Rohnson[®]

Használati útmutató

MICA RADIÁTOR

R-070/R-075



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. Az elektromos készüléket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a készülék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett műszaki adatok megegyeznek az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes és száraz felületre.
- Amennyiben nem használja a készüléket vagy tisztítását tervezi, a készüléket minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni ill. a vezetékét nedves kézzel megfogni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- A tápvezeték/csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Amennyiben a tápvezeték megsérült, cseréjét bízza a szakszervíz munkatársaira.

- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A jelen készülék bármilyen javítását, beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket nem szabad közvetlenül konnektor alatt elhelyezni.
- A jelen készüléket csakis az útmutatóban leírt módon használja. Bármilyen, ettől eltérő, a gyártó által nem javasolt használat tüzet, áramütést vagy testi sérülést okozhat.
- A tápkábelt ne vezesse szőnyeg alatt és ne takarja le semmivel.
- A jelen készülék nem alkalmas kültéri, fürdőszobai, mosodai, stb. használatra.
- Bármilyen gyúlékony anyagot, pl. textíliát, valamint egyéb berendezéseket tartsa a készülék elülső, oldalsó ill. hátsó részétől legalább 0,5 m távolságra.
- Használat során a készülék forró. Égési sérülés megelőzése érdekében vigyázzon, hogy semmilyen testrésze ne érintkezzen a készülék forró felületével.

AZ R-070 MODELL LEÍRÁSA

1. Hőmérséklet-szabályozó
2. Teljesítmény-szabályozó
3. Üzemjelző dióda
4. Csatlakozó kábel tároló
5. Futógörgők



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Használat előtt fel kell a berendezésre szerelni a lábakat (a szállítmányban külön csomagolva).
- A lábakat a berendezés alsó részén 4 db önfúró csavar segítségével kell felerősíteni, melyek a csomagolás részei.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze megfelelő helyre.
- Kapcsolja be a készüléket a hálózatba.
- A teljesítmény-szabályozó gomb segítségével kapcsolja be:
„I”-es állás – kis teljesítmény, 1000 W
„II”-es állás – nagy teljesítmény, 2000 W
„0”-ás állás – a készülék kikapcsolására szolgál
- A hőmérséklet-szabályozóval állítsa be a fűtés mértékét.
- A berendezés - a tápkábel felcsévélésére - praktikus tartóelemmel van felszerelve.


AZ R-075 MODELL LEÍRÁSA

1. Vezérlőpanel
2. ON/OFF főkapcsoló
3. Csatlakozó kábel tároló
4. Futógörgők




A TÁVIRÁNYÍTÓ LEÍRÁSA

1. ON/OFF kapcsoló
2. Időzítő beállítása
3. Kis teljesítmény beállítása
4. A hőmérséklet beállítása
5. Nagy teljesítmény beállítása



A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. A hőmérséklet beállítása
2. Teljesítmény-szabályzó
3. Időzítő beállítása
4. ON/OFF kapcsoló



ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Használat előtt fel kell a berendezésre szerelni a lábakat (a szállítmányban külön csomagolva).

- A lábakat a berendezés alsó részén 4 db önfúró csavar segítségével kell felerősíteni, melyek a csomagolás részei.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
- A vezérlőpult alatti gomb segítségével kapcsolja be.
- A berendezés kis teljesítményre beállítva kapcsol be. Nagy teljesítményre való átkapcsoláshoz nyomja meg a „Heat Setting” gombot a vezérlőpanelon vagy a távirányítón az 5. sz. gomb segítségével kapcsolhatja át.
- A hőmérsékletet a „Temp Setting” gomb segítségével állíthatja be a vezérlőpanelon illetve a távirányítón az 4. sz. gomb segítségével. Kis teljesítményen a hőmérsékletet 18-24 °C között lehet beállítani, nagy teljesítményen 25-30 °C között.
- Amennyiben a hőfok eléri a beállított értéket, a berendezés leállítja a fűtést; ha a hőmérséklet 2 fokkal a kívánt érték alá csökken, a készülék ismét fűteni kezd.
- **Az Időzítő beállítását** a vezérlőpanelon a „Timer” gombbal végezheti vagy a távirányító segítségével. A beállítás 0,5-12 óra között lehetséges. Ezt a funkciót a „Timer” gomb segítségével kapcsolhatja ki.

TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból és hagyja lehűlni.
- Soha ne merítse a tápkábelt, a dugaszt vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba. A por és egyéb szennyeződés védőrácsról való eltávolításához használjon porszívót, majd nedves ruhát.
- A készülék tisztításához ne használjon tisztítószeret, abrazív porokat, se semmilyen fényezésőszert, mert megsérülhet a készülék felülete.
- A készüléket tárolja hűvös és száraz helyen. A por és szennyeződés ellen a készüléket védje az eredeti csomagolással.
- Ha a készüléket nem használja rendszeresen vagy úgy tárolja, hogy nincs letakarva, ismételt használat esetén enyhe füstöt vagy kellemetlen szagot áraszthat. Ez a nedvesség és por hősugárzón való megtapadása miatt keletkezett normális jelenség.

AZ R-070/R-075 MODELLEK MŰSZAKI JELLEMZŐI

Névleges feszültségtartomány	230 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény	2 000 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.