

Rohnson®

Návod k použití

OCHLAZOVAČ VZDUCHU

R-891 Cool Mate



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozeným napájecím kabelem je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpoujte spotřebič ze zásuvky tahem za napájecí kabel - vzniká nebezpečí poškození napájecího kabelu/zásuvky.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.

- Spotřebič umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch tak, aby výstup vzduchu nebyl blokován a vzduch mohl volně proudit.
- Na spotřebič nepokládejte žádné předměty. Nevkládejte žádné předměty a nesahejte dovnitř spotřebiče během provozu.
- Spotřebič nezakrývejte. Zajistěte, aby otvory pro vstup a výstup vzduchu nebyly ničím blokovány.
- Pro plnění zásobníků použijte pouze čistou studenou vodu.
- Před plněním zásobníků vodou spotřebič nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Po naplnění zásobníků vodou spotřebič nenaklánějte, aby nedošlo k úniku vody.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu. Před jakoukoli manipulací spotřebič nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Neodstraňujte kryt LED podsvícení na spotřebiči.
- Spotřebič nesmí být vystaven nadměrné vlhkosti (např. kapající nebo stříkající vodě).
- Je nezbytné pravidelně měnit vodu v zásobnících, zejména v letních měsících.
- Po vypnutí spotřebiče je doporučeno zásobníky vyprázdnit a vysušit.


POPIS SPOTŘEBIČE

1. Ovládací panel
2. Lamely pro výstup vzduchu
3. Kryt zásobníku na vodu
4. Zásobník na vodu
5. Tělo spotřebiče



POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Světelná indikace provozu
2. Sv. indikace rychlosti ventilátoru
3. Sv. indikace LED podsvícení
4. Tlačítko ON/OFF
5. Tlačítko nastavení rychlosti ventilátoru
6. Tlačítko LED podsvícení



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Před použitím spotřebiče naplňte zásobníky vodou. Otevřete kryty zásobníků na bočních stranách spotřebiče a vyjměte zásobníky na vodu. Odšroubujte uzávěr, naplňte zásobníky vodou (čím studenější voda, tím lepší efekt chlazení), uzávěr opět dobře uzavřete a vraťte zásobníky zpět do spotřebiče (uzávěr směřuje



dolů). Kryty musí být během provozu spotřebiče zavřené. Po naplnění zásobníků vyčkejte před zapnutím spotřebiče alespoň 3 minuty pro nasátí vody filtrem. Docílíte tak rychleji chladnějšího výstupního vzduchu.

Pozn.: Zásobníky na vodu vystačí cca na 8 hodin provozu při nízké rychlosti ventilátoru. Poté, co dojde voda v zásobnících, spotřebič zůstane v provozu a vzduch je ještě chvíli ochlazován, dokud nedojde k vysušení filtru.

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Připojte ke spotřebiči síťový adaptér a zapojte jej do el. sítě, nebo jej připojte pomocí USB kabelu např. k počítači.
- Pro zapnutí nebo vypnutí spotřebiče stiskněte tlačítko ON/OFF.
- Pomocí tlačítka nastavení rychlosti ventilátoru můžete volit mezi nízkou, střední nebo vysokou rychlostí ventilátoru (rozsvítí se odpovídající světelná indikace).
- Lamely pro výstup vzduchu je možné manuálně nastavit do požadovaného úhlu.
- Pro zapnutí nebo vypnutí barevného LED podsvícení stiskněte tlačítko LED podsvícení. Opakovaným stiskem tlačítka je možné volit mezi pevnými barvami nebo automatickým střídáním barev.
- Během provozu se spotřebičem nemanipulujte ani jej nenaklánějte, aby nedošlo k úniku vody a poškození spotřebiče.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.
- Povrch spotřebiče otřete vlhkým hadříkem.
- Filtr je možné vysát vysavačem nebo opláchnout vodou. Pro vyjmutí filtru vyjměte nejprve oba zásobníky na vodu.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Před uskladněním spotřebiče nejprve vyprázdněte vodu ze zásobníků a nechte spotřebič chvíli v provozu pro odstranění zbylé vlhkosti. Poté spotřebič odpojte z el. sítě a uložte v původním obalu na suchém místě.



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	AC 220-240 V 50 Hz / DC 5 V
Jmenovitý příkon	5,7 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.